

Plug-in insect killer



Referentie: DOM419
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ALVORENS DIT APPARAAT TE GEBRUIKEN EERST DEZE
INSTRUCTIES AANDACHTIG DOORLEZEN.

Een oneigenlijk gebruik kan het apparaat beschadigen of schadelijk voor de gebruiker zijn. Verzeker uzelf dat u het apparaat gaat gebruiken voor het gebruik waarvoor het is ontworpen; we nemen geen verantwoordelijkheid voor de schade voortvloeiend door een verkeerd gebruik of een slechte handeling.

1. Controleer of uw netspanning overeenkomt met die aangeduid op het apparaat.
2. De veiligheidsinstructies zullen de gespecificeerde gevaren niet volledig wegnemen en de gebruikelijke preventieve maatregelen moeten worden toegepast.
3. Bewaar deze handleiding bij het apparaat. Wanneer het apparaat door een derde wordt gebruikt, moet deze handleiding worden meegeleverd.
4. U mag uw vingers of vreemde voorwerpen niet in het apparaat steken wanneer het is aangesloten op een stopcontact.
5. Nooit het apparaat zonder toezicht laten wanneer het in gebruik is.

Gebruiksaanwijzing

6. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij toezicht of hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de betrokken gevaren hebben begrepen.
7. Het apparaat moet buiten bereik van kinderen worden gehouden.
8. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
9. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
10. Wanneer het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicemonteur of vergelijkbare gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen (*).
11. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Bescherm het apparaat tegen regen, vocht en spatten. Nooit voorwerpen die vloeistoffen bevatten op of in de buurt van het apparaat laten. Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof
12. Als u een verlengkabel gebruikt. U moet ervoor zorgen dat deze is aangepast aan het essentiële verbruik van het apparaat. In tegenstelling hiermee kan het verlengsnoer en/of de stekker oververhit raken.
13. Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden en op de manier zoals aangegeven in de instructies.

Gebruiksaanwijzing

14. Raak de stekker niet aan als uw handen vochtig of nat zijn.
15. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt of om te reinigen
16. Het apparaat mag niet worden gebruikt in schuren, stallen en soortgelijke locaties.
17. Het apparaat mag niet worden gebruikt op locaties waar mogelijk brandbare dampen of explosief stoffen aanwezig zijn.
18. De lampen in het apparaat kunnen niet worden vervangen. Het apparaat afdanken wanneer de lampen niet meer werken.
19. Gebruik het apparaat niet als de stekker beschadigd is.
20. Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, wanneer er zichtbare tekenen van schade zijn.
21. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk en niet-professioneel of industrieel gebruik.

(*) Vakbekwame gekwalificeerde elektriciens: een via de verkoopafdeling van de fabrikant of importeur of enig persoon aangewezen, die gekwalificeerd, goedgekeurd en vakbewaan is dit soort reparaties uit te voeren om elk gevaar te vermijden. In elk voorkomend geval, dient u het apparaat aan deze elektriciens te retourneren.

Deze gebruikershandleiding is tevens beschikbaar op onze website www.livoo.fr

Gebruiksaanwijzing SPECIALE VOORZORGSMaatregelen

WAARSCHUWING:

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van een badkuip douche of zwembad.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Het apparaat niet afdekken om oververhitting te voorkomen.
- Het apparaat niet blootstellen aan hoge temperaturen.

SPECIFICATIES

Netspanning: 220-240V 50Hz

Uitgangsvermogen: 2W

Klasse II

Type lamp: blauwe led

Beschermingsgebied: 10 m²



**HET METAALROOSTER NIET AANRAKEN EN PLAATS NOOIT METALEN VOORWERPEN IN HET APPARAAT: RISICO OP ELEKTROSHOCKKEN.
HET APPARAAT NOOIT IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN DOMPELEN.**

Gebruiksaanwijzing

BESCHRIJVING EN GEBRUIK

De insectenlamp verwijdt vliegende insecten zonder chemicaliën. Het blauwe licht trekt insecten naar het interne hoogspanning metaalrooster (640-800V) om ze te elimineren. De insecten vallen dus in de houder aan de achterkant van het apparaat. Het is ontworpen om te werken met maximale veiligheid, omdat het rooster wordt beschermd door de plastic behuizing.

Plaats de insectenverdelger op een droge plaats. Het apparaat werkt efficiënter op een donkere plaats. Steek de stekker in een geschikt stopcontact. Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen.

WAARSCHUWING:

- **Nooit de binnenkant van het apparaat aanraken dat op het stopcontact is aangesloten.**
- **De lampen in dit apparaat kunnen niet worden vervangen. Het apparaat afdanken als de lampen niet meer werken.**

REINIGEN EN OPSLAG

Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en wacht tot het is afgekoeld.

Leeg de verwijderbare opvangbak dagelijks in de basis van het apparaat. Trek het naar u toe om het leeg te maken. Reinig de dode insecten op het rooster en de lamp met een kleine borstel.

Opmerking:

- **Laat geen water of andere vloeistoffen door ventilatieopeningen binnendringen om schade aan interne delen van de apparatuur te voorkomen.**
- **Het apparaat niet in water of een andere vloeistof onderdompelen en plaats het niet onder een kraan.**

Bewaar dit apparaat op een schone, droge plaats en uit de buurt van stof. Reinig de buitenkant regelmatig met een droge doek.

LIVOO
Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



Juiste verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving