

Calefactor de exterior



Referencia: DOM425
Versión: 1.5
Idioma: Español

Manual del usuario

Gracias por haber adquirido un producto de la marca LIVOO. Prestamos la máxima atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario.

Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.



Para evitar sobrecalentamientos, no cubra el calentador.

1. Compruebe que la tensión de la red eléctrica corresponda con la capacidad nominal de los aparatos.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se los haya supervisado o instruido sobre cómo usar el aparato de forma segura y que comprendan los peligros que conlleva.
3. Los niños no deben jugar con el aparato.
4. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.
5. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sea los supervise continuamente.
6. Los niños de entre 3 y 8 años solo pueden encender o

Manual del usuario

apagar el aparato si éste está colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal prevista y si se los supervisa o se los instruyó sobre el uso del aparato de forma segura y comprendieron los peligros que conlleva. Los niños de 3 años y menos de 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato o realizar tareas de mantenimiento.

7. Para evitar sobrecalentamientos, no cubra el calentador.

8. Para evitar daños en el aparato, no introduzca ningún elemento en su interior.

9. No coloque nunca la parte delantera del aparato (rejilla) a menos de 1 metro de paredes, muebles u otros objetos de la habitación para evitar incendios.

10. Siempre coloque y utilice el aparato en un lugar ventilado y aireado.

11. Nunca introduzca bolígrafos, lápices u otros objetos a través de la rejilla cuando el aparato esté encendido.

12. Nunca sumerja el aparato o el cable de alimentación en agua.

13. Nunca utilice el aparato con las manos mojadas.

14. No utilice el calentador cerca de bañeras, duchas o piscinas.

15. No utilice nunca el aparato sobre superficies o suelos húmedos.

16. No deje nunca el aparato encendido sin supervisión.

17. Nunca utilice el aparato con el cable demasiado ajustado.

18. Nunca utilice el aparato con un cable de extensión.

19. No utilice este calentador con un programador,

Manual del usuario

temporizador o cualquier otro dispositivo que lo encienda automáticamente, ya que existe un riesgo de incendio si el calentador está cubierto o colocado incorrectamente.

20. El aparato debe instalarse a 1,8 metros del suelo como mínimo.

21. ADVERTENCIA: El calentador no se debe utilizar si la cubierta del ventilador está dañada.

22. Desenchufe siempre el aparato cuando no lo utilice o antes de limpiarlo.

23. Para desconectar el enchufe de la toma de corriente, tire del cable.

24. No utilice ningún limpiador abrasivo, químico o con contenido de alcohol para limpiar el aparato.

25. Nunca utilice el aparato si está dañado o si el cable o el enchufe presentan daños.

26. Si el cable de alimentación se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, uno de sus agentes de servicio o por personas similarmente cualificadas para evitar riesgos. (*)

27. Nunca utilice el aparato cerca de superficies calientes o sobre ellas.

28. Preste mucha atención al utilizar el aparato cerca de niños.

29. Utilice el aparato solo para el propósito indicado.

30. Nunca exponga el aparato a caídas ni patadas.

31. Repare el aparato únicamente en un centro de servicio autorizado. No repare el aparato por su cuenta.

32. La operación incorrecta y la manipulación inadecuada

Manual del usuario

pueden causar un mal funcionamiento del aparato y lesiones personales.

33. El aparato de calefacción no debe colocarse justo debajo de un enchufe eléctrico.

34. Evite el sobrecalentamiento del aparato al mantener las entradas y salidas de aire limpias y libres de cualquier cosa que pueda causar obstrucciones. Revise todas las entradas y salidas de vez en cuando para verificar que no haya polvo acumulado.

35. En cuanto a la información sobre la instalación y limpieza del aparato, véase la sección siguiente del prospecto.

36. Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, como por ejemplo:

- áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
- casas rurales
- por los clientes de hoteles, moteles y otros entornos residenciales
- hostales y similares.

(*) Electricista competente cualificado: departamento de postventa del productor o importador o cualquier otra persona cualificada, aprobada y competente para la realización de este tipo de reparaciones para evitar accidentes. Las reparaciones de este aparato deben ser realizadas por este tipo de electricista.

PRECAUCIÓN

Algunas piezas de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. No toque la rejilla ni la cubierta durante su uso. Se debe prestar especial atención cuando haya niños o personas vulnerables presentes.

Manual del usuario


ADVERTENCIA: Este calentador no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación solas, a menos que se proporcione una supervisión constante.

Preste atención de que ningún material combustible, debido al viento u otros factores ambientales, cubra u obstruya el aparato, como cortinas, carpas, banderas, láminas de plástico, etc.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

DÁTOS TÉCNICOS

Voltaje	220 V - 240 V
Potencia	2000 W
Frecuencia	50Hz-60Hz
Tamaño del electrodoméstico	50 x 36 x 24.5 cm
IP	34
Clase	I
Peso	1.68kg



CÓMO USAR EL APARATO


Antes de instalar el aparato, debe desconectar la alimentación eléctrica desde el disyuntor.

Utilice los cuatro tornillos para fijar el soporte del calentador a una pared, en una posición correcta, y, luego, fije el calentador al soporte.



Sostenga el producto de modo que los orificios de su parte posterior coincidan con los cuatro tornillos

Manual del usuario

correspondientes de montaje en pared previamente colocados (como se muestra a continuación).



Para satisfacer las necesidades del cliente, el cabezal del producto puede moverse hacia arriba y hacia abajo en un ángulo de 45 grados (como se muestra a continuación).



La instalación de este calentador requiere una altura de techo de 2,30 metros como mínimo. Estos son los espacios que se deben respetar en la habitación donde se instale el dispositivo

El aparato se enciende mediante el interruptor de cordón. La ligera vibración que se percibe al encender el aparato se detendrá después de unos segundos.

- Posición 0: Parada
- Posición 1: 650 W (potencia normal)
- Posición 2: 1300 W (potencia intermedia)
- Posición 3: 2000 W (potencia total)

LIMPIEZA

Apague el dispositivo y deje que se enfríe por completo.

La rejilla de protección puede limpiarse con un paño suave y húmedo y secarla bien.

No utilizar alcohol o productos abrasivos dañarían la superficie.

No sumergir el aparato en agua

Guarde el aparato en un lugar fresco y seco cuando no lo use.

Manual del usuario



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) (Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales. Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.