

LIVOO

Feel good moments

Manuale di Istruzioni

Stufa elettrica da esterno



Riferimento: DOM425

Versione : 1.5

Lingua: Italiano

WWW.LIVOO.FR

Manuale di Istruzioni

Ti ringraziamo per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.



Per evitare il surriscaldamento, non coprire la stufa.

1. Controllare che la tensione di rete corrisponda al valore nominale degli apparecchi.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini di età superiore agli 8 anni e dalle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa conoscenza o esperienza se sono supervisionati o hanno ricevuto istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i possibili rischi.
3. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
4. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza la supervisione.
5. I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani se non supervisionati di continuo.
6. I bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni possono solo accendere/spegnere l'apparecchio a patto che sia stato

Manuale di Istruzioni

posizionato o installato nella normale posizione di funzionamento e siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'utilizzo del dispositivo in modo sicuro e comprendano i possibili rischi. I bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni non devono inserire la spina, né regolare, né pulire il dispositivo né eseguire la manutenzione.

7. Per evitare il surriscaldamento non coprire la stufa.
8. Per evitare danni al dispositivo non inserire alcun oggetto all'interno dell'apparecchio.
9. Non posizionare mai la parte anteriore dell'apparecchio (griglia) a meno di 1 metro da una parete, dai mobili e da altri oggetti presenti all'interno della stanza per evitare incendi.
10. Posizionare e utilizzare sempre l'apparecchio in un'area ventilata e areata.
11. Non inserire mai penne, matite o qualsiasi altro oggetto attraverso la griglia quando il dispositivo è acceso.
12. Non immergere in acqua né il dispositivo né il cavo di alimentazione.
13. Non utilizzare mai l'apparecchio con le mani bagnate.
14. Non utilizzare mai la stufa vicino a una vasca da bagno, una doccia o una piscina.
15. Non utilizzare mai il dispositivo su un pavimento/superficie bagnata.
16. Non lasciare mai incustodito il dispositivo quando è acceso.
17. Non utilizzare mai il dispositivo con un cavo troppo stretto.
18. Non utilizzare mai il dispositivo con una prolunga.
19. Non utilizzare questa stufa con un programmatore, un timer o qualsiasi altro dispositivo che la accende

Manuale di Istruzioni

automaticamente, poiché sussiste il pericolo di incendio se la stufa è coperta o posizionata in modo non corretto.

20. L'apparecchio deve essere installato a almeno 1,8 metri dal pavimento.

21. ATTENZIONE: La stufa non deve essere utilizzata se la protezione della ventola è danneggiata.

22. Scollegare sempre il dispositivo quando non in uso o prima di pulirlo.

23. Per scollegare la spina dalla presa elettrica, estrarre il cavo.

24. Per la pulizia dell'apparecchio non utilizzare detergenti abrasivi, chimici o contenenti alcool.

25. Non utilizzare il dispositivo se danneggiato o con il cavo/spina danneggiati.

26. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente o da personale qualificato per evitare un pericolo. (*)

27. Non utilizzare il dispositivo vicino o su superfici calde.

28. Prestare la massima attenzione quando il dispositivo è utilizzato vicino ai bambini.

29. Utilizzare il dispositivo solo per il suo scopo reale.

30. Non esporre mai l'apparecchio a cadute o a calci.

31. Riparare il dispositivo solo in un centro assistenza autorizzato. Non riparare l'apparecchio da soli.

32. Un funzionamento errato e un maneggiamento improprio può provocare un malfunzionamento dell'apparecchio e ferite all'utente.

33. L'apparecchio di riscaldamento non deve essere posizionato appena sotto una presa elettrica.

34. Prevenire il surriscaldamento dell'apparecchio

Manuale di Istruzioni

mantenendo le uscite e gli ingressi dell'aria puliti e sgombri da tutto ciò che potrebbe provocare un blocco. Di tanto in tanto controllare tutti gli ingress e le uscite per evitare l'accumulo della polvere.

35. Per le informazioni sull'installazione e la pulizia dell'apparecchio, fare riferimento al paragrafo seguente del foglio illustrativo

36. Questo elettrodomestico è progettato solo per uso domestico e simili come:


- cucine per dipendenti in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi
- Fattorie
- da clienti in hotel, motel e altri ambienti residenziali
- bed and breakfast.

(*) Elettricista competente e qualificato: servizio clienti post vendita del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per eseguire questo tipo di riparazioni in modo da evitare qualsiasi pericolo. In qualsiasi caso, porta l'elettrodomestico a un elettricista.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

DATI TECNICI

Voltaggio	220V-240V
Potenza	2000W
Frequenza	50Hz-60Hz
Dimensioni dell'apparecchio	50 x 36 x 24.5 cm
IP	34
Classe	I
Peso	1.68kg




COME USARE L'APPARECCHIO

Prima di installare il dispositivo, è necessario scollegare l'alimentazione elettrica dall'interruttore.


Utilizzare le quattro viti per fissare la staffa del riscaldatore sulla parete in posizione corretta e quindi fissare la stufa sulla staffa.

Manuale di Istruzioni

Sollevarlo il prodotto per praticare i fori per l'installazione a parete sul retro del prodotto nelle quattro viti corrispondenti che sono state precedentemente inserite nel muro. (Come indicato nella figura seguente)



Per soddisfare le esigenze del cliente, la testa del prodotto può essere sollevata o abbassata fino a raggiungere un angolo di 45°. (Come mostrato nella figura seguente)



Questa stufa richiede un'installazione con un'altezza del soffitto di almeno 2,30 metri. Questi sono gli spazi da rispettare nella stanza in cui il dispositivo è installato

L'apparecchio viene acceso attraverso l'interruttore. La leggera vibrazione che si avverte all'accensione si arresterà dopo qualche secondo.

- Posizione 0: Stop
- Posizione 1: 650W (potenza normale)
- Posizione 2: 1300W (potenza intermedia)
- Posizione 3: 2000W (potenza completa)

PULIZIA

Spegnete l'apparecchio e lasciatelo raffreddare completamente.

La griglia di protezione può essere pulita con un panno morbido e umido e quindi asciugare bene.

Non utilizzare alcool o prodotti abrasivi, questo danneggerebbe la superficie.

Non immergere l'apparecchio nell'acqua

Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto quando non lo si utilizza.

Manuale di Istruzioni



**Smaltimento corretto del prodotto (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)**

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- illustrazione non contrattuale
- informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso