

LIVOO
Feel good moments
Manual de instruções

Aquecedor de terraço



referência: DOM425
Versão: 1.5
Língua: Português

Manual de instruções

Você adquiriu um produto da marca LIVOO e agradecemos. Tomámos grande cuidado em relação ao design, ergonomia e a facilidade de utilização dos nossos produtos. Nós esperamos que este artigo lhe vá dar total satisfação.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inadequado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.



Para evitar sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.

1. Verifique se a tensão de rede corresponde com a classificação dos aparelhos.
2. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se foi dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.
3. As crianças não devem brincar com o aparelho.
4. A limpeza e a manutenção de usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
5. Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas longe e não ser quando supervisionadas continuamente.
6. Crianças com idade de 3 anos e menos de 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho desde que tenha sido colocado ou instalado na posição de operação normal destinada e que elas sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de uma maneira segura e entendem os riscos envolvidos.

Manual de instruções

Crianças com idade de 3 anos e menos de 8 anos não devem conectar, regular e limpar o aparelho ou realizar manutenção de usuário.

7. Para evitar sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.

8. Para evitar danos ao aparelho, não insira nenhum item no aparelho.

9. Nunca coloque o lado dianteiro do aparelho (grade) mais perto do que 1 metro da parede, mobília e outros objetos no ambiente para evitar incêndios.

10. Sempre coloque e use o aparelho em uma área ventilada e arejada.

11. Nunca coloque canetas, lápis, ou quaisquer outros objetos na grade quando o aparelho estiver ligado.

12. Nunca imerja o aparelho ou o cabo de energia na água.

13. Nunca use o aparelho com as mãos molhadas.

14. Não use o aquecedor nos arredores imediatos de uma banheira, chuveiro ou uma piscina.

15. Nunca use o aparelho em uma superfície/piso húmido.

16. Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão.

17. Nunca use o aparelho com o cabo muito apertado.

18. Nunca use o aparelho com um cabo de extensão.

19. Não use este aquecedor com um programador, cronómetro ou qualquer outro dispositivo que ligue o aquecedor automaticamente, desde que um risco de incêndio exista se o aquecedor for coberto ou posicionado incorretamente.

20. O aparelho deve ser instalado no mínimo a 1,8 metros acima do chão.

21. **ADVERTÊNCIA:** O aquecedor não deve ser usado se a

Manual de instruções

proteção do ventilador for danificada

22. Sempre desconecte o aparelho quando não estiver em uso ou antes de limpar.

23. Para desconectar o conector da tomada, puxe pelo cabo.

24. Não use nenhum abrasivo, produto químico ou removedores com álcool para limpar o aparelho.

25. Nunca use o aparelho danificado ou o aparelho com o cabo/conector danificado.

26. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser levado para reparo ao fabricante ou a seu agente de serviço ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos. (*)

27. Nunca use o aparelho perto ou em superfícies quentes.

28. Preste bastante atenção quando o aparelho estiver sendo usado perto de crianças.

29. Use apenas o aparelho para seu propósito direto.

30. Nunca exponha o aparelho a quedas ou para ser chutado.

31. Repare o aparelho somente em um centro de serviço autorizado. Não repare o aparelho você mesmo.

32. A operação incorreta e manuseio inadequado pode levar a avaria do aparelho e lesões ao usuário.

33. O aparelho de aquecimento não deve ser colocado logo abaixo de uma tomada elétrica

34. Previna o sobreaquecimento do aparelho mantendo as entradas de ar e tomadas limpas e livres de qualquer coisa que possa causar bloqueio. Verifique todas as entradas e tomadas de tempos em tempos por pó acumulado.

35. No que se refere às informações sobre a instalação e a limpeza do aparelho, consultar a secção seguinte do folheto informativo.

Manual de instruções

36. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:


- Áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
- Casas de fazenda
- Uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
- Ambientes do tipo pousadas

(*) Pessoa qualificada: técnico de manutenção do fabricante ou do importador ou qualquer pessoa qualificada, autorizada e competente para realizar este tipo de reparo.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

FICHA TÉCNICA

Tensão	220V-240V
Energia	2000W
Frequência	50Hz-60Hz
Tamanho do aparelho	50 x 36 x 24.5 cm
IP	34
Classe	I
Peso	1.68kg



ATENÇÃO

Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Não toque a grade ou a tampa durante o uso. Atenção particular deve ser dada onde as crianças e pessoas vulneráveis estiverem presentes.

ADVERTÊNCIA: Este aquecedor não é equipado com um dispositivo para controlar a temperatura ambiente. Não use este aquecedor em ambientes pequenos quando estão

Manual de instruções

ocupados por pessoas incapazes de deixar o ambiente, a menos que supervisão seja fornecida.

Preste atenção para que nenhum material combustível devido ao Vento ou outras influências ambientais cubra ou obstrua o aparelho, como cortinas, tendas, bandeiras, folha de plástico, etc.


COMO USAR ESTE APARELHO

Antes de instalar seu aparelho, você deve desconectar a fonte elétrica no disjuntor.



Você pode fixar seu aparelho no teto ou na parede.

Use os quatro parafusos para fixar o suporte do aquecedor na parede em uma posição correta e em seguida fixe o aquecedor no suporte.

Segure o produto para fazer a traseira dos furos de fixação na parede do produto entrar nos parafusos correspondentes que foram colocados previamente na parede. (Conforme mostrado abaixo)



Para cumprir as necessidades do cliente, a cabeça do produto pode ser movida para cima e para baixo a um ângulo de 45 graus. (Conforme mostrado abaixo)



Este aquecedor requer instalação com uma altura de teto de no mínimo 2,30 metros. Aqui estão os espaços para respeitar no ambiente onde você instala o dispositivo.

Manual de instruções

O aparelho é ligado por meio do interruptor de tração. A vibração leve notada quando o aparelho é ligado irá parar após alguns segundos.

- Posição 0: Parar
- Posição 1: 650W (potência normal)
- Posição 2: 1300W (potência intermediária)
- Posição 3: 2000W (potência total)

LIMPEZA

Desligue o dispositivo e deixe-o arrefecer completamente.

A grade de proteção pode ser limpa com um pano macio e úmido e seque-o bem.

Não usar álcool ou abrasivos, isso danificaria a superfície.

Não mergulhar o aparelho na água

Guarde o dispositivo em um local fresco e seco quando você não usá-lo.



A eliminação correta da unidade (Equipamento Elétrico e Eletrônico). (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos