

LIVOO

Feel good moments

Manual de Instrucciones

Báscula de baño electrónica



Référence : DOM426
Version : 1.6
Langue : Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de Instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción. Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER LAS INSTRUCCIONES DE USO DETENIDAMENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ. El uso inadecuado del dispositivo puede dañarlo o lesionar al usuario. Asegúrese de utilizar el dispositivo para el propósito para el que está diseñado; no aceptamos ninguna responsabilidad por daños (compensación) debido al uso incorrecto o al manejo inadecuado.

1. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. Cualquier otro uso (médico, profesional, comercial, etc.) queda excluido.
2. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. Mantenga este aparato en interiores, en un lugar seco.
4. No sumerja el aparato en agua ni ningún otro líquido.
5. No guarde ningún objeto en la báscula.
6. Para evitar el riesgo de lesiones, no se coloque sobre los bordes de la báscula.
7. Para evitar resbalones, asegúrese de que los pies y la báscula estén secos y libres de polvo antes de subirse a ella.
8. No desmonte la báscula.
9. Evite las vibraciones o los golpes fuertes, como por ejemplo, dejar caer la báscula al suelo.
10. Coloque siempre la báscula sobre una superficie sólida y nivelada. Evite las alfombras y los tapetes.

Manual de Instrucciones

11. No utilice la báscula sobre superficies resbaladizas ni sobre suelos mojados.
12. Mantenga la báscula alejada de fuentes de calor (radiadores, etc.) para evitar la deformación de las piezas de plástico.
13. No guarde la báscula en posición vertical.
14. Utilice únicamente el tipo de batería que se especifica en este manual.
15. Sustituya las baterías cuando estén gastadas o tengan fugas.
16. Retire las baterías si no va a utilizar el aparato durante un período prolongado.
17. No desmonte la báscula, ya que un manejo inadecuado puede provocar lesiones personales o daños a la báscula.

SPECIAL MEASURES

Advertencia:

1. La báscula es un dispositivo de medición de alta precisión. Nunca salte sobre la báscula ni la pise fuerte. No la desmonte y manéjela con cuidado para evitar que se caiga al moverla.
2. La báscula está diseñada para uso doméstico únicamente; no es adecuada para uso profesional.
3. Compruebe la batería si la báscula no funciona de forma normal. Cámbielas por baterías nuevas, si es necesario. Para cualquier otro problema, póngase en contacto con su distribuidor local o con nuestra empresa directamente por teléfono o por correo electrónico.

Información: Para asegurar la precisión, sugerimos tomar las mediciones a una hora fija todos los días (por ejemplo, entre las 7:00 p. m. y las 9:00 p. m.).

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Utilice un pañuelo de papel suave con alcohol o un limpiador de cristales para limpiar la superficie si está sucia. No use jabón ni otros productos químicos. Manténgala alejada del agua, el calor y el frío extremo.

DESCRIPCIÓN

1. Medición de tensión de alta precisión
2. Plataforma de vidrio resistente
3. Capacidad: 5 kg - 180 kg
4. División: 100 g
5. Pantalla
6. Encendido automático

Manual de Instrucciones



7. Cero y apagado automático
8. Función de luz de fondo
9. Indicador de batería baja y sobrecarga.
10. Puede medir en kg
11. Funcionamiento de la batería: 1 x 3 V CR2032 (incluida)

USANDO TU APARATO


1. Cuando lo utilice por primera vez, retire la lengüeta de protección de la batería sin abrir el estuche.
2. Coloque la balanza en una superficie plana y sólida, idealmente en un suelo limpio.
3. Espere hasta que la pantalla LCD se apague.
4. Sitúate en la báscula y se mostrará el peso
5. Póngase de pie en la balanza. Durante el pesaje, la pantalla parpadeará. Espere hasta que deje de parpadear. Su peso se mostrará durante unos 10 segundos y luego la pantalla se apagará automáticamente.

Precaución

Por favor, sustituya las pilas cuando aparezca "LO" en la pantalla LCD, indicando que la pila está completamente descargada. Para cambiar las pilas, abra la tapa, instale la pila en el compartimento y cierre la tapa (asegúrese de que el polo positivo de la pila esté orientado hacia arriba).



La indicación "Err" en la pantalla LCD indica sobrecarga.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que

electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.