

Bilancia pesapersona digitale



Référence : DOM426
Version : 1.6
Langue : Italiano

Manuale d'uso

Ti ringraziamo per aver acquistato un prodotto LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Ci auguriamo che il prodotto sia di tuo gradimento.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA. Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiarlo o ferire l'utente. Assicuratevi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per il quale è stato progettato; non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni (risarcimento danni) dovuti ad un uso improprio o ad un'errata manipolazione.

1. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. È escluso qualsiasi altro uso (medico, professionale, commerciale, ecc.).
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. Conservare l'apparecchio al chiuso e in un luogo asciutto.
4. Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
5. Non posizionare oggetti sulla bilancia.
6. Per evitare il rischio di lesioni, non stare sui bordi della bilancia.
7. Per evitare di scivolare, assicurarsi che i piedi e la bilancia siano asciutti e privi di polvere prima di salire.
8. Non smontare la bilancia.
9. Evitare forti vibrazioni o urti, come ad esempio la caduta della bilancia sul pavimento.
10. Posizionare sempre la bilancia su una superficie dura e piana. Evitare tappeti e moquette.

Manuale d'uso

11. Non usare la bilancia su una superficie scivolosa o su un pavimento bagnato.
12. Tenere la bilancia lontano da fonti di calore (radiatori, ecc.) per evitare la deformazione delle parti in plastica.
13. Non riporre la bilancia in posizione verticale.
14. Utilizzare solo il tipo di batteria specificato in questo manuale.
15. Sostituire le batterie quando sono scariche o perdono.
16. Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
17. Non smontare la bilancia perché un uso improprio può causare lesioni alle persone o danni alla bilancia stessa.

MISURE SPECIALI

Attenzione:

1. La bilancia è un dispositivo di misurazione ad alta precisione. Non saltare né calpestare mai la bilancia né smontarla e maneggiarla con cura per evitare di farla cadere quando la si sposta.
2. La bilancia è ad uso familiare e non è adatta a un uso professionale.
3. In caso di malfunzionamento, si prega di controllare le batterie. Se necessario, sostituirle. Per altri problemi, si prega di contattare il rivenditore locale o la nostra azienda direttamente tramite telefono o e-mail.

Informazione: Per assicurare una maggiore accuratezza, vi suggeriamo di pesarvi tutti i giorni alla stessa ora (per es. 7:00 pm – 9:00 pm).

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Utilizzare un panno morbido con alcool o detergente per i vetri per pulire la superficie in presenza di sporco. Non utilizzare né saponi né altre sostanze chimiche. Tenere lontano dall'acqua, dal calore e dal freddo estremo.

DESCRIZIONE

1. Pesatura a elevata precisione
2. Base in vetro resistente
3. Capacità: 5 kg-180 kg
4. Divisione: 100g
5. Display
6. Accensione automatica

LIVOO
Feel good moments

Manuale d'uso


7. Azzeramento e spegnimento automatici
8. Funzione di retroilluminazione
9. Spia sovraccarico e batteria scarica
10. Possibilità di misurazione in kg
11. Funziona a batteria: 1 x 3V CR2032 (inclusa)

UTILIZZANDO IL VOSTRO APPARECCHIO


1. Al primo utilizzo, rimuovere la linguetta di protezione della batteria senza aprire la custodia.
2. Posizionare la bilancia su una superficie piana e solida, possibilmente su un pavimento pulito.
3. Attendere che lo schermo LCD si spenga.
4. Salendo sulla bilancia, viene visualizzato il peso.
5. Salire sulla bilancia in posizione verticale. Durante la pesatura, il display lampeggia. Attendere che smetta di lampeggiare. Il peso viene visualizzato per circa 10 secondi, quindi il display si spegne automaticamente.

Attenzione :

Sostituire le batterie quando sul display LCD appare la scritta "LO", che indica che la batteria è completamente scarica. Per sostituire le batterie, aprire il coperchio, installare la batteria nel vano e chiudere il coperchio (assicurarsi che il polo positivo della batteria sia rivolto verso l'alto).



"Err" mostrato sul LCD indica un sovraccarico.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è

riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCIA