

Bilancia Pesapersona Impedenziometrica



Référence : DOM427
Version : 1.5
Langue : Italiano

WWW.LIVOO.FR



Istruzioni per l'uso

Ti ringraziamo per aver acquistato un prodotto LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Ci auguriamo che il prodotto sia di tuo gradimento.

Questo manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO E CONSERVARLE PER L'USO FUTURO.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA. Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiarlo o ferire l'utente. Assicuratevi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per il quale è stato progettato; non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni (risarcimento danni) dovuti ad un uso improprio o ad un'errata manipolazione.

1. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. È escluso qualsiasi altro uso (medico, professionale, commerciale, ecc.).
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. Conservare l'apparecchio al chiuso e in un luogo asciutto.
4. Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
5. Non posizionare oggetti sulla bilancia.
6. Per evitare il rischio di lesioni, non stare sui bordi della bilancia.
7. Per evitare di scivolare, assicurarsi che i piedi e la bilancia siano asciutti e privi di polvere prima di salire.
8. Non smontare la bilancia.

Istruzioni per l'uso

9. Evitare forti vibrazioni o urti, come ad esempio la caduta della bilancia sul pavimento.
10. Posizionare sempre la bilancia su una superficie dura e piana. Evitare tappeti e moquette.
11. Non usare la bilancia su una superficie scivolosa o su un pavimento bagnato.
12. Tenere la bilancia lontano da fonti di calore (radiatori, ecc.) per evitare la deformazione delle parti in plastica.
13. Non riporre la bilancia in posizione verticale.
14. Utilizzare solo il tipo di batteria specificato in questo manuale.
15. Sostituire le batterie quando sono scariche o perdono.
16. Rimuovere le batterie se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
17. Non smontare la bilancia perché un uso improprio può causare lesioni alle persone o danni alla bilancia stessa.

Caratteristiche principali

- Sistema di sensori estensimetrici ad alta precisione che garantisce i risultati più accurati
- Base in vetro temperato
- Capacità: 5 kg-180kg / Età: 10 – 99 anni / Altezza: 100 – 240 cm
- Divisione: 0.1kg
- Schermo LCD
- Accensione e spegnimento automatici
- Indicatore di batteria scarica e di sovraccarico
- Interruttore con tre diverse unità: kg/lb/st
- 1 batteria al litio CR2032.
- CR2032 nello scomparto (rispettando la polarità), quindi chiudere il coperchio dello scomparto.

Per sostituire le batterie, aprire il coperchio sul retro, inserire 1 batteria al litio (CR2032) nel vano batterie e reinserire il coperchio.

Esclusione di responsabilità / Avviso:


1. Per garantire la precisione, vi suggeriamo di effettuare la misurazione ad un'ora fissa ogni giorno, prima della colazione (ad es. 6:00-8:00)
2. Cambiare una nuova batteria quando sul display LCD appare "LO" che indica che la batteria è scarica.
3. "Err" visualizzato sul LCD indica un sovraccarico.

Instructions for use

Attenzione

1. Si prega di togliersi le scarpe prima di effettuare la misurazione per evitare di raschiare o graffiare la piattaforma di vetro.
2. La piattaforma di vetro può essere piuttosto scivolosa quando è bagnata, quindi si prega di assicurarsi che sia il vetro sia i piedi siano asciutti prima dell'uso.
3. Si prega di utilizzare un panno morbido con alcool o un detergente per vetri per pulire la superficie se è sporca. Non usare sapone o altri prodotti chimici. Tenerla lontano dall'acqua, dal calore e dal freddo estremo.
4. La bilancia è uno strumento di misura di alta precisione. Non saltare né calpestare mai la bilancia e non smontarla mai. Fare attenzione a non farla cadere o scivolare.
5. La bilancia è solo per uso familiare e non è adatta ai professionisti.
6. Controllare la batteria se la bilancia non funziona correttamente. Sostituire la batteria quando necessario. Per altri problemi, si prega di contattare il rivenditore locale o la nostra azienda direttamente per telefono o e-mail.

Panoramica



Instructions for use

- 1: Tecla SET (Ajustes): para acceder a los parámetros, almacenar datos y acceder a los datos almacenados.
- 2: Tecla UNIT (Unidad): para cambiar la unidad de medida.
- 3: Teclas "▲" o "▼": para seleccionar la memoria, reducir y aumentar los datos visualizados
- 4: Sensores
- 5: Superficie de pesaje
- 6: Compartimiento de la batería en la parte trasera de la báscula.

Indicadores

Distintos indicadores:

- Peso
- Grasa corporal en %.
- Contenido de humedad en %.
- Masa muscular en %.
- Masa ósea en %.
- Energía necesaria en calorías (kcal)
- IMC (índice de masa corporal)

La báscula tiene un total de 13 perfiles de memoria.

USO DE SU APARATO

Saque la batería del paquete y dé vuelta a la báscula, abra la cubierta, instale la batería en el compartimento y vuelva a colocar la cubierta (asegúrese de que el terminal positivo de la batería esté orientado hacia arriba).

Coloque la báscula en una superficie plana y estable. Lo ideal es que el suelo esté limpio y seco. No coloque la báscula sobre alfombras. Cuando se suba a la báscula y se vea "0,0" en la pantalla, pulse "UNIT" (Unidad) para seleccionar la unidad (kg, st, lb).

Las mediciones se realizan con las celdas de carga instaladas en la superficie de pesaje:

- La electricidad que envían los sensores circula libremente por el líquido que rodea los músculos, así es como se calcula la masa muscular.
- En el caso de la masa grasa, la electricidad ofrece una mayor resistencia. Se mide esta resistencia.

Instructions for use

Ajuste y almacenamiento de datos personales en la memoria

Párese brevemente sobre la báscula para aplicar una ligera presión. Una vez que la pantalla muestre "0,0" y la unidad de medida esté ajustada en "kg" o "lb" como se desee, puede comenzar el ajuste.

Si desea pesar sin un escaneo corporal, no es necesario que introduzca sus datos personales.

1. Ajustes de información personal

1.1 Presione el botón "set". Use las flechas en el lateral de la pantalla, "▲" o "▼" para seleccionar su perfil personal, entre P01 y P13. Una vez que haya seleccionado su número de perfil, presione el botón «SET» para confirmar.

1.2 Presione "▲" o "▼" para seleccionar Masculino  o Femenino  y, luego, presione el botón "SET" para confirmar.

1.3 Se muestra la edad preestablecida: 20. Presione "▲" o "▼" para seleccionar su edad (10 a 99) y, luego, presione "SET" para confirmar.

1.4 Se muestra el tamaño preestablecido: 165. Presione "▲" o "▼" para seleccionar su tamaño (100 a 240) y, luego, presione "SET" para confirmar.

1.5 Cuando se completan los ajustes, la información seleccionada se desplaza rápidamente en la pantalla.

1.6 Para empezar a medir, espere hasta que la pantalla muestre "0,0" de nuevo.

2. Medición de agua en peso y porcentaje de grasa corporal.

El análisis solo podrá funcionar una vez que se hayan guardado los datos personales (capítulo anterior).

2.1 Párese brevemente en la báscula para aplicar una ligera presión. Cuando la pantalla muestre "0,0", pulse "SET" y utilice las teclas "▲" o "▼" para seleccionar su perfil.

2.2 Los datos se mostrarán brevemente y, luego, se mostrará "0,0".

2.3 Póngase de pie descalzo en la unidad mientras mantiene el contacto con los electrodos. No debe haber contacto entre los pies, para evitar una medición errónea. Quédese quieto, pero no se sostenga de nada.

2.4 Continúe manteniéndose quieto, incluso después de que se muestre el peso.

Instructions for use

Simboli/Spie	Significato
kg / lb / st:lb	Peso nell'unità di massa definita
FAT	Percentuale grasso corporeo
TBW	Contenuto d'acqua del vostro corpo in %
	Massa muscolare in %
	Massa ossea in %
KCAL	Metabolismo basale calorie
BMI	Indice massa corporea
Underfat	Grasso corporeo basso
Healthy	Normal
Overfat	Leggero grasso corporeo
Obese	Obeso

Il simbolo "Lo" sul display indica che la batteria è scarica. È necessario sostituire la batteria. I dati memorizzati non verranno cancellati.



Il messaggio "Err" indica un sovraccarico o un errore nella misurazione della percentuale di grasso. Non scendere dalla bilancia durante la misurazione.

Se la percentuale di grasso corporeo è inferiore al 5%, sul display appare il messaggio "Er".



CORRETTO SMALTIMENTO DELL'UNITÀ

Smaltimento delle batterie e degli accumulatori (Applicabile in Comunità Europea e nei paesi europei che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata)

Questo simbolo, posto sulle batterie e sugli accumulatori o sulle confezioni, indica che le batterie e gli accumulatori forniti con tale prodotto non possono essere trattati come semplici rifiuti comuni. Assicurandoti che le batterie e gli accumulatori vengano smaltiti in modo appropriato, partecipi attivamente alla prevenzione

delle conseguenze negative che un trattamento errato può causare sull'ambiente e sulla salute. Il riciclaggio dei materiali contribuisce inoltre alla conservazione delle risorse naturali. Per i prodotti che, per ragioni di sicurezza, di performance o di integrità dei dati, richiedono una connessione costante all'internodi una batteria o un accumulatore, si consiglia di rivolgersi al servizio tecnico più vicino per effettuarne la sostituzione. Portando il tuo dispositivo elettrico non più funzionante in uno dei punti di raccolta preposti ti assicurerai che la batteria o l'accumulatore incorporato vengano trattati correttamente. Rispetto a qualunque altra situazione e per effettuare la rimozione della batteria o degli accumulatori in completa sicurezza, si prega di

Instructions for use

fare riferimento al manuale dell'utente. Portare le batteria o gli accumulatori scarichi al punto di raccolta predestinato al riciclaggio. Per ottenere ulteriori informazioni rispetto al riciclaggio di questo prodotto o delle batterie e degli accumulatori, è possibile contattare il comune, il centro di discarica locale o il punto vendita in cui il prodotto è stato acquistato.



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

•illustrazione non contrattuale. informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso