

LIVOO

Feel good moments

Manual de Instrucciones

Heladora



Referencia : DOM453
Versión : 1.4
Idioma : Español

WWW.LIVOO.FR

Manual de Instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

CONSIGNAS DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Leer atentamente todas las instrucciones antes el primer uso.
2. Existe un riesgo potencial de herida en caso de mala utilización.
3. Poner el aparato en la parada y desconectarlo la alimentación antes de cambiar los accesorios o de acercar las partes que son móviles en el momento del funcionamiento
4. No utilizar ningún aparato con un cordón de alimentación o una toma eléctrica dañada.
5. Para evitar incendios, heridas graves, no colocar jamás el cordón eléctrico, la toma o el aparato en el agua o otro liquido.
6. Nunca utilizar un accesorio no indicado.

Manual de Instrucciones

7. Evitar el contacto con las piezas en movimiento. Mantener las manos, el pelo, la ropa, las espátulas o otros accesorios fuera del aparato cuando esta en marcha para evitar los riesgos de heridas o de daño del aparato.
8. No utilizar fuera de casa.
9. No dejar el aparato sin vigilancia.
10. Utilizar solo con un fin doméstico.
11. Siempre comprobar que todo esta bien limpio antes de hacer helados o sorbetes.
12. Nunca congelar helados parcialmente .
13. Los helados o los sorbetes conteniendo materias primas tienen que ser consumidas antes de 1 semana. Los helados son mejores recién hechos.
14. Los helados o los sorbetes conteniendo huevos frescos cocinados , no tienen que ser consumidos por niños, mujeres embarazadas, personas mayores.
15. Para evitar quemaduras con el helado, utilizar guantes de protección para manipular el contenedor, sobre todo cuando sale por primera vez del frigorífico.
16. Si la preparación congelada parece rebosar el recipiente, dejar de usarlo. No es tóxico.
17. No colocar el aparato en lugares calídos tales como una cocina eléctrica o con gas, o cerca de un fuego.
18. Siempre desconectar el aparato si se lo deja sin vigilancia y antes de montaje, desmontaje o limpieza.
19. Si el cable de alimentación está estropeado, deberá cambiarlo el fabricante, su servicio posventa o una persona

Manual de Instrucciones

de calificación similar con el fin de evitar todo tipo de peligro(*)).

20. El aparato no está destinado a ponerse en funcionamiento por medio de un minuterio exterior o por un sistema de mando a distancia separado
21. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos
22. En cuanto a los detalles sobre el modo de limpiar las superficies que están en el contacto de los productos alimenticios o del aceite, refiérase al párrafo "limpieza" a continuación de la reseña.
23. Este aparato puede ser utilizado por niños de edad por lo menos de 8 años, a condición de que gocen de una vigilancia o condición de que hubieran recibido instrucciones en cuanto a la utilización del aparato con toda seguridad y condición de que comprenden bien los peligros incurridos. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser efectuados por niños, a menos que tengan edad por lo menos de 8 años y sean al cuidado de un adulto. Los niños no deben utilizar el aparato como un juguete.
24. Este aparato puede ser utilizado por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales son reducidas o entre las que la experiencia o los conocimientos no son suficientes, a condición de que gocen de una vigilancia o condición de que hubieran recibido instrucciones en cuanto

Manual de Instrucciones

a la utilización del aparato con toda seguridad y en la medida en que comprenden bien los peligros potenciales.

25. Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad.
26. En cuanto a la utilización de los accesorios, el tiempo de utilización y los arreglos de las velocidades, refiérase a los párrafos a continuación de la reseña.
27. Las instrucciones deberán indicar que precauciones deberán ser tomadas en el momento de la manipulación de los cuchillos afilados, cuando se vacía el tazón y en el momento de la limpieza.
28. Accesorios, otros que los abastezco con aparato, deben ser acompañados por instrucciones con vistas a una utilización con toda seguridad
29. Este aparato está destinado para el uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - . Áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
 - . Casas rurales
 - . Por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
 - . Entornos de tipo alojamiento y desayuno.

(*) **Electricista competente cualificado:** el departamento de posventa del productor o importador o cualquier persona cualificada, autorizada y competente para la realización de este tipo de reparaciones con la finalidad de evitar daños. En caso de reparación, envíe el aparato a este tipo de electricistas

Manual de Instrucciones

PRECAUSIONES PARTICULARES

Advertencia:

1. Antes de enchufar el aparato: Asegúrese de que su suministro de electricidad sea el mismo que el especificado en la parte inferior de la unidad de potencia.
2. No detenga y ponga en marcha la máquina durante el proceso de congelación, ya que la mezcla puede congelarse en contacto con el recipiente e impedir el movimiento de la paleta.
3. Para evitar el sobrecalentamiento del motor, la dirección de rotación cambiará si la mezcla se vuelve demasiado espesa. Si la dirección de rotación sigue cambiando, detenga la máquina cuando la mezcla esté lista.
4. En el improbable caso de que el motor se sobrecaliente, se activará un corte de seguridad que hará que el motor se detenga. Si esto sucede, apague y desenchufe la máquina, y deje que la unidad de potencia se enfríe.
5. Apague el aparato y retire la unidad de potencia/tapa. Con esto, el helado está listo para servir.
6. El helado producido debe quedar firme. Se lo puede transferir a un contenedor separado para almacenarlo en el congelador o reafirmarlo antes de comerlo.
7. No utilice utensilios metálicos para retirar la mezcla del recipiente.
8. No saque el tazón de congelador hasta que esté listo para hacer helado.

ESPECIFICACIONES

Manual de Instrucciones

220-240V~ 50Hz 7,3-9,5W

Capacidad de 1,5 l

USO


Antes de usar el aparato por primera vez

1. Retire todo el embalaje.
2. Lave las piezas. Consulte la sección "Limpieza".
3. Coloque el tazón de congelador en el congelador con 8 a 12 horas de anticipación
4. Prepare la mezcla de helado o sorbete (consulte las ideas de recetas). Deje que la mezcla se enfríe en el refrigerador.

Información:

- Le sugerimos que mantenga el tazón de congelador en el congelador para que esté listo para su uso. Colóquelo en una bolsa de plástico antes de congelarlo. Congele el tazón en posición vertical.
- Asegúrese siempre de que el tazón de congelador esté completamente seco antes de colocarlo en el congelador.
- No perfore ni caliente el tazón de congelador.
- El tazón de congelador debe colocarse en un congelador que funcione a una temperatura de -18 °C (-0,40 °F) o inferior durante 8 horas antes de usarlo.
- Para obtener mejores resultados, siempre refrigere los ingredientes antes de hacer el helado.
- La adición de alcohol a las recetas inhibe el proceso de congelación

1. Inserte la unidad de potencia en la tapa; se encajará en su lugar.



Manual de Instrucciones

2. Inserte la paleta en la unidad de potencia.




3. Retire el tazón del congelador.



4. Coloque el conjunto de la tapa, la unidad de potencia y la almohadilla en el tazón; se encajará en su lugar.
5. Inserte el enchufe en una toma de corriente.
6. Gire en el sentido de las agujas del reloj la perilla del temporizador hasta el tiempo de ajuste correcto; la máquina se encenderá de inmediato. El botón del temporizador gira lentamente y la máquina se detendrá de forma automática cuando finalice el tiempo establecido. El tiempo máximo es de 30 minutos.

Manual de Instrucciones



Sugerencia:

LA MÁQUINA DEBE ENCENDERSE ANTES DE AÑADIR LOS INGREDIENTES PARA PREPARAR EL HELADO O SORBETE PARA EVITAR QUE LA MEZCLA SE CONGELE DE INMEDIATO EN EL INTERIOR DEL TAZÓN.

7. Utilice el conducto para verter la mezcla de helado o sorbete en el tazón interior. Cuando vierta la mezcla en el tazón, siempre deténgase al menos a 5 cm (2 pulgadas) de la parte superior, ya que la mezcla aumentará de volumen durante la congelación.
8. Deje que la mezcla se mezcle hasta que se congele o se alcance la consistencia deseada. Esto puede tomar de 15 a 30 minutos, pero la mayoría de las recetas estarán listas en menos tiempo.

Ejemplo de mezclas:

Helado de plátano

Ingredientes

Plátano maduro grande 1

Leche desnatada 150 ml

Crema espesa 50 ml

Azúcar de repostería 50 g

Triture los plátanos hasta que estén suaves. Mezcle con la leche, la crema espesa y el azúcar. Vierta la mezcla en el congelador con la paleta en marcha. Deje que se congele hasta que tenga la consistencia deseada.

Puede encontrar otros ejemplos de mezclas en el mercado. No hay una receta específica para este aparato, solo algunos ajustes de acuerdo a sus gustos.

Manual de Instrucciones

LIMPIEZA

- Siempre apague el aparato, desenchúfelo y desmóntelo antes de limpiarlo.
- Nunca ponga la unidad de potencia en agua ni deje que el cable o el enchufe se mojen.
- No lave las piezas en lavavajillas.
- No limpie el aparato con polvos abrasivos, estropajos de lana de acero u otros materiales abrasivos.

Tazón de congelador

- Deje que el tazón de congelador alcance la temperatura ambiente antes de limpiarlo.
- Lave el interior del tazón y, luego, séquelo bien. No lo sumerja en agua.

Paleta

- Retire la paleta de la unidad de potencia.
- Lávela y séquela bien.

Tapa

- Lave la tapa y séquela bien.

Unidad de potencia

- Límpiela con un paño húmedo y, luego, séquela.

Manual de Instrucciones



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.