

Manual de instruções

Máquina de fazer gelados



Referência: DOM453
Versão: 1.4
Língua: Português

WWW.LIVOO.FR

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Leia todas as instruções antes da primeira utilização.
2. Há lesão potencial para uso indevido.
3. Desligue o aparelho e desligue da tomada antes de mudar os acessórios ou aproximar-se peças que se movem durante a operação.
4. Não utilizar qualquer aparelho com um cabo de alimentação ou a ficha caso estejam danificados, ou se o equipamento não estiver a funcionar corretamente, ou se estiver danificado de qualquer forma.
5. Para proteger contra incêndio, choque elétrico ou lesão física, não coloque o cabo de alimentação, ficha ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
6. Nunca use um acessório não recomendado.
7. Evitar o contacto com partes móveis. Mantenha as mãos, cabelo, roupas, espátulas e outros utensílios longe da

Manual de instruções

unidade quando em uso para reduzir o risco de lesões e/ou danos à máquina.

8. Não use ao ar livre.
9. Nunca deixe o aparelho sem vigilância.
10. Use apenas para uso doméstico.
11. Sempre verifique que tudo está bem limpo antes de iniciar qualquer operação.
12. Não voltar a congelar quando já foi descongelado parcialmente ou completamente.
13. O sorvete/gelado deve se consumido dentro de uma semana.
14. O sorvete/gelado que contem ovos frescos ou parcialmente cozidos não devem ser oferecidos para consumo por crianças, mulheres grávidas ou idosos.
15. Para evitar queimaduras devido ao gelo, use luvas de proteção ao manusear os tanques, incluindo o primeiro fora do congelador.
16. Se a preparação congelada parece vazar, interrompa o uso. Ele não é tóxico.
17. Não coloque em superfícies quentes, tais como um fogão ou perto de chamas.
18. Desligue sempre a unidade de energia se deixados sozinhos e antes de montagem, desmontagem e limpeza.
19. Verifique regularmente se o cabo da unidade está intacto. Não use se notar que o cabo está danificado. O cabo danificado deve substituído pelo fabricante, seu agente

Manual de instruções

de serviços ou pessoas competentes e qualificados (*) para evitar o perigo.

20. Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
21. Mantenha sempre a unidade limpa, uma vez que entra em contacto com os alimentos
22. Como detalhes de cumprimentos do modo de limpar as superfícies que são para o contato de comestíveis ou lubrificam, recorra ao parágrafo que "limpa" abaixo da nota..
23. Este dispositivo pode ser usado por pelo menos crianças 8-ano-velhas, contanto que eles beneficiam de uma supervisão ou contanto que eles receberam ordens como para o uso do dispositivo em segurança completa e contanto que eles entendem (inclua) bem os perigos incursos. A limpeza e a entrevista do usuário não devem ser feitas por crianças, a menos que eles sejam velhos de pelo menos 8 anos e que elas estão debaixo da supervisão de um adulto. As crianças não têm que usar o dispositivo como um brinquedo.
24. Este dispositivo pode ser usado por pessoas cujas habilidades físicas, sensoriais ou mentais estão reduzidas ou entre qual a experiência ou o conhecimento não é suficiente, contanto que eles beneficiam de uma vigilância (supervisão) ou contanto que eles receberam ordens como

Manual de instruções

para o uso do dispositivo em segurança completa e até onde eles entendem bem os perigos potenciais.

25. Mantenha o dispositivo e seu cabo fora do alcance das crianças menores de 8 anos.
26. Como cumprimentos o uso de acessórios, o tempo de uso e os regulamentos de velocidades, recorre a parágrafos abaixo da nota.
27. As ordens terão que indicar que devem ser levadas precauções durante a manipulação das facas de em-forma, quando nós esvaziarmos a tigela e durante a limpeza.
28. Acessórios, diferente de esses proveram com o dispositivo, deve ser acompanhado com ordens com a pontaria de um uso em segurança completa
29. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:
 - . Áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - . Casas de fazenda
 - . Uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - . Ambientes do tipo pousadas

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.

Manual de instruções

AVISO IMPORTANTE

Advertência:

1. Antes de se conectar em: Certifique-se de que o seu abastecimento de eletricidade é o mesmo que a classificação elétrica específica no lado inferior da unidade elétrica.
2. Não pare e ligue a máquina durante o processo de congelamento, já que a mistura pode congelar se entrar em contato com a tigela e prevenir o movimento da paleta.
3. Para evitar o sobreaquecimento do motor, a direção de rotação irá mudar se a mistura se tornar muito espessa. Se a direção de rotação continuar a mudar, pare a máquina quando a mistura estiver pronta.
4. No evento improvável de sobreaquecimento do motor, haverá um corte de segurança provocando a parada do motor. Se isto acontecer, desligue, desconecte a máquina e espere até que a unidade de energia esfrie.
5. Desligue; remova a unidade/tampa elétrica. O sorvete está pronto para ser servido.
6. O sorvete produzido deverá ser do tipo colher macia. Isto pode ser transferido para um container separado para armazenamento no congelador ou se você desejar firmar o sorvete antes de comer.
7. Não use utensílios metálicos para remover a mistura da tigela.

Antes de usar pela primeira vez

1. Remova toda a embalagem.
2. Lave as peças: veja "limpeza".
3. Em 8-12 horas antecipadamente, coloque a tigela de congelador em um congelador.

Manual de instruções

4. Prepare o sorvete ou a mistura de sorvete (veja ideias de receitas). Espere a mistura esfriar no refrigerador.

Informação:

- Sugerimos que você mantenha a tigela de congelador no congelador de modo que esteja pronto para uso. Coloque em uma sacola plástica antes de congelar. Congele a tigela na posição vertical.
- Sempre se certifique de que o tanque interno esteja completamente seco antes de colocar no congelador.
- Não perfure ou aqueça a tigela de congelador.
- A tigela de congelador deve ser colocada em um congelador que esteja em operação a uma temperatura de -18° Centígrados (-0,40° Fahrenheit) ou abaixo por 8 horas antes de usar.
- Para melhores resultados, sempre refrigere os ingredientes antes de fazer sorvete.
- A adição de álcool para receitas inibe o processo de congelamento


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

220-240V~ 50Hz 7,3-9,5W

Capacidade : 1.5L

USO

1. Encaixe a unidade elétrica na tampa, irá clicar na posição.



2. Encaixe a paleta na unidade elétrica




Manual de instruções

3. Leve a tigela interna do congelador e coloque-a na tigela externa.



4. Abaixe a tampa/unidade elétrica/paleta montada na tigela e irá clicar na posição.
5. Insira o conector na ficha
6. Gire no sentido-horário para girar o botão de cronómetro no tempo de definição correto, a máquina é imediatamente ligada. O botão de cronómetro volta lentamente e a máquina será automaticamente parada quando o tempo de definição acabar. O tempo de definição máximo é 30 minutos.



Dica:

A MÁQUINA DEVE SER LIGADA ANTES DE ADICIONAR O SORVETE OU A RECEITA DE SORVETE PARA PREVENIR A MISTURA DE CONGELAR IMEDIATAMENTE NO INTERIOR DA TIGELA INTERNA.

Manual de instruções

7. Use a calha e derrame o sorvete ou a mistura de sorvete na tigela interna. Quando derramando a mistura na tigela, sempre pare no mínimo 5 cm (2 polegadas) a partir do topo, como a mistura aumentará em volume durante o congelamento.
8. Espere a mistura agir até que fique congelada ou até que a consistência desejada seja alcançada. Isto pode levar de 15 a 30 minutos, mas a maioria das receitas ficarão prontas em menos tempo.

Exemplos de misturas:

Sorvete de banana

Ingredientes

Banana grande madura 1

Leite desnatado 150 ml

Creme de leite 50 ml

Açúcar de confeitador 50 g

Esmague as bananas até que fiquem homogêneas. Misture o leite, creme de leite e açúcar. Derrame a mistura na tigela do congelador com a paleta em movimento. Espere congelar até que a consistência desejada seja alcançada.

Você pode encontrar outro exemplo de mistura no mercado, não há receita específica para este aparelho, apenas um pouco de ajuste de acordo com seu gosto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Sempre desligue, desconecte e desmonte antes de limpar.
- Nunca coloque a unidade de energia na água ou deixe o cabo ou o conector ficar molhado.
- Não lave as peças na lava-loiças.
- Não use saponáceos, esponjas de lã de aço ou outros materiais abrasivos.

Tigela de congelador

- Espere a tigela de congelador alcançar a temperatura ambiente antes de tentar limpar.
- Lave o interior da tigela e em seguida, seque completamente. Não imerja na água.

Paleta

- Remova paleta da unidade de energia.
- Lave, em seguida, seque completamente.

Tampa

Manual de instruções

- Lave a tampa e em seguida seque completamente.

Unidade de energia

- Limpe com um pano húmido e seque em seguida.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).
A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos