

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Máquina de cubitos de hielo



Referencia: DOM454
Versión: 1.4
Idioma : Español

WWW.LIVOO.FR



Manual de instrucciones

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

Consigna de seguridad

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Lea las instrucciones antes del uso.
2. Desenchufe la máquina antes de instalar, retirar o limpiar piezas.
3. Asegúrese de que el voltaje esté en conformidad con la gama de voltaje indicada en la etiqueta de clasificación y asegúrese de que la toma a tierra del enchufe se encuentre en buen estado.
4. No permita que los niños usen la máquina sin supervisión.

Manual de instrucciones

No permita que el cable cuelgue de tal modo que un menor pueda tirar de él.

5. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y por personas con capacidades sensoriales, físicas y mentales reducidas o sin la experiencia y los conocimientos necesarios siempre y cuando sean supervisados o instruidos en el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados.
6. La limpieza y el mantenimiento realizables por el usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.
7. No permita que los niños jueguen con el aparato.
8. No lo use en exteriores. Manténgalo alejado de fuentes de calor, de la luz solar directa, de la humedad (nunca lo sumerja en ningún líquido) y de bordes afilados.
9. No use el aparato con las manos mojadas. Si el aparato se moja o humedece, desenchúfelo inmediatamente.
10. Mantenga el aparato y su cable lejos del alcance de los niños de 8 años o menores.
11. Si el cable de alimentación se daña, deberá ser sustituido por el fabricante, su personal de servicio o por una persona con cualificaciones similares* para evitar accidentes.
12. Para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones físicas, no sumerja el cable, la clavija ni la unidad en agua ni en ningún otro líquido.
13. Coloque el aparato en una superficie plana y estable.
14. Nunca deje la máquina desatendida.
15. Asegúrese siempre de que la máquina está completamente limpia antes de elaborar cubitos de hielo.

Manual de instrucciones

16. Nunca limpie usando polvos o implementos abrasivos y agresivos.
17. El aparato no ha sido diseñado para ser accionado a través de un temporizador externo ni a través de un sistema de control remoto independiente.
18. No cuelgue ni incline este producto en ángulos superiores a los 45°.
19. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
20. No active el botón de alimentación frecuentemente (permita un intervalo mínimo de 5 minutos) para evitar dañar el compresor.
21. No introduzca láminas metálicas ni ningún objeto eléctrico en el aparato para evitar riesgos de incendios y cortocircuitos.
22. Advertencia: No guarde sustancias explosivas tales como propulsores inflamables en este aparato.
23. Los niños de 3 a 8 años pueden cargar y descargar aparatos de refrigeración
24. AVISO: al posicionar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no está atrapado o dañado.
25. AVISO: no localizar múltiples tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.
26. Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - cocinas de los empelado en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
 - granjas

Manual de instrucciones

- huéspedes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales
- en entornos del tipo cama y desayuno

(*) Electricista calificado competente: se refiere al departamento de ventas del fabricante o importador o a cualquier persona calificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones de manera de evitar todo tipo de peligros. En cualquier caso, deberá entregar el electrodoméstico a este electricista.

MEDIDAS ESPECIALES



- Atención - Riesgo de incendio/ materiales inflamables- Mantenga el aparato a 8 cm de cualquier otro objeto para asegurar una buena liberación del calor.
- ADVERTENCIA – Mantenga las rejillas de ventilación del recinto del aparato o de la estructura integrada libres de obstrucciones.
 - ADVERTENCIA – No use dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación si no han sido recomendados por el fabricante.
 - ADVERTENCIA – No dañe el circuito refrigerante.
 - ADVERTENCIA - No use dispositivos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que hayan sido recomendados por el fabricante.
 - ADVERTENCIA – Use únicamente agua potable.
 - No está permitido el uso de agua pura con el aparato. Se recomienda el uso de agua de manantial.

Manual de instrucciones

- ¡Use únicamente agua potable sin aditivos! Los aditivos permanecerán en el circuito de agua y contaminarán el aparato.
- La apertura prolongada de la puerta puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie periódicamente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y con sistemas de drenaje accesibles.
- Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 horas; enjuague el sistema de suministro de agua conectado a una fuente de agua si el agua no ha sido aspirada durante 5 días.
- Si el aparato de refrigeración permanece vacío durante largos períodos, apague, deshiele, limpie, seque y deje la puerta abierta para evitar el desarrollo de moho en el aparato.

PREPARACIÓN ANTES DEL USO.

Retire todo el material de embalaje y compruebe detenidamente que su máquina de hielo se encuentra en buen estado y que ni la máquina, el cable ni la clavija han sufrido daños.

IMPORTANTE: Permita un período de 6 horas de desuso antes de la primera operación y después de trasladar el dispositivo para permitir que el refrigerante se asiente; de lo contrario, el compresor podría sufrir daños.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Compresor de alta eficacia sin CFC

R600a (31g)

Capacidad del depósito de agua:

2.6L litros

Voltaje:


AC220-240V 50Hz

Potencia:

150 vatios

Manual de instrucciones

DESCRIPCIÓN



UTILISACIÓN

PANEL

-  : Enchufe el aparato. El indicador de fuente parpadeará. Pulse el botón POWER (Encendido). La luz indicadora de alimentación permanece siempre encendida. La máquina iniciará primero la función de descongelación, luego, se producirá automáticamente un bloque de hielo según el modo seleccionado. Una vez finalizada la producción de hielo, se retirará el hielo y, luego, se entrará en la función de raspado de hielo.
- MODO:** Seleccione el modo de tamaño de hielo. El modo predeterminado es el de producción de hielo grande. El tiempo de producción de hielo pequeño es de 8 minutos y 30 segundos, y el de producción de hielo grande es de 9 minutos y 30 segundos.
- NETTOYAGE (LIMPIEZA):** Presione el botón de limpieza, encienda el motor y, luego, encienda la bomba para bombear agua. Luego de un ciclo, detenga la máquina por 4 minutos.

Manual de instrucciones

-  **SMALL (Pequeño):** selección de hielo pequeño
-  **LARGE (Grande)** selección de hielo grande
-  **ADD WATER (Añadir agua):** Alarma de escasez de agua: Cuando está encendida en color rojo, significa que hay escasez de agua en el depósito de agua. Debe agregar agua y presionar el botón POWER (Encendido) para reiniciar la máquina.
-  **Alarma ICE FULL (Lleno de hielo):** Cuando el hielo alcanza la cantidad máxima del contenedor de almacenamiento de hielo, la luz de "ICE FULL" (Lleno de hielo) parpadea y la máquina se detiene. En este momento, el hielo se debe retirar. Cuando el volumen de hielo ocupa una posición inferior a la del sensor de llenado, la máquina se reinicia automáticamente.

Antes de usar su máquina de hielo

1. Durante el transporte, el ángulo de inclinación del gabinete no debe ser superior a 45°. No ponga la máquina de hielo al revés, ya que esto puede dañar el compresor y el sistema sellado.
2. Retire todos los materiales de embalaje y revise cuidadosamente su máquina de hielo para asegurarse de que esté en buenas condiciones y que no haya ningún daño en la máquina de hielo o en el cable de alimentación y el enchufe.
3. La máquina de hielo debe colocarse horizontalmente en una superficie plana. Para asegurar la correcta ventilación de su máquina de hielo deje un espacio de 150 mm en la parte superior, la parte posterior y a cada lado. No instale la máquina de hielo cerca de un horno, radiador o cualquier otra fuente de calor.
4. Antes de usar la máquina de hielo por primera vez, espere 2 horas después de la instalación y mantenga la tapa frontal abierta por este tiempo.
5. Asegúrese de que el voltaje indicado en la máquina de hielo corresponda con el de su casa.
6. No se permite el uso de agua pura en esta unidad, se recomienda el uso de agua de mineral.

Instrucciones de uso

1. Abra la tapa y llene el depósito de agua con agua.

Nota: Asegúrese de que el nivel de agua en el depósito de agua no supere la posición MAX (Máxima).

2. Conecte el aparato a la corriente eléctrica. Seleccione el tamaño de hielo que desea hacer. El modo predeterminado es el de hielo grande.

NOTA: Si la temperatura interior es inferior a 15 grados, seleccione el modo de hielo pequeño. Si la temperatura interior es superior a 30 grados, se recomienda seleccionar el modo de hielo grande.

Manual de instrucciones

3. Pulse el botón  para encender la unidad. La máquina de hielo comenzará a funcionar.

Nota: Durante los tres primeros ciclos, el hielo puede ser pequeño y de tamaño irregular.

4. Si el indicador  se enciende en color en rojo, retire la cesta, agregue agua siguiendo las indicaciones del paso 1 y, luego, presione  para reiniciar la máquina de hielo.

5. Si el indicador  se enciende en color rojo y se escucha un pitido, retire el hielo con la cuchara.

Nota: Cuando la bandeja de recogida de hielo esté llena, retire el hielo de inmediato. No permita que la bandeja de recogida de hielo se llene en exceso.

6. Presione el botón ON/OFF (Encendido/apagado) para detener la máquina.
7. Si no se bombea agua a la bandeja de agua durante dos ciclos, pero el agua del depósito de agua es suficiente, mueva la unidad un poco hacia adelante, luego, quite el tapón de silicona y deje que salga un poco de agua.

Debido al rápido congelamiento, los cubos de hielo pueden verse "nublados". Esto es aire atrapado en el agua y no afecta la calidad o el sabor del hielo.

ADVERTENCIA

Si la máquina de hielo se vuelve a utilizar después de un período prolongado, la bomba de agua puede no bombear suficiente agua debido a un bloqueo de aire, en cuyo caso, se encenderá el indicador de escasez de agua. Para corregir este problema, vuelva a presionar el botón de inicio y la máquina de hielo volverá a funcionar con normalidad.

Para asegurar la limpieza de los cubos de hielo, el agua del depósito de agua se debe cambiar cada 24 horas.

Utilice siempre agua dulce antes de iniciar la producción de hielo, ya sea en la instalación inicial o después de un largo período sin utilizar la máquina.

PELIGRO

Es normal que la superficie del compresor y del condensador alcance temperaturas entre 70 °C y 90 °C durante la operación, y las áreas circundantes pueden calentarse mucho.

Manual de instrucciones

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Esta sección le proporciona avisos importantes sobre la limpieza y el mantenimiento del dispositivo. Por favor, tenga en cuenta estas indicaciones para evitar daños debido a una limpieza incorrecta del aparato y para garantizar un funcionamiento sin inconvenientes.

- Limpie con frecuencia la bandeja de recogida de hielo, el recipiente de agua, la pala de hielo y el evaporador. Al realizar la limpieza, desenchufe el aparato y retire los cubos de hielo. Utilice una solución diluida de agua y vinagre para limpiar el interior y la superficie exterior de la máquina de hielo. No rocíe la máquina de hielo con productos químicos o agentes diluidos como ácidos, gasolina o aceite. Enjuague bien la máquina antes de operarla.
- Si el compresor se detiene por cualquier razón, como falta de agua, demasiado hielo, apagado, etc., no encienda el sistema inmediatamente; espere 3 minutos y, luego, vuelva a encender la máquina de hielo.
- Utilice siempre agua dulce antes de iniciar la producción de hielo, ya sea en la instalación inicial o después de un largo período sin utilizar la máquina.

Resolución de problemas

1. Tenga en cuenta que, si se produce un fallo de alimentación debido a la desconexión del cable de alimentación, o si se pulsa el botón de apagado durante un ciclo de fabricación de hielo, pueden formarse pequeños trozos de hielo en la pala automática, lo que puede provocar un atascamiento. Si esto ocurre, los trozos de hielo se pueden retirar al desconectar el cable de alimentación y empujar delicadamente la pala hacia la parte posterior del gabinete. Luego, se puede reiniciar la máquina.
2. Si la pala de hielo no empuja el hielo dentro del colector de hielo mientras cuando la luz de "ICE" (Hielo) está encendida, compruebe que la bandeja de agua esté colocada en forma horizontal o equilibrada. Si no es así, ajústela presionando ligeramente la pala de hielo con el dedo. Luego, reinicie la máquina de hielo.

Problema	Posible causa	Soluciones sugeridas
El compresor funciona de forma anormal y se escucha un zumbido	El voltaje es más bajo que el recomendado.	Detenga la máquina de hielo y no la reinicie hasta que el voltaje sea normal.
La luz del indicador de escasez de agua está encendida.	No hay agua. La bomba está llena de aire.	1. Presione el botón ON/OFF (Encendido/apagado), coloque agua, espere 3 minutos y presione el botón de inicio para reiniciar. Cuando el agua haya llegado a la línea de llenado, la máquina de hielo se reiniciará automáticamente.

Manual de instrucciones

		2. Retire el tapón de silicona y deje salir un poco de agua.
Las luces indicadoras de la pantalla no están encendidas.	Se quemó un fusible o no hay energía.	Reemplace el fusible o encienda la máquina.
El hielo que se hace es demasiado grande y presenta trozos que se pegan.	La temperatura exterior es demasiado baja o el agua en el interior del depósito está demasiado fría.	1. Detenga la unidad inmediatamente. Reiníciela hasta que el hielo de la bandeja de agua se derrita. 2. Llene el depósito de agua a temperatura ambiente.
Condiciones para la fabricación de hielo Los ciclos son correctos, pero no se hace hielo.	A. No hay refrigerante en el compresor. B. El compresor está averiado. C. El motor del ventilador está averiado.	Llame para repararlo.
Las luces de "lleno de hielo" y "escasez" se encienden al mismo tiempo.	La bandeja de agua está bloqueada por un cubo de hielo.	Saque el cubo de hielo debajo de la pala de hielo, retire el enchufe y vuelva a colocarlo. Luego, presione el botón "ON/OFF" (Encendido/apagado). Dos minutos después la máquina se reiniciará automáticamente.
Hay una fuga de agua en la parte inferior frontal de la unidad.	El tapón de silicona no está bien insertado.	Inserte bien el tapón de silicona.

Manual de instrucciones



Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.