

Macchina per il ghiaccio



Riferimento: DOM454
Versione: 1.4
Lingua: Italian

Manuale d'uso

Grazie di aver acquistato un prodotto di marca LIVOO. Ci impegniamo con grande cura nel design, nell'ergonomia e nella facilità d'uso dei nostri prodotti. Speriamo che rimarrete pienamente soddisfatti da questo prodotto.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

Istruzioni Generali

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
2. Scollegare la macchina prima di montare, smontare o pulire le parti.
3. Assicurarsi che la tensione sia conforme all'intervallo di tensione indicato sulla targhetta e assicurarsi che la presa di messa a terra sia in buone condizioni.
4. I bambini non devono utilizzare questo apparecchio senza supervisione. Non lasciare che il cavo penda dove i bambini potrebbero afferrarlo.
5. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli otto anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati supervisionati o istruiti all'uso

Manuale d'uso

dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i pericoli collegati.

6. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuati da bambini senza supervisione.
7. I bambini non devono giocare con l'apparecchio
8. Non usare all'aperto. Tenere lontano da fonti di calore, raggi solari diretti, umidità (non immergere mai in liquidi) e bordi taglienti.
9. Non usare l'apparecchio con le mani bagnate. Se l'apparecchio è umido o bagnato, scollegarlo immediatamente.
10. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
11. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, suo centro assistenza o persona qualificata* per evitare pericoli.
12. Per proteggere da rischio di incendio, scossa elettrica o infortunio personale, non porre il cavo, la spina o l'unità in acqua o altro liquido.
13. L'apparecchio deve essere posto su di una superficie piana e stabile.
14. Non lasciare la macchina incustodita.
15. Assicurarsi che tutto sia sempre pulito a fondo prima di produrre cubetti di ghiaccio.
16. Non pulire con polveri abrasive o utensili duri.
17. L'apparecchio non è inteso per essere operato con timer esterno o sistema di controllo remoto separato.
18. Non capovolgere o inclinare questo prodotto di oltre 45°.

19. Non utilizzare accessori che non sono raccomandati dal produttore.
20. Non accendere il pulsante di alimentazione di frequente (assicurare un intervallo di almeno 5 min.) per evitare di danneggiare il compressore.
21. Piastre di metallo o altri elettrodomestici non possono essere inseriti nell'apparecchio per evitare incendio e cortocircuito.
22. Attenzione: Non conservare sostanze esplosive come bombolette spray con propellente infiammabile in questo dispositivo.
23. I bambini dai 3 agli 8 anni sono autorizzati a caricare e scaricare gli elettrodomestici di refrigerazione
24. **ATTENZIONE:** quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato.
25. **ATTENZIONE:** non localizzare più prese portatili o alimentatori portatili nella parte posteriore dell'apparecchio.
26. L'apparecchio deve essere utilizzato in ambiente domestico e altre applicazioni simili come:
 - aree di cucina in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - fattorie
 - clienti di hotel, motel e altre strutture residenziali
 - bed and breakfast

(*) Elettricista qualificato: dipartimento post-vendita del produttore o importatore o qualsiasi altra persona qualificata, approvata e competente per eseguire questo tipo di riparazioni per evitare danni. In ogni caso è necessario riportare l'apparecchio a un elettricista.

MISURE SPECIALI



Attenzione - Rischio di incendio/ materiali

infiammabili

- Tenere l'apparecchio a 8 cm da altri oggetti per assicurare il buon rilascio di calore.
- ATTENZIONE – Tenere le aperture di ventilazione, all'interno dell'apparecchio o nella struttura integrata, senza istruzioni.
- ATTENZIONE - Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di scongelamento, diversi da quelli raccomandati dal produttore.
- ATTENZIONE - Non danneggiare il circuito refrigerante.
- ATTENZIONE - Non utilizzare apparecchiature elettriche nei vani di conservazione del cibo dell'apparecchio, a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.
- ATTENZIONE - Riempire solo con acqua potabile.
- Acqua distillata non può essere usata su questa unità, si raccomanda acqua di fonte.
- Utilizzare solo acqua potabile senza additivi! Gli additivi restano nel circuito dell'acqua e contaminano l'apparecchio.
- L'apertura prolungata della porta può causare un aumento significativo della temperatura nei compartimenti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono entrare in contatto con gli alimenti e con i sistemi di drenaggio accessibili.

Manuale d'uso

- Pulire i serbatoi d'acqua se non sono stati utilizzati per 48 ore; lavare il sistema di erogazione dell'acqua collegato ad una sorgente d'acqua se l'acqua non è stata aspirata per 5 giorni.
- Se l'apparecchio di refrigerazione rimane vuoto per lunghi periodi, spegnere, togliere, pulire, asciugare e lasciare la porta aperta per evitare lo sviluppo di muffa nell'apparecchio.

PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO.

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e verificare con attenzione che la macchina per il ghiaccio sia in buone condizioni e che non vi siano danni alla macchina o al cavo di alimentazione e alla spina.

IMPORTANTE: Osservare un periodo di attesa di 6 ore prima di avviare il funzionamento e dopo aver spostato l'apparecchio affinché il refrigerante possa assestarsi; altrimenti, il compresso può danneggiarsi.


SPECIFICHE

Elevata efficienza del compressore senza clorofluorocarburi	R600a (31g)
Capacità serbatoio dell'acqua:	2.6L litri
Tensione:	AC220-240V 50Hz
Potenza:	150 Watts 1.2A

DESCRIZIONE

Manuale d'uso

1. Pulsanti
2. Pannello di controllo
3. Copertura superiore
4. Coperchio trasparente
5. Staffa per micro-interruttori
6. Evaporatore
7. Scatola dell'acqua
8. Pala per ghiaccio
9. Cestello del ghiaccio
10. Serbatoio dell'acqua
11. Griglie di ventilazione



UTILIZZO

PANNELLO

- : Inserire l'alimentazione e l'indicatore della fonte lampeggia. Premere il pulsante POWER, la spia luminosa dell'alimentazione è sempre accesa, la macchina avvierà prima la funzione di sbrinamento, poi verrà prodotto automaticamente il blocco di ghiaccio secondo la modalità selezionata. Al termine della produzione del ghiaccio, questo verrà rimosso e quindi verrà inserita la funzione di scrostamento del ghiaccio.
- **MODALITÀ:** Selezionare la modalità di produzione del ghiaccio. L'impostazione predefinita è la modalità di produzione del ghiaccio di grandi dimensioni. Il tempo di produzione del ghiaccio piccolo è di 8 minuti e 30 secondi e il tempo di produzione del ghiaccio grande è di 9 minuti e 30 secondi.
- **NETTOYAGE (PULIZIA):** Premere il pulsante per la pulizia, avviare il motore, quindi avviare la pompa per pompare l'acqua, quindi eseguire il ciclo, fermarsi per 4 minuti.
-  **PICCOLO:** seleziona ghiaccio piccolo

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

-  **GRANDE: seleziona ghiaccio grande**
-  **AGGIUNGERE ACQUA:** Allarme carenza d'acqua: Quando questo è acceso e di colore rosso, significa che c'è poca acqua nel serbatoio. È necessario aggiungerla e premere il pulsante POWER per riavviare la macchina.
-  **Allarme GHIACCIO PIENO:** Quando il ghiaccio raggiunge la quantità massima del contenitore per la conservazione del ghiaccio, la spia "GHIACCIO PIENO" lampeggia e la macchina si ferma. A questo punto, il ghiaccio deve essere versato. Quando la quantità di ghiaccio è inferiore alla posizione del sensore pieno, la macchina si riavvia automaticamente.

Prima/Primo utilizzo della macchina per il ghiaccio

1. Durante il trasporto, l'angolo di inclinazione dell'armadio non deve essere superiore a 45°. Non capovolgere la macchina per il ghiaccio. In quanto ciò potrebbe danneggiare il compressore e il sistema sigillato.
2. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e controllare attentamente la macchina per il ghiaccio per assicurarsi che sia in buone condizioni e che non vi siano danni alla macchina o al cavo di alimentazione e alla spina.
3. La macchina per il ghiaccio deve essere posizionata orizzontalmente su una superficie piana. Per garantire una corretta ventilazione del dispositivo, lasciare 150 mm di spazio nella parte superiore, sul retro e su ogni lato. Non installare la macchina per il ghiaccio vicino a un forno, un radiatore o qualsiasi altra fonte di calore.
4. Prima di utilizzare la macchina per il ghiaccio per la prima volta, attendere 2 ore dopo averla posizionato e tenere aperto il coperchio anteriore per almeno 2 ore.
5. Assicurarsi che la tensione indicata sulla macchina corrisponda alla tensione presente in casa.
6. Su questo apparecchio non è consentito l'uso di acqua pura, si raccomanda l'uso di acqua di sorgente.

Istruzioni per il funzionamento

1. Aprire il coperchio e riempire il serbatoio dell'acqua.

Nota: Assicurarsi che il livello dell'acqua nel serbatoio non superi la posizione MAX.

2. Collegare alla corrente. Selezionare la dimensione del ghiaccio che si vuole fare, la dimensione pre-impostata è quella grande.

NOTA: Quando la temperatura interna è inferiore a 15 gradi, scegliere ghiaccio piccolo. Quando la temperatura interna è superiore a 30 gradi, si raccomanda di scegliere ghiaccio grande.

3. Premere il pulsante  per accendere l'unità. La macchina per il ghiaccio si accende e inizia a

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso

funzionare.

Nota: Per i primi tre cicli, le dimensioni del ghiaccio possono essere piccole e irregolari.

4. Se la spia  è di colore rosso, aggiungere l'acqua come spiegato nella fase 1, quindi premere  per riavviare la macchina del ghiaccio.

5. Se la spia  è di colore rosso e viene emesso un 'BIP', si prega di rimuovere il ghiaccio con la paletta.

Nota: Quando la vaschetta di raccolta del ghiaccio è piena, rimuovere subito il ghiaccio, non permettere alla vaschetta di riempirsi eccessivamente.

6. Premere il pulsante ON/OFF per arrestare la macchina.
7. Se non viene pompata acqua nella vaschetta per due cicli, ma l'acqua nel serbatoio dell'acqua è sufficiente, allora si prega di spostare l'unità un po' più avanti, quindi rimuovere il tappo di silicone, e lasciare fuoriuscire alcune gocce d'acqua..

A causa del congelamento rapido, i cubetti di ghiaccio possono apparire "nuvolosi". Si tratta di aria intrappolata nell'acqua e non influenzerà la qualità o il sapore del ghiaccio.

ATTENZIONE

Se la macchina per il ghiaccio viene riutilizzata dopo un lungo periodo di tempo, la pompa dell'acqua potrebbe non pompare acqua a sufficienza per la presenza di un blocco d'aria, in questo caso si accende l'indicatore che indica la carenza d'acqua. Per correggere questa situazione, premere nuovamente il pulsante START, quindi la macchina del ghiaccio funzionerà normalmente.

Per garantire la pulizia dei cubetti di ghiaccio, l'acqua nel serbatoio deve essere sostituita ogni 24 ore.

Utilizzare sempre acqua fresca prima di iniziare la produzione di ghiaccio, sia al momento dell'installazione iniziale che dopo un lungo periodo di fermo.

PERICOLO

È normale che la superficie del compressore e del condensatore raggiunga temperature comprese tra 70°C e 90°C durante il funzionamento e che le zone circostanti possano essere molto calde.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Questo capitolo fornisce indicazioni importanti per la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio.

Manuale d'uso

Si prega di osservare le avvertenze per evitare danni dovuti ad una pulizia errata dell'apparecchio e per garantire un funzionamento senza problemi.

- Pulire frequentemente la vaschetta di raccolta del ghiaccio, la scatola dell'acqua, la paletta del ghiaccio e l'evaporatore. Durante la pulizia, staccare la spina dell'apparecchio e rimuovere i cubetti di ghiaccio. Utilizzare una soluzione diluita di acqua e aceto per pulire l'interno e la superficie esterna della macchina del ghiaccio. Non spruzzare sulla macchina prodotti chimici o agenti diluiti come acidi, benzina o olio. Risciacquare accuratamente prima di iniziare.
- Se il compressore si arresta per qualsiasi motivo, come per esempio mancanza d'acqua, troppo ghiaccio, spegnimento, ecc... Non avviare subito il sistema, attendere 3 minuti e poi riavviare la macchina per il ghiaccio.
- Usare sempre acqua fresca prima di avviare la produzione di ghiaccio, sia al momento dell'installazione iniziale che dopo un lungo periodo di fermo.

Risoluzione dei problemi

1. Si prega di notare che se si verifica un'interruzione di corrente a causa della disconnessione del cavo di alimentazione, o se si preme il pulsante di spegnimento durante un ciclo di produzione del ghiaccio, si possono formare piccoli frammenti di ghiaccio che si depositano nella pala automatica causandone l'inzeppamento. Se ciò accade, i pezzetti di ghiaccio possono essere rimossi scollegando il cavo di alimentazione e spingendo delicatamente la pala verso il retro dell'armadietto e rimuovendo i pezzetti di ghiaccio, quindi riavviando.
2. Se la pala da ghiaccio non spinge il ghiaccio nel raccoglitore del ghiaccio mentre la spia del ghiaccio è accesa, controllare se la vaschetta dell'acqua è orizzontale o bilanciata. In caso contrario, regolare premendo leggermente la pala di ghiaccio con il dito. Poi riavviare la macchina.

Problema	Causa possibile	Soluzioni suggerite
Il compressore funziona in modo anomalo ed emette un ronzio.	La tensione è inferiore a quella consigliata.	Arrestare la macchina del ghiaccio e non riavviare fino a quando la tensione non è normale.
È accesa la spia che indica la carenza di acqua.	1.Non c'è acqua. 2.La pompa è piena d'aria.	1. Premere il pulsante ON/OFF, riempire con acqua, attendere 3 minuti e premere il pulsante di avvio per riavviare. Quando l'acqua ha raggiunto la linea di riempimento, la macchina del ghiaccio si riavvia automaticamente. 2. Rimuovere il tappo di silicone e far uscire alcune gocce d'acqua.
Non si accendono le spie sul display.	Fusibile bruciato/Nessuna alimentazione.	Sostituire il fusibile / Accendere l'alimentazione.

Manuale d'uso

Il ghiaccio prodotto è troppo grande e i pezzi si attaccano insieme.	La temperatura esterna è troppo bassa o l'acqua all'interno del serbatoio è troppo fredda.	1.Arrestare subito l'unità, riavviarla fino a quando il ghiaccio nella vaschetta dell'acqua non si scioglie. 2.Riempire il serbatoio con acqua a temperatura ambiente.
Le condizioni del ciclo per produrre il ghiaccio sono corrette ma non viene prodotto ghiaccio.	A. Non c'è refrigerante nel compressore. B. Il compressore è rotto. C. Il motore del ventilatore è rotto.	Chiamare l'assistenza.
Si accendono contemporaneamente le spie che indicano che il ghiaccio è pieno e vuoto.	La vaschetta per la raccolta del ghiaccio è bloccata da un cubetto di ghiaccio.	Rimuovere il cubetto di ghiaccio sotto la pala da ghiaccio, togliere la spina e inserirla di nuovo, poi premere il pulsante "ON/OFF", due minuti dopo la macchina si riavvierà automaticamente.
Perdita d'acqua sul fondo anteriore dell'unità.	Il tappo in silicone non è inserito correttamente.	Inserire il tappo di silicone correttamente.

LIVOO
Feel good moments
Manuale d'uso



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non contrattuale
- Preoccupato per la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso