

Bluetooth® lichaamsanalyse



Referentie: DOM455
Versie: 1.4
Taal: Nederlands

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Teneinde een goede werking te waarborgen en de levensduur van de weegschaal te behouden gaarne de bedieningshandleiding vóór gebruik van het apparaat lezen.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

LEES AL DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET TOESTEL IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR ZE VOOR LATER GEBRUIK.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

NEEM DE TIJD OM DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG TE LEZEN ALVORENS HET PRODUCT INGEBRUIK TE NEMEN. Onjuist gebruik kan het apparaat beschadigen of de gebruiker verwonden. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade (vergoeding) als gevolg van verkeerd gebruik of verkeerde behandeling.

1. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik (medisch, professioneel, commercieel, enz.) is uitgesloten.
2. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
3. Bewaar dit apparaat binnenshuis en op een droge plaats.
4. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
5. Bewaar geen voorwerpen op de weegschaal.
6. Om het risico op letsel te voorkomen, niet op de randen van de weegschaal gaan staan.

Gebruiksaanwijzing

7. Om uitglijden te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw voeten en de weegschaal droog en stofvrij zijn voordat u op de weegschaal stapt.
8. Demonteer de weegschaal niet.
9. Vermijd sterke trillingen of schokken, zoals het laten vallen van de weegschaal op de vloer.
10. Plaats uw weegschaal altijd op een harde, vlakke ondergrond. Vermijd tapijten en vloerkleden.
11. Gebruik de weegschaal niet op een gladde ondergrond of op een natte vloer.
12. Houd de weegschaal uit de buurt van warmtebronnen (radiatoren, enz.) om vervorming van kunststofonderdelen te voorkomen.
13. Bewaar de weegschaal niet in een rechtopstaande positie.
14. Gebruik alleen het type batterij dat in deze gebruiksaanwijzing wordt gespecificeerd.
15. Vervang de batterijen wanneer ze versleten zijn of lekken.
16. Verwijder de batterijen als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.
17. Demonteer de weegschaal niet, aangezien onjuiste behandeling kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan de weegschaal.

Hoofdkenmerken

- Zeer nauwkeurig rekstrooksensorsysteem dat nauwkeurige resultaten waarborgt
- Gewicht: 6kg-180kg
- Verdeling: 50 g
- Verschillende profielen mogelijk

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

- Baby mode
- LED-scherm
- Automatisch starten en stoppen
- Batterij bijna leeg en overbelasting indicator
- Omschakeling met drie verschillende eenheden: kg/lb/st
- 3 x 1.5 V batterijen, type AAA in het compartiment aan de achterzijde (let op de polariteit)

Om de batterijen te vervangen, opent u het deksel aan de achterkant, plaatst de batterijen in het batterijvak en plaatst het deksel terug.

Let op!

1. Verwijder a.u.b. uw schoenen alvorens u zichzelf gaat wegen om krassen op het glazen platform te voorkomen.
2. Het glazen platform kan glad zijn als het nat is, zorg ervoor dat het glas en uw voeten droog zijn voordat u op de weegschaal stapt.
3. Gebruik een zachte doek met een reinigingsmiddel op alcoholbasis om het oppervlak schoon te maken. Geen zeep of andere chemicaliën. Houd het uit de buurt van water, extreme hitte of koude.
4. De weegschaal is een uiterst nauwkeurig meetapparaat. Spring nooit op de weegschaal of demonteer de weegschaal en behandel deze voorzichtig om te voorkomen dat het valt.
5. De schaal is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor professioneel gebruik.
6. Controleer a.u.b. de batterij als de weegschaal abnormaal werkt. Vervang de batterij indien nodig. Neem voor andere problemen rechtstreeks telefonisch of per e-mail contact op met uw lokale dealer of onze onderneming.

BESCHRIJVING


Voorpaneel:

1. LED-scherm
2. Metaal sensoren
3. Weegoppervlak
4. Batterijcompartiment (aan de achterzijde)
en verandering van eenheid (kg/lb/st)

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



Vanwege voortdurende verbeteringen kan dit product zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het uiterlijk en de kleur van het product kunnen veranderen, afhankelijk van het werkelijke object.

Netvoeding

Open het batterijklepje aan de achterzijde van de weegschaal en plaats de batterijen in het batterijcompartiment en let op de juiste polariteit. Let op dat onjuiste polariteit de elektronische onderdelen van de weegschaal kan beschadigen.

Opmerking: Nieuwe en oude batterijen kunnen niet samen worden gebruikt. U kunt voor dit apparaat geen oplaadbare batterijen gebruiken.

Alvorens u de batterijen plaatst, controleer of de contactpunten van de batterij in het apparaat schoon zijn.

- Verwijder de batterijen uit de weegschaal als ze leeg zijn of wanneer u de weegschaal voor langere tijd niet gaat gebruiken.

Aanbevelingen:

- Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt voor een bepaald lichaamsgewicht en om het aandeel water en lichaamsvet alsmede de spier- en botmassa in het lichaam te analyseren. Het kan ook de body mass index berekenen. (BMI).
- De analyse van het lichaam is niet geschikt voor mensen jonger dan 10 of ouder dan 70 jaar. We raden deze mensen van 10 of ouder dan 70 jaar aan alleen de conventionele weegmodus gebruiken.
- Behalve voor het bepalen van het lichaamsgewicht mogen de andere functies van het apparaat niet worden gebruikt door personen jonger dan 10 jaar of ouder dan 70 jaar.
- De BMI-functie is uitsluitend geschikt voor het berekenen van het ideale gewicht voor volwassenen van 18 jaar en ouder. De app kan deze functie niet weergeven voor personen die jonger zijn dan 18 jaar.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

- Houdt u er rekening mee dat de berekende resultaten slechts referentiewaarden zijn en als richtlijn dienen. Echter, kunnen verschillende waarden voorkomen als het gaat om topsporters of mensen die met medicijnen worden behandeld. U wordt uitdrukkelijk afgeraden de resultaten te gebruiken als basis voor elke vorm van medische behandeling of dieet! U moet uw arts raadplegen indien u vragen heeft over uw gewicht, een medische behandeling of een dieet.

Opmerking: De set weegschalen voor de lichaamsanalyse zijn niet geschikt voor de volgende mensen:
Mensen met een pacemaker of een ander medisch implantaat met elektronische componenten.
De correcte werking van het implantaat kan worden aangetast of bedreigd.
Mensen met symptomen van koorts, oedeem of osteoporose
Mensen die dialyse ondergaan
Mensen die cardiovasculaire medicatie gebruiken

- De weegschaal kan een maximaal lichaamsgewicht van 180 kg weerstaan. Een zwaarder gewicht kan het apparaat beschadigen.
- Weeg uzelf zonder kleding en op blote voeten. Om het gemakkelijker te maken om resultaten te vergelijken, valt het aan te bevelen om uzelf altijd op gezette tijden te wegen (bij voorkeur 's avonds, vóór het eten), en onder dezelfde omstandigheden.
- Plaats uzelf correct op de contactgebieden.
- Het wegen van het lichaamsvet- en watergehalte, evenals spier- en botmassa is alleen mogelijk met blote voeten.

Opmerking: De weegschaal rondt het gewicht af tot 100 g en reageert tot een minimumgewicht van 6 kg.

Indicatoren

Verschillende indicatoren:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| • Gewicht | • Spiermassa |
| • BMI | • Botmassa |
| • Visceraal vet | • Eiwitgehalte |
| • Lichaamsvet in % | • Basaal metabolisme |
| • Lichaamswater | • Lichaamsleeftijd |
| • Spiermassa skelet | • Lengte |

De weegschaal kan verschillende profielen in het geheugen bevatten.

Er kunnen meetfouten zijn in het geval dat iemand:

- betrokken bij professionele of intensieve sporten op hoog niveau.
- ouder dan 70 jaar zijn
- jonger dan 10 jaar zijn

De zogenaamde "normale" gewichtsfunctie blijft echter effectief.

LIVOO
Feel good moments
Gebruiksaanwijzing

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Conventioneel wegen (zonder de IOS / Android apparaat):

1. Plaats de weegschaal op een droge en stevige ondergrond (vermijd tapijten).
2. Tik met uw voet op de weegschaal om het display te activeren.
3. Wacht tot het display '0.0' (kg/lb/st).

Opmerking: als u nodig hebt, kunt u de meeteenheid kiezen die het apparaat moet gebruiken, in kilogram (kg), pond (lb) of steen (st).

4. Stap op de weegschaal.

Opmerking: Voor een nauwkeurig resultaat, gaag op het midden van het platform van de weegschaal staan.

5. Zodra het lichaamsgewicht is vastgesteld, begint het nummer op het display te knipperen. U kunt nu van de weegschaal afstappen.
6. De weegschaal schakelt na enkele ogenblikken automatisch uit.

Jezelf wegen met de toepassing :

1. Selecteer de gebruiker door op Me--> Manage Users te klikken, en voeg dan persoonlijke gegevens toe. De weegschaal kan herkennen welke gebruiker erop stapt en de gebruiker eraan herinneren de juiste gebruiker te wijzigen.
2. Plaats de weegschaal op een droge en stevige ondergrond (vermijd tapijten).
3. Tik met uw voet op de weegschaal om het display te activeren.
4. Wacht tot het display '0.0' (kg/lb/st).

Opmerking: als u nodig hebt, kunt u de meeteenheid kiezen die het apparaat moet gebruiken, in kilogram (kg), pond (lb) of steen (st).

5. Stap op de weegschaal.

Opmerking: Voor een nauwkeurig resultaat, gaag op het midden van het platform van de weegschaal staan.

6. Het getal op het display knippert wanneer de weegschaal aan het wegen en analyseren is.
7. Blijf op de weegschaal staan totdat op de toepassing de cirkel stabiel is en "Test voltooid" aangeeft. Uw telefoon heeft alle gegevens van de weegschaal ontvangen.
8. Wanneer het gewicht is vastgesteld, verschijnt het op het display en vindt u alle gegevens.
9. De weegschaal schakelt zichzelf na een paar seconden uit.

Persoonlijke gegevens instellen en opslaan in het geheugen

Om alle functies van uw weegschaal te kunnen gebruiken, moet u de toepassing "Fitdays" downloaden van de App Store of Google play store. U kunt ook de QR-code scannen om de applicatie te downloaden.

Zonder de applicatie kunt u slechts de weegfunctie in kg gebruiken. QR-CODE

Activeer de Bluetooth®-functie op uw telefoon of tablet om de applicatie te laten werken.



Compatibiliteit:

Weegschaal voor de gezondheid van het lichaam met Bluetooth is voor gebruik met apparaten met iOS/Android-systeem.

iOS	Android
BT 8.0 of nieuwere apparaten	BT 6.0 of nieuwere apparaten

Download de applicatie «Fitdays» vóór u de weegschaal start op uw IOS/Android apparaat. U hebt de mogelijkheid om 8 profielen op deze applicatie te maken.

Aanmaken van een profiel:

U kunt uw eigen gebruikersprofiel direct na registratie in de app invoeren. Nadat u alle gegevens hebt ingevoerd, selecteert u GEREED. U gaat automatisch naar het hoofdmenu. Verdere gebruikersprofielen worden ingevoerd met de plusknop in uw profiel

De verschillende stappen voor het verbinden van uw telefoon of tablet met de app « Fitdays »

1. Zorg ervoor dat het netwerk van uw telefoon of tablet correct werkt.
2. Registreer een account per e-mail.
3. Voer de juiste persoonlijke gegevens in, waaronder geslacht, lengte en leeftijd.
4. Controleer of de Bluetooth van uw telefoon is geactiveerd en dat de GPS en lokalisatie ook zijn geactiveerd als uw telefoon is uitgerust met een Android-systeem.
5. Stap op de weegschaal om deze in te schakelen, de startpagina geeft "Verbonden" aan. Het betekent dat de automatische koppeling succesvol was. Als op de startpagina 'Verbinding verbroken' wordt weergegeven, klik a.u.b. op de mijn ---> Mijn apparaat om de weegschaal te koppelen.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Wanneer u problemen hebt om uw applicatie en uw weegschaal te verbinden:

1. Op de applicatie ga naar "My Profile" tab en selecteer "Device".
2. Als uw gewicht niet wordt weergegeven, selecteert u de "+" in de rechterbovenhoek van de applicatie.
3. De applicatie zoekt vervolgens naar een nieuw apparaat.
4. Uw weegschaal moet direct worden weergegeven.
5. Indien niet, controleer dan of Bluetooth-verbinding is toegestaan voor deze applicatie.
6. Nadat de instellingen zijn uitgevoerd, start u het zoeken naar apparaten opnieuw. De verbonden weegschaal "My scale" moet worden weergegeven. Selecteer het en u wordt verbonden.

Om de verschillende lichaamsgegevens correct te wegen:

1. Plaats de weegschaal op een droge en stevige ondergrond (vermijd tapijten) om een betrouwbaar resultaat te verkrijgen.
2. Schakel de Bluetooth-functie van uw smartphone in
3. Open de app, de verbinding zou automatisch moeten zijn.
Opmerking: slechts één smartphone tegelijk met de weegschaal verbinden.
4. Zorg ervoor dat op uw startpagina «Verbonden » staat aangegeven.
5. Laat de app op de startpagina of klik op "Wegen".
6. Stap langzaam, met droge en op blote voeten op de weegschaal. Ga rechtop op de weegschaal staan en raak de elektroden gelijkmatig aan.
7. Het nummer op het display knippert terwijl de weegschaal aan het wegen is en alle informatie analyseert.

Uw telefoon of tablet ontvangt dan de gewogen lichaamsinformatie en duidt "VOLTOOID" aan onder uw gewicht.

Bepaal het deel lichaamwater en vet, spiermassa en botten, bereken de body mass index (IMC) :

1. Plaats de weegschaal op een droge en stevige ondergrond (vermijd tapijten) voor een betrouwbaar resultaat.
2. Druk licht op de weegschaal, deze wordt automatisch ingeschakeld
3. Display geeft 0.0 weer na enkele seconden.
Op dit moment knippert het symbool Bluetooth® om aan te duiden dat Bluetooth® wacht op verbinding en synchronisatie. (Als er niets wordt aangegeven, controleer dan of de batterijen correct zijn geplaatst).

De meeteenheid instellen

In het menu setup/extra's kunt u de gewenste meeteenheid kiezen (kg, lb, st). Selecteer kilogram "Kg".

De taal kiezen:

De applicatie selecteert automatisch de taal van de smartphone, tenzij deze taal niet beschikbaar is in de applicatiekeuze, in welk geval standaard het Engels wordt gekozen.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Mijn weegschaal:

Met deze functie kunt u uw smartphone verbinden met uw weegschaal indien de automatische verbinding is mislukt.

- Login: Start de zoekopdracht. De applicatie zoekt naar de verbinding uit een lijst met schaalverwijzingen.
- Kies in de referentielijst uw weegschaal. De applicatie verbindt uw weegschaal en uw smartphone.
- Afmelden: selecteer uw weegschaal uit de lijst met aangesloten apparaten. De applicatie koppelt uw smartphone los van de weegschaal.

1. Blijf op de weegschaal op blote voeten en in contact met de sensoren.
2. Wanneer het gewicht is vastgesteld, knipperen de cijfers op het display en worden de andere waarden daarna automatisch berekend.
3. Blijf op de plaats staan op de weegschaal totdat deze wordt uitgeschakeld of alle waarden zichtbaar zijn in de toepassing op uw smartphone.
4. Deze waarden worden in het menu weergegeven in de onderstaande volgorde:
 - GEWICHT
 - BMI (Body Mass Index)
 - Lichaamsvetgehalte
 - SPIERMASSA
 - HYDRISCHE MASSA
 - BOTMASSA
 - MMI (Spiermassa Index)
 - BMR (Basaal metabolisme verhouding)
5. Invulling op uw waarden wordt ofwel weergegeven: ze zijn in het "standaard" gemiddelde, of ze zijn te hoog of te laag in verhouding tot de gemiddelde waarden.
6. U kunt een van deze waarden selecteren voor meer informatie.

Gewicht in het geheugen:

Deze functie staat u toe om:

- Voer het gewenste gewicht in. Iedere keer dat u verbinding wilt maken met de applicatie, wordt u eraan herinnerd hoe u naar uw gewicht wilt gaan.
- Houd twee gewichten in het geheugen.

Overige functies:

Statistieken:

U kunt ook toegang krijgen tot uw dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse statistieken in het hoofdmenu: Hiervoor sleept u het scherm van onder naar boven, het menu gaat naar de tweede pagina.

U kunt extra functies gebruiken via de menu-instelling/extra's, in elk menu kunt u "terug" selecteren om terug te keren naar de menu-instelling/extra's.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Dit delen:

Deze functie maakt het u mogelijk uw waarden delen met familie, vrienden en mensen die u kent via verschillende platforms.

Feedback informatie:

Met deze functie kunt u uw mening geven.

Foutmeldingen:

Voorbeeld van foutmeldingen die op het display kunnen verschijnen.

Display	Betekenis
LO	Plaats a.u.b. nieuwe batterijen als u "LO" ziet op het schaaldisplay, wat betekent dat de batterijen leeg zijn.
Err	Stap van de weegschaal af wanneer "Err" wordt weergegeven om schade aan de weegschaal te voorkomen, wat overbelasting betekent. Let op de maximale capaciteit is 180kg(400lbs);
C	Fout tijdens de meting. Stap van de weegschaal en stap er weer op om het meetproces te herhalen.

Verkeerde specificaties:

Specificaties	Mogelijke verklaringen
Onrealistische waarden voor vet- en watermeting	Vet bevat weinig water. Dit kan betekenen dat de hoeveelheid water in het lichaam onder de limiet ligt die is ingesteld voor mensen met veel vet. Op omgekeerde wijze kunnen bij goed getrainde atleten de limieten worden overschreden vanwege laag vetgehalte en een hoog spieraandeel.
Onjuist gewicht	De schaal is op een onstabiel oppervlak geplaatst (bijvoorbeeld: tapijt).
Er worden geen analysewaarden weergegeven.	Corrigeer de positie van uw voeten. U moet met blote voeten op de weegschaal staan, goed gepositioneerd op de metalen delen.
De weegschaal geeft een inconsistent gewicht	Controleer of de weegschaal op een harde, vlakke ondergrond staat. Controleer elke sensorvoet aan de achterkant om te zien of er niets aan de onderkant vastzit. Verwijder de batterijen om de weegschaal opnieuw op te starten
De app toont de verkeerde vet-spier verhouding	De instelling van de lichaamsparameter is onjuist, controleer of u het juiste geslacht, de juiste lengte en de juiste leeftijd hebt ingevoerd.
Geen gegevens over lichaamsvet gemeten bij het wegen	De gebruiker moet op blote voeten zijn om het lichaamsvet te meten. Zorg ervoor dat zowel uw voeten als de weegschaal droog zijn. De weegschaal is niet klaar met wegen wanneer het cijfer op het display knippert (blijf ongeveer 10 seconden op de weegschaal staan tot het cijfer op het display stopt met knipperen). Bluetooth is niet ingeschakeld. Bluetooth is gekoppeld met een andere weegschaal.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

Bluetooth niet verbonden	De weegschaal en de smartphone moeten allebei Bluetooth aan hebben staan. Controleer de OS-versie van uw smart phone, het moet iOS 8.0 of hoger/Android 6.0 hoger zijn. Klik op Mij--->Mijn apparaat om de weegschaal-ID te vinden.
--------------------------	---

Waarom is internet nodig om de applicatie te laten functioneren?

De applicatie Fitdays helpt je om al je metingen op te slaan via een server. Het is dus belangrijk dat de internetfunctie op uw telefoon of tablet is ingeschakeld:

1. Registreer en maak verbinding met uw account
2. Voeg een nieuwe gebruiker toe en wijzig informatie
3. Koppel of verwijder de weegschaal
4. De instelling wijzigen.

Hoe de app te gebruiken

Persoonlijke gegevens wijzigen?

Kies het tabblad "Mijn profiel" en de verschillende profielen die u in uw applicatie hebt opgeslagen, worden weergegeven. Kies uw profiel. U kunt vervolgens uw gegevens wijzigen. Nadat u de wijzigingen heeft aangebracht, klikt u op "Bevestigen".

Hoe de babymodus te gebruiken voor het wegen?

Klik op "Analyseren" en selecteer de "+" in de rechterbovenhoek en selecteer "Baby-modus". Als eerste gaat u op de weegschaal staan om het gewicht van de volwassen persoon te wegen. Als de gegevens op de weegschaal niet meer knipperen, stap dan van de weegschaal en houd de baby vast en samen wegen.

Nadat u klaar bent, berekent de weegschaal het gewicht van de baby en herinnert u eraan om een nieuw account in te stellen of te vragen om de gegevens handmatig te herkennen.

Opmerking: Voor gebruikers jonger dan 18 maanden oud, gaat de app automatisch naar de baby-modus tijdens het wegen.

Reinigen en onderhoud

LET OP!

- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schurende voorwerpen om de weegschaal te reinigen, omdat dit het oppervlak beschadigt.
- Reinig het oppervlak van de weegschaal met een zachte, vochtig doek.


LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing

- Indien u de weegschaal gedurende een lange periode niet gebruikt, verwijder dan de batterijen en bewaar deze op een droge plaats, buiten direct zonlicht en buiten het bereik van kinderen.


Batterijgebruik en recyclingadviezen:



- * Houd de batterijen buiten bereik van kinderen



- * Gebruik geen oude batterijen met nieuwe met verschillende samenstellingen of verschillende merken om mogelijke lekkage of explosie te voorkomen.
- * Verhit of vervorm de batterijen niet en stel ze niet bloot aan vuur.



- * De batterijen niet bij het huisvuil weggooien.
- * Neem contact op met uw gemeente voor advies over het recyclen van batterijen. Om het milieu te beschermen, batterijen verwijderen in overeenstemming met de geldende voorschriften. Gooi de batterijen niet bij het huishoudelijk afval. Gooi ze in de dichtstbijzijnde batterijcontainer of breng ze terug naar uw winkel.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij van DELTA, BP61071, 67452 Mundolsheim - Frankrijk, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het artikel, Bluetooth® compatibele weegschaal, DOM428, voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen. Dit product voldoet aan de belangrijkste vereisten en andere toepasselijke bepalingen van de RED Richtlijn 2014/30/EU.

LIVOO

Feel good moments

Gebruiksaanwijzing



CORRECT VERWIJDEREN VAN HET APPARAAT

Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)

Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. For the products, which, for safety reasons, or performance or integrity of data require a permanent In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterije. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Juiste verwijdering van het apparaat (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

· geen contractuele foto· zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving