

Máquina de hielo picado



Referencia : DOM462
Version : 1.4
Idioma : Español



Instrucciones de uso

Usted ha comprado una marca LIVOO producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio

www.livoo.fr

CONSIGNA DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Desenchufe la máquina antes de instalar, extraer o limpiar sus piezas.
2. Ensure the voltage is compliant with the voltage range stated on the rating label, and ensure the earthing of the socket is in good condition.
3. No toque nunca las piezas móviles. No introduzca nunca los dedos o utensilios (de cocina) en los canales de entrada y salida.
4. Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin la experiencia y conocimientos necesarios, siempre y

Instrucciones de uso

cuando sean supervisados o instruidos en el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos involucrados.

5. No permita que el aparato sea utilizado por niños.
6. No permita que los niños jueguen con el aparato.
7. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
8. No use el aparato cerca de llamas, planchas calientes ni estufas.
9. Para evitar accidentes, si el cable de alimentación sufre daños, debe ser sustituido por el fabricante o por sus agentes de servicio, o por cualquier persona con cualificaciones similares.
10. Para evitar riesgos de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad en agua ni en cualquier otro líquido.
11. Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente si va a permanecer desatendido y antes del montaje, desmontaje y limpieza.
12. No lo use en exteriores.
13. Nunca deje desatendida una máquina encendida.
14. No permita que el cable de alimentación cuelgue del extremo de una mesa o fregadero, y no permita nunca que el cable entre en contacto con superficies calientes.
15. Antes de usar el aparato, compruebe siempre que no haya objetos extraños en el depósito para hielo.

Instrucciones de uso

16. Es absolutamente necesario mantener limpio el aparato en todo momento, ya que entra en contacto directo con alimentos.
17. En cuanto a las instrucciones para limpiar superficies en contacto con alimento, gracias para referirse al debajo de párrafo del manual
18. Nunca utilice polvos desengrasantes o estropajos abrasivos durante la limpieza.
19. El aparato no ha sido diseñado para ser utilizado con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto independiente.
20. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
21. No introduzca láminas metálicas ni otros objetos eléctricos en el aparato para evitar incendios y cortocircuitos.
22. Accesorios, otros que los abastezco con aparato, deben ser acompañados por instrucciones con vistas a una utilización con toda seguridad.
23. Desactive el aparato antes de cambiar accesorios o al acercarse a sus partes móviles.
24. En cuanto a la utilización de los accesorios, el tiempo de utilización y los arreglos de las velocidades, refiérase a los párrafos a continuación de la reseña.
25. Existe un riesgo de herida en caso de mala utilización.
26. Tenga cuidado al manipular las afiladas cuchillas de corte, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
27. Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares del tipo:

Instrucciones de uso

- . áreas de cocina del personal de tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo
- . casas rurales
- . por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
- . entornos de tipo alojamiento y desayuno

(*) Electricista calificado competente: se refiere al departamento de ventas del fabricante o importador o a cualquier persona calificada, aprobada y competente para llevar a cabo este tipo de reparaciones de manera de evitar todo tipo de peligros. En cualquier caso, deberá entregar el electrodoméstico a este electricista.

ESPECIFICACIONES

Voltaje: AC 220-240V 50-60Hz

Alimentación: 30W

Capacidad: 150ml

Tiempo de funcionamiento: para cubitos de hielo cuadrados de 20 mm congelados a -18°C, a dos tercios de la capacidad del recipiente


- 1 minuto encendido
- 3 minutos apagado
- máximo 5 veces

LIVOO

Feel good moments

Instrucciones de uso

DESCRIPCION



Antes del primer uso:

Limpie la cámara de granizado de hielo, el contenedor y la pala mezcladora y séquelos.
Limpie la superficie del aparato con un paño suave húmedo.

MODO DE EMPLEO


Antes de hacer hielo picado, prevea disponer de cubitos de hielo para triturar. Llene el recipiente de hielo con agua y colóquelo en el congelador durante 10 horas.

También puede utilizar cubitos de hielo preparados en bolsas específicas para tal fin. Utilice siempre el depósito de hielo para hacer sus cubitos de hielo y asegurarse de que se utiliza la cantidad correcta de hielo.

LIVOO
Feel good moments
Instrucciones de uso


Montaje

- En la parte inferior del depósito de hielo, encontrará una palanca para ajustar su granizadora.



Advertencia: No toque la pala con los dedos, ya que puede causar lesiones.

- Coloque la máquina en una superficie plana y estable.
- Instale el tanque de hielo y el soporte transparente como se muestra en la imagen a continuación.
- Asegúrese de alinear las flechas como se muestra a continuación.



- Saque el depósito de preparación de hielo del congelador, abra la tapa superior y póngalo boca abajo. Presione en el centro hacia abajo y saque el hielo como se muestra a continuación.
- Colóquelo en la cubeta de su aparato con la superficie plana del bloque de hielo orientada hacia abajo.
- Si le resulta difícil sacar el hielo del depósito de preparación de hielo, caliéntelo sumergiéndolo parcialmente en agua caliente. Esto separará el hielo del depósito.

LIVOO
Feel good moments

Instrucciones de uso

Presione el depósito de hielo



- Coloque el bloque del motor sobre el bol lleno de hielo, pero no lo fuerce si el bloque del motor se levanta un poco debido a la cantidad de hielo.
- Enchufe la máquina.
- Empuje con la manija. Si la suelta, la máquina se detendrá automáticamente.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. No utilice agentes de limpieza abrasivos como estropajos, acetona, alcohol, etc. para la limpieza.
2. Apague el aparato y desenchúfelo.
3. Limpie la cámara de picado de hielo y el recipiente con agua caliente y jabón.

Advertencia: Tenga cuidado al manipular la placa de corte del bloque motor y la cuchilla del bol.

4. Limpie la superficie del aparato con un paño suave y húmedo.
5. No lo lave nunca en lavavajillas.

Instrucciones de uso



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.