

LIVOO

Feel good moments

Manuale di Istruzioni

Macchina della soda



Riferimento : DOM464
Versione : 1.4
Lingua : Italiano

WWW.LIVOO.FR

Manuale di Istruzioni

Avete acquistato un prodotto LIVOO e vi ringraziamo. Noi dedichiamo una grande attenzione al design, all'ergonomia ed alla facilità d'uso dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo prodotto vi garantisca una soddisfazione completa.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

ISTRUZIONI GENERALI

PER FAVORE, PRENDETE IL TEMPO DI LEGGERE BENE L'AVVERTENZA DI UTILIZZAZIONE PARTICOLARMENTE PRIMA DI LA PRIMAUTILIZZAZIONE.

Un cattivo uso dell'apparecchio può danneggiarlo o può ferire l'utente. Assicuratevi che utilizzate l'apparecchio per l'uso per che è concepito; rifiutiamo ogni responsabilità in quanto ai danni trascinati da un'utilizzazione scorretta o una cattiva manipolazione.

1. Conservare le istruzioni per l'uso con l'apparecchio. Se l'apparecchio deve essere utilizzato da terzi, questo manuale d'istruzioni deve essere consegnato loro. Utilizzare l'apparecchio solo per uso privato e come indicato nelle istruzioni.
2. Attenzione! Le cartucce di gas sono sotto pressione e possono esplodere se riscaldate in modo significativo. Usarle con cautela. Non utilizzare una cartuccia di gas se danneggiata. Prima di ogni utilizzo, verificare che né la cartuccia né la sua valvola presentino segni di deterioramento. Non cercare di modificare la cartuccia. Non esporre la cartuccia al calore. In caso di perdita, ventilare il locale e smaltire la cartuccia.

Manuale di Istruzioni

3. L'apparecchio non deve essere usato vicino a una fonte di calore. Non deve entrare in contatto con superfici calde o fonti di calore (piastre di cottura, gas caldo o forno caldo, ecc.)
4. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile e in posizione verticale per evitare l'accumulo di Co₂ nella bottiglia.
5. Attenzione: L'uso improprio dell'apparecchio può provocare lesioni gravi.
6. Non utilizzare l'apparecchio con bevande diverse dall'acqua. Rispettare i livelli indicati sulla bottiglia.
7. L'apparecchio deve essere utilizzato a temperatura ambiente. Se la cartuccia di gas è eccessivamente calda, l'uso dell'apparecchio potrebbe risultare pericoloso.
8. Non spostare l'apparecchio durante la gassificazione.
9. Non rimuovere la cartuccia di gas durante la gassificazione.
10. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini e delle persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
11. Mantenere l'apparecchio asciutto. Non utilizzarlo mai all'aperto e non lasciarlo mai in un luogo esposto alle intemperie, al calore o all'umidità.
12. La pressione del pulsante di gassificazione non deve superare 1 secondo. Si può ripetere la gassificazione fino a 3 volte.
13. Non lavare la bottiglia in lavastoviglie o in acqua molto calda (temperatura massima +40 °C).

Manuale di Istruzioni

14. Non iniettare mai il gas in una bottiglia vuota.
15. La cartuccia di gas deve essere posizionata correttamente prima di azionare l'apparecchio.
16. Non utilizzare la bottiglia se è deformata, danneggiata o rotta.
17. Non refrigerate la bottiglia (temperatura minima +5 °C).
18. Usare solo bottiglie LIVOO. Sostituire il flacone dopo 2 anni di utilizzo e se la durata di conservazione indicata sul flacone è scaduta.
19. Quando si trasporta la bottiglia vuota, svitare sempre il tappo. Riporre la bottiglia vuota senza il tappo.
20. Prima di inserire la bottiglia, assicurarsi che l'asta di gassificazione non sia danneggiata. In caso contrario, non utilizzare l'apparecchio in quanto ciò potrebbe provocare una pressione eccessiva e causare lesioni gravi.
21. **ATTENZIONE!** Non inserire né sostituire mai una cartuccia di gas quando una bottiglia è attaccata all'apparecchio. Ciò potrebbe causare l'espulsione o l'esplosione della cartuccia.
22. Non usare mai la forza per rimuovere la cartuccia di gas dall'attacco. Se il meccanismo di blocco non rilascia immediatamente la cartuccia dall'ugello, attendere qualche istante prima di riprovare. Qualsiasi tentativo di rimuovere la cartuccia quando è ancora sotto pressione può provocare l'espulsione incontrollata della cartuccia e causare lesioni gravi.
23. Non aggiungere additivi nella bottiglia prima della gassificazione.

Manuale di Istruzioni

24. Per quanto riguarda le istruzioni per la pulizia delle superfici a contatto con gli alimenti, far riferimento al paragrafo "pulizia" di questo manuale.
25. Mantenere questo apparecchio sempre pulito in quanto viene a contatto diretto con gli alimenti.
26. La LIVOO non è responsabile degli accessori di terzi, né della loro conformità alla normativa, né della loro sicurezza, del loro corretto funzionamento o dei danni che possono causare.
27. Quest'apparecchio è progettato esclusivamente per un'applicazione domestica.

(*) **Elettricista qualificato e competente:** l'ufficio vendite del produttore o importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per effettuare questo tipo di riparazioni in modo da evitare tutti i pericoli. In ogni caso si dovrebbe rendere l'elettrodomestico all'elettricista.


SPECIFICHE

Capacità: 1 L

Cartuccia di gas non inclusa

Quest'apparecchio è compatibile con un'ampia gamma di cartucce di Co₂, compresa la cartuccia Sodastream®.

DESCRIZIONE



Manuale di Istruzioni

Il tempo di pressione di gassificazione non deve superare 1 secondo.

Usare solo bottiglie LIVOO.

Usare solo acqua per la gassificazione.

Non utilizzare la bottiglia se è deformata, sbiadita o rotta.

Data di scadenza: 30/04/2024



DOM464AC1 + CS 118560

La data di scadenza è sulla bottiglia sopra il numero di lotto (numero CS)

COME USARE IL VOSTRO APPARECCHIO

Installare il cilindro del gas

Svitare la guarnizione e il tappo dalla cartuccia di gas e inserirla con attenzione nell'apertura sotto l'apparecchio. Non lasciare che la cartuccia cada o si sposti. Quando ha raggiunto l'estremità, iniziare ad avvitare la bottiglia in senso orario fino a quando è bloccata. Non avvitare troppo forte, perché questo potrebbe danneggiare le filettature che tengono la bottiglia del gas in posizione.



Se è necessario sostituire la bottiglia di gas, appoggiare l'apparecchio su un lato con la manopola rivolta verso l'alto e svitarla in senso antiorario. Quindi rimuoverla con cautela dall'apparecchio.

Funzionamento

Sciogliere bene la bottiglia con acqua calda prima di usarla per la prima volta.

Riempire la bottiglia con acqua del rubinetto o acqua distillata rispettando la tacca del livello massimo.

Avvitare la bottiglia e assicurarsi che sia fissata correttamente.

Premere il pulsante di gassificazione fino ad avvertire un suono dalla valvola (circa 1 secondo). Non premere più di 1 secondo il pulsante di gassificazione.

Rilasciare il pulsante. La pressione residua nella bottiglia viene rilasciata (leggero rumore). Ora svitare la bottiglia.

Il grado di gassificazione dipende da molti fattori (temperatura dell'acqua, quantità residua di gas nella cartuccia).

È possibile regolare il grado di gassificazione ripetendo la pressione senza svitare la bottiglia:

- Una pressione: acqua leggermente gassata
- Due pressioni: acqua mediamente gassata
- Tre pressioni: acqua molto gassata

Manuale di Istruzioni

PULIZIA

Sciacquare la bottiglia con acqua calda e pulita e un detergente delicato.

Se si usa una spazzola per bottiglie, assicurarsi che sia adatta alla pulizia delle bottiglie di plastica e che non lasci graffi.

Non usare detersivi, detergenti aggressivi o contenenti sostanze abrasive per pulire né l'apparecchio né le bottiglie.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi	Cause/Soluzioni
Non esce gas o ne esce troppo poco quando si preme il pulsante.	Controllare se la cartuccia del gas è vuota Provare a stringere un po' di più la cartuccia del gas e riprovare Assicurarsi di premere completamente il pulsante di gassificazione
Quando si preme il pulsante, il gas entra nella bottiglia ma l'acqua non è gassata	Provare a stringere un po' di più la cartuccia Controllare la tenuta della cartuccia del gas
Il gas comincia ad entrare nell'apparecchio quando si stringe la bottiglia anche se il pulsante non è premuto	Potrebbe esserci una perdita tra la cartuccia e l'apparecchio. Provare a stringere di più la cartuccia. Potrebbe esserci qualcosa che non va nella guarnizione della cartuccia del gas.

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.