



Manual de instruções

Liquidificador



Referência: DOP220
Versão: 1.4
Língua: Português

Manual de instruções

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. Antes de utilizar, verifique se a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à voltagem nominal.
2. Não deve utilizar este aparelho se o cabo estiver danificado ou após uma avaria, ou se tiver sido danificado de alguma forma.
3. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou uma pessoa com uma qualificação semelhante, no sentido de evitar quaisquer perigos (*).
4. Deve sempre desligar o aparelho da fonte de alimentação caso este não estiver a ser supervisionar e antes de montar, desmontar ou limpar.
5. Não deve deixar o cabo pendurado na extremidade de uma mesa ou bancada e não deve deixar tocar numa superfície quente.

Manual de instruções

6. Para reduzir o risco de choque elétrico, nunca utilize este produto com as mãos molhadas, líquido derramamento no produto ou mergulhado em água.
7. Não deve por o aparelho em cima ou perto de gás quente ou no forno aquecido.
8. Não utilizar no exterior (uso doméstico apenas).
9. Não deve tocar em lâminas de cortar e não deve inserir nenhum tipo de objeto (facas, garfos, colheres, etc.) na taça, enquanto estiver a funcionar. Pode apenas utilizar uma espátula quando o produto estiver desligado, para evitar o risco de lesões graves.
10. Nunca deve operar este produto quando a taça estiver vazia e não deve retirar a tampa da taça antes das lâminas terem parado por completo.
11. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. Deve manter o aparelho e o seu cabo fora do alcance das crianças.
12. Este aparelho pode ser utilizar por pessoas com capacidades físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e saibam os perigos envolvidos.
13. As crianças não devem brincar com o aparelho.
14. Este aparelho não se destina a ser utilizado por um temporizador externo ou um sistema de controlo remoto separado.
15. É absolutamente necessário manter este aparelho sempre

Manual de instruções

limpo, uma vez que entra em contacto direto com comida.

16. Relativamente às instruções de limpeza de superfícies que estejam em contacto com comida, deve ler o parágrafo de “limpeza” abaixo no manual.
17. Existe o potencial para lesões em caso de uso indevido.
18. Deve ter cuidado quando estiver a manipular lâminas de cortar afiadas, a esvaziar a taça e durante a limpeza.
19. Desligue o aparelho e desconecte da alimentação antes de mudar os acessórios ou partes constituintes que se movem durante o uso.
20. Os acessórios, para além daqueles fornecidos com o aparelho, vão incluir instruções para o seu uso seguro.
21. Deve ter cuidado caso verta líquido quente na liquidificadora, uma vez que este pode ser ejetado para fora do aparelho devido a uma vaporização repentina.
22. Como cumprimentos o uso de acessórios, o tempo (de uso e o regulamento de velocidades, recorre a parágrafos abaixo da nota
23. Este aparelho destina-se a ser utilizado em casa e em locais semelhantes tais como:
 - áreas de cozinha profissionais em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho
 - casas de fazenda
 - uso por parte de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial
 - ambientes do tipo pousadas

(*) **Electricista qualificado e competente:** departamento de serviço pós-venda do produtor ou importador, ou qualquer outra pessoa que seja qualificada, aprovada e competente para fazer este tipo

Manual de instruções

de arranjos, para evitar quaisquer perigos. Em qualquer um dos casos, deve devolver o aparelho ao electricista.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem: 220V-240V ~ 50Hz-60Hz

Potência: 800W

KB: Tempo de operação máximo: 3 min ON 1 min OFF 10 máx 10 ciclos para água e cenouras encharcadas com 1500ml de copo de vidro.

DESCRIÇÃO



1. Tampa mensurável transparente
2. Tampa
3. Tigela de vidro
4. Suporte da lâmina
5. Corpo

USO

ANTES DO PRIMEIRO USO:

- Todas as partes do liquidificador devem ser limpas completamente antes de serem usadas pela primeira vez.
- Conecte o dispositivo na rede de eletricidade.

COMO USAR:

1. Verifique se o botão de interruptor está na posição de ponteiro de bit "0".
2. Coloque o caneco na base do motor e gire no sentido horário para travar o caneco.

Manual de instruções

3. Coloque o alimento no caneco se desejar.
4. Coloque a tampa no caneco e feche seguramente.
5. Coloque a tampa de medição no orifício na tampa.
6. Ligue o aparelho do motor.

USO DA DEFINIÇÃO DE VELOCIDADE:

1	BAIXO	Para uso leve com líquidos
2	ALTO	Para mistura de alimentos mais sólidos e líquidos
0	PARAR	Operação de parada
P	DEFINIÇÃO DE PULSAR	Movimentos de impulso curtos e poderosos

Nota: o interruptor não se engata permanentemente na definição “P”. Você tem de segurar o interruptor na definição “P” ou o pressionar repetidamente.

NB: opere o motor por um máximo de 3 minutos em seguida 1 minuto desligado, 10 ciclos no máximo para água e cenouras encharcadas com 1500ml de copo de vidro para evitar o sobreaquecimento ou danos consequentes.

USO PARA MOAGEM:

1. Coloque o alimento seco como grãos de café, amêndoas, amendoins, nozes e mais na base de moagem.
2. Coloque a tampa de moagem na base de moagem e feche seguramente.
3. Ligue a base do motor para a definição adequada para moagem.

NOTAS:

- Nunca alcance a tigela com seus dedos ou um objeto enquanto o aparelho está em operação.
- Não remova a tigela quando o aparelho estiver em operação.
- A temperatura de água não deve estar acima de 60°C quando limpando a unidade.

RECEITAS:

➤ Guacamole:

- Ingredientes:
 - 2 avocados maduros
 - 2 tomates
 - 2-4 folhas de alho para adequar ao gosto pessoal
 - 1/2 lima ou limão
 - Sal e pimenta
- Direções:
 - Corte pela metade os avocados e remova o caroço, remova a polpa da fruta desde a casca com uma colher de sopa e corte em partes grossas.

Manual de instruções

- Coloque os avocados no liquidificador, pressione o alho e adicione na jarra também, esprema a lima ou limão e derrame o suco e bata por aproximadamente um minuto no nível de velocidade 2
 - Tempere com sal e pimenta, adicione mais suco de limão e alho para adicionar gosto e agite um pouco.
 - Transfira o creme de avocado para uma tigela. Pique os tomates em pedaços pequenos e agite no creme de avocado com as mãos. Não deixe parado por muito tempo ou o creme ficará amarronzado, polvilhe com suco de limão ou lima, se necessário. Sirva imediatamente.
- **Cappuccino congelado:**
- Ingredientes:
 - Cubos de gelo de 100 gr
 - 1 xícara de café frio forte
 - 1 xícara de sorvete de baunilha
 - Direções:
 - Coloque os cubos de gelo no liquidificador e triture em intervalos na posição P (Pulsar)
 - Adicione o sorvete de baunilha e misture na velocidade 2, adicione o café frio e misture brevemente na velocidade 1. Sirva imediatamente.
- **Batida**
- Ingredientes (sirva 4):
 - 350 gr de uvas/morangos
 - 1 banana
 - 500ml de suco de laranja
 - 1 colher de sopa de mel
 - Direções:
 - Lave e limpe as uvas, partindo no meio os morangos, fatie a banana e coloque todos os ingredientes no liquidificador, misture por aproximadamente 30 segundos na velocidade 2. Sirva imediatamente.
 - Dica: particularmente delicioso no verão com uvas congeladas, para este primeiro, use a função pulsar e em seguida, adicione os ingredientes restantes e misture brevemente na velocidade 2.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O aparelho é mais fácil de limpar se a limpeza for feita imediatamente após o uso.

- Desligue o aparelho.
- Remova o conector da tomada principal.

Manual de instruções

- Vire a caneca do liquidificador no sentido anti-horário para se soltar.
- Limpe a tampa, cobertura e jarra com água e sabão e enxague sob a torneira.
- Use um pano húmido e seco para limpar o corpo.
- Nunca imerja a base do seu aparelho na água nem debaixo da torneira.
- Não use agentes de limpeza abrasivos, esfregões, acetona, álcool etc. para limpar o aparelho

Nota: a tigela de vidro, cobertura e tampa são acessórios compatíveis com lava-loiças em baixa temperatura.

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha

seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

61071

67452 Mundolsheim-FRANCE

- Foto não contratual
- Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos .