

Asciugacapelli di ioni



Riferimento: DOS173
Versione: 1.5
Lingua: Italiano

Manuale di Istruzioni

Ti ringraziamo per aver comprato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in grande considerazione il design, l'ergonomia e semplifichiamo l'utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi al massimo.

Questa manuale di uzo è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

ISTRUZIONI GENERALI

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO, IN PARTICOLARE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.

Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiare o ferire l'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per l'uso per il quale è stato progettato; decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti da un uso scorretto o da una cattiva manipolazione.

1. Prima dell'uso, verificare che la tensione della propria presa a muro corrisponda alla tensione nominale.
2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo addetto all'assistenza o da persone altrettanto qualificate, per evitare pericoli (*).

3. Nota durante il disimballaggio dell'apparecchio:

PERICOLO per i bambini. Pericolo di morte per soffocamento!

Tenere il materiale d'imballaggio lontano dalla portata dei bambini

4. Per prevenire una scossa elettrica potenzialmente letale:



Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua!

ATTENZIONE: Non utilizzare questo prodotto vicino a vasche da bagno, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.

5. Quando l'asciugacapelli viene utilizzato in un bagno, scollegare la spina dopo l'uso, poiché la vicinanza dell'acqua

rappresenta un pericolo anche quando l'asciugacapelli è spento.

6. Non immergere mai l'apparecchio in acqua né in altri liquidi.
7. Non utilizzare l'apparecchio mentre si fa il bagno.
8. L'acqua e altri liquidi rappresentano un pericolo. Se l'apparecchio cade in acqua, estrarre immediatamente la spina principale.
9. Staccare la spina dalla presa:
 - Quando si verifica un disturbo.
 - Prima di pulire l'apparecchio.
 - Se non si utilizza l'apparecchio per un periodo più lungo.
 - Dopo ogni utilizzo.

10. Per una protezione aggiuntiva, si consiglia l'installazione di un interruttore differenziale (RCD) con una corrente nominale di esercizio non superiore a 30 mA nel circuito elettrico che alimenta il bagno. Chiedere consiglio al proprio installatore.
11. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli.

12. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
13. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
14. Assicurarsi che il cavo non venga schiacciato nelle ante degli armadi o tirato su superfici calde. In caso contrario l'isolamento del cavo potrebbe danneggiarsi.
15. Non coprire mai la ventola né l'ingresso dell'aria. Assicurarsi che l'ingresso dell'aria rimanga libero da pelucchi e peli. **Pericolo di incendio!**

16. Si noti inoltre che una presa d'aria bloccata fa sì che l'asciugacapelli si spenga automaticamente.
17. Tenere le catenine lontano dalla presa d'aria in modo che non vengano risucchiate nell'apparecchio.
18. Il cavo non deve essere attorcigliato, tirato, piegato o avvolto intorno all'asciugacapelli. Se il cavo è attorcigliato, srotolarlo prima dell'uso.
19. Prima dell'uso, controllare che il cavo non sia danneggiato.
20. Controllare regolarmente l'apparecchio e soprattutto il cavo per verificare che non vi siano punti difettosi e porosi.
21. Per evitare rotture, non avvolgere mai il cavo intorno all'apparecchio.

22. Fare attenzione che la spina non entri mai in contatto con le parti calde dell'apparecchio.
23. Utilizzare l'apparecchio solo quando l'apparecchio, il cavo e la spina non presentano segni di danneggiamento. Non utilizzare mai un apparecchio difettoso.
24. Non cercare mai di riparare un apparecchio difettoso da soli.
25. Pericolo di ustioni! L'uscita dell'aria o gli attacchi possono diventare molto caldi. Non toccarli durante il funzionamento. Lasciarli raffreddare prima di sostituirli.
26. Pericolo di incendio dovuto alle alte temperature. Non utilizzare su capelli artificiali.

27. Pericolo di morte per scossa elettrica!
Non toccare mai l'asciugacapelli con le mani bagnate quando lo si collega alla rete elettrica o durante il funzionamento di rete!
28. Scollegare la spina dalla presa prima di pulire l'apparecchio.
29. Protezione contro il surriscaldamento!
Se l'apparecchio si surriscalda, cioè a causa di un blocco delle prese d'aria, si spegne automaticamente. Spegnerlo completamente e lasciarlo raffreddare per circa 6-15 minuti. Una volta raffreddato, può essere riutilizzato.
30. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, come ad esempio:

- Aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
- Agriturismi
- Da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale
- Ambienti di tipo bed and breakfast

(*) Elettricista qualificato e competente: reparto post-vendita del produttore o dell'importatore o qualsiasi persona qualificata, approvata e competente per eseguire questo tipo di riparazioni al fine di evitare ogni pericolo. In ogni caso è necessario restituire l'apparecchio a questo elettricista.

ATTENZIONE

Per garantire un funzionamento senza problemi è necessario tenere presente quanto segue:

- Far funzionare l'apparecchio solo in base ai dati riportati sulla targhetta.
- Non sottoporre l'asciugacapelli a temperature inferiori a 10°C e superiori a 35°C.
- Pulire accuratamente l'apparecchio dopo ogni utilizzo.
- Lasciare funzionare l'apparecchio per circa 3-5 minuti prima di utilizzarlo per la prima volta. Durante questo periodo di tempo, a causa del processo di fabbricazione, può verificarsi un leggero odore. Questo è innocuo e si verifica solo al primo utilizzo.
- Non mettere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Manuale di Istruzioni

DATI TECNICI

Potenza: 1400-1600W

Alimentazione elettrica: 220-240V~ 50-60Hz

PULIZIA E STOCCAGGIO

1. Assicurarsi sempre che l'asciugacapelli sia scollegato dalla rete elettrica dopo l'uso e lasciarlo raffreddare bene prima di pulirlo e riporlo.
2. Utilizzare un panno umido per la pulizia e asciugare. Questo aiuterà a preservare la finitura originale del vostro asciugacapelli.
3. Non utilizzare mai detergenti né solventi abrasivi.

UTILIZZO

1. Assicurarsi sempre che l'interruttore sia impostato sulla posizione O prima di collegare l'unità alla presa di corrente.
2. Usare l'impostazione alta per asciugare i capelli e usare l'impostazione bassa per la messa in piega.
3. Se l'asciugacapelli si ferma per qualsiasi motivo, scollegarlo dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare.
4. Pulsanti:
O = Posizione OFF
COOL = FREDDO
I = CALDO
II = HOT

Pulsante « Freddo »: selezionare questa funzione per avere un piacevole vento fresco.

5. Può essere utilizzato con o senza il concentratore.
6. Spegnerlo al termine dell'uso, quindi rimuovere la spina dalla presa.
7. Per l'impostazione con gli ioni, la funzione con ioni viene attivata automaticamente durante l'uso.
8. È possibile ripiegarlo per facilitarne lo stoccaggio e il trasporto.

Funzione a ioni:

Manuale di Istruzioni

L'utilizzo dell'asciugacapelli rende i capelli elettrici. Per evitarlo, la funzione con ioni diffonde ioni negativi per accelerare l'asciugatura. I capelli diventano più morbidi, più lucenti e la messa in piega tiene.



**Il corretto smaltimento dell'unità
(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)**

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente.

Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto non vincolante
- Al fine di assicurare sempre la qualità dei suoi prodotti, il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso