

Tagliabarba ricaricabile



Riferimento: DOS186
Versione: 1.5
Lingua: Italiano

Manuale dell'utente

Avete acquistato un prodotto a marchio LIVOOO e vi ringraziamo. Ci prendiamo molta cura del design, dell'ergonomia e della facilità d'uso dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo prodotto vi soddisfi pienamente.

Questo manuale di istruzioni è disponibile anche sul nostro sito web

www.livoo.fr

Istruzioni generali

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO, IN PARTICOLARE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.

Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiare o ferire l'utente. Assicuratevi di utilizzare l'apparecchio per l'uso per il quale è stato progettato; decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti da un uso scorretto o da una cattiva manipolazione.

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di shock elettrico:



1. **Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua!**

ATTENZIONE: Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, bacini o altri recipienti contenenti acqua.

2. Non immergere il prodotto in acqua.
3. Scollegare sempre il cavo USB dall'unità immediatamente dopo l'uso, a meno che non sia in carica.
4. **AVVERTENZA:** Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica per evitare il rischio di scosse elettriche.
5. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.

Manuale dell'utente

6. Una stretta supervisione è necessaria quando questo apparecchio è usato da, su o vicino a bambini o invalidi.
7. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
8. Non smontare o rimontare il prodotto.
9. Se il prodotto o qualsiasi parte è danneggiata, non riutilizzare.
10. Non usare il prodotto vicino a ferite, zone infiammatorie o allergiche.
11. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
12. Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
13. Questo prodotto non è un giocattolo.
14. **ATTENZIONE:** Per la ricarica, utilizzare solo il cavo USB staccabile in dotazione.
15. Spegnerne l'apparecchio e staccare la spina dopo ogni utilizzo e prima della pulizia.
16. Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza, in particolare se ci sono dei bambini.

ATTENZIONE

17. Mantenere l'apparecchio asciutto.



18. Non adatto per la pulizia sotto un rubinetto dell'acqua aperto.
19. Questo apparecchio contiene batterie che non sono sostituibili.
20. Questo apparecchio deve essere alimentato solo a bassa tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
21. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili, come ad esempio:
 - Cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro
 - Agriturismi
 - Dai clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale
 - Ambienti di tipo bed and breakfast

INFORMAZIONI TECNICHE

Ingresso USB: 5.0V, 1.0A

Tempo di ricarica: 2 ore

Tempo di funzionamento senza fili: 90 minuti

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire regolarmente il regolabarba.

Una cura regolare del regolabarba e dei suoi accessori prolungherà la vita dell'apparecchio.

DOPO OGNI UTILIZZO:

- Assicurarsi che il regolabarba sia spento.
- Pulire il prodotto con un panno leggermente inumidito con acqua.
- Non utilizzare detergenti abrasivi sull'apparecchio, sul pettine o sulla sua lama.
- Non utilizzare mai un asciugacapelli o una stufa per asciugare il prodotto.
- Non immergere il regolabarba in acqua.

Pulizia con la spazzola:

- Il pettine di taglio può essere rimosso dal corpo principale (regolabarba) e pulito utilizzando la spazzola disponibile nella confezione.
- Spazzolare con attenzione e, se necessario, soffiare per rimuovere i peli rimanenti.
- Non utilizzare filo metallico o spazzola abrasiva per non danneggiare il regolabarba.



Lavaggio del pettine:

- Rimuovere il pettine.
- Sciacquarlo sotto l'acqua corrente.
- Lasciarlo asciugare completamente.

Manuale dell'utente

DESCRIZIONE

1. Testa della lama
2. Pettine di taglio 1-10 mm
3. Manopola rotante
4. Interruttore ON/OFF
5. Spia di ricarica
6. Cavo USB
7. Spazzola



UTILIZZO

Istruzioni per la ricarica:

1. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, si prega di caricarlo completamente collegandolo per 2 ore.
2. Si prega di utilizzare il cavo USB fornito per caricare.
3. Quando il regolabarba è collegato per la ricarica, la spia a LED è rossa.
4. La spia a LED diventerà verde una volta che è completamente carico.

Nota: Il prodotto può diventare leggermente caldo durante la carica, è normale.

Modalità di utilizzo:

1. Per inserire il pettine in dotazione, tenere il pettine tra le dita con i denti rivolti verso l'alto. Posizionare il pettine sopra la lama, e farlo scorrere nella fessura posteriore prevista per questo scopo, fino a quando la parte anteriore del pettine è fissata contro la lama e si sente un "clic".
2. Per scalare la lunghezza di rasatura desiderata, ruotare la rotella della scala da destra (0mm) a sinistra (10mm). La posizione del pettine del regolabarba si sposterà in alto o in basso secondo la lunghezza scelta. La precisione della rotella è di 0,5 mm.
3. Per iniziare la rasatura, far scorrere il pulsante ON/OFF verso l'alto, l'unità inizierà la rasatura.
4. Al termine della rasatura, far scorrere il pulsante ON/OFF verso il basso, e l'unità si fermerà.

Importante:

LIVOO

Feel good moments

Manuale dell'utente

- Attaccare sempre il pettine PRIMA di accendere il regolabarba e assicurarsi che il regolabarba sia spento quando si inserisce o si rimuove l'attacco del pettine.
- L'apparecchio può funzionare sia sotto carica che in modalità wireless.
- **Autonomia di funzionamento:** 90 minuti



Smaltimento corretto del prodotto
(rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) richiede che gli apparecchi domestici non vengano smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici.

Gli apparecchi usati devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali che li compongono e per ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del secchio dell'immondizia con una croce sopra è presente su tutti i prodotti per ricordare al consumatore l'obbligo di smaltirli in modo separato.

I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per conoscere le procedure da seguire per la rimozione dell'apparecchio.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Illustrazione non contrattuale
- Informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso