

# Gezichtsreinigingsborstel



Referentie: DOS188  
Versie: 1.6  
Taal: Nederland

# LIVOO

Feel good moments

## Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank voor de aankoop van een product van het merk LIVOO. We besteden veel zorg aan het ontwerp, de ergonomie en de gebruiksvriendelijkheid van onze producten. We hopen dat het product aan al uw wensen zal voldoen.

De instructiehandleiding is ook beschikbaar op onze website [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### Algemene instructies

2

### WAARSCHUWING

#### Om het risico op elektrische schokken te verkleinen:



1. **Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water!**

**WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

2. Never immerse the cleaning brush in water.
3. Always unplug the USB cable from the unit immediately after use unless it is being charged.
4. Unplug the unit before cleaning it.

### WAARSCHUWING

#### Om het risico op brandwonden, brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen:

5. Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op of nabij kinderen of invaliden.
6. Gebruik dit apparaat uitsluitend waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding.
7. Demonteer of monteer het product niet.
8. Gebruik het product of een onderdeel ervan niet als het beschadigd is.
9. Niet gebruiken in de buurt van wonden, ontstekings- of allergische oppervlakken.
10. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze goed onder toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken risico's.

## Gebruiksaanwijzing

11. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
12. Het product is geen speelgoed.
13. Houd dit product buiten het bereik van kinderen.
14. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
15. **WAARSHUWING:** Gebruik voor het opladen uitsluitend de meegeleverde verwijderbare USB-kabel.
16. Dit apparaat mag alleen worden gevoed met een veilige extra lage spanning die overeenkomt met de markering op het apparaat.
17. Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn. Wanneer de batterij het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet het toestel op de juiste wijze worden verwijderd.
18. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact na elk gebruik en voor het reinigen.
19. Laat het apparaat nooit zonder toezicht, vooral niet als er kinderen in de buurt zijn.

### **WAARSCHUWING**

20. Houd het apparaat droog.



21. Niet geschikt voor reiniging onder open waterkraan.
22. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen zoals:
  - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
  - Boerderijen
  - Door klanten in hotels of motels en andere type woonomgevingen
  - Bed en breakfast type omgevingen

## TECHNISCHE INFORMATIE

USB-ingangsstroom: 5.0V  , 400-600mA

Batterijcapaciteit : 500mAh

Opladtid : 2,5 - 3 uur

# LIVOO

Feel good moments

## Gebruiksaanwijzing

### BESCHRIJVING




### BORSTELS:

1. Roller massageborstel: stimuleert de bloedcirculatie door het gezicht te masseren.
2. Grove borstel: reinigt uw poriën diep en verwijdt eenvoudig make-upresten.
3. Zachte borstel: reinigt en verzorgt de uitstraling van uw huid zonder deze te beschadigen.
4. Sponsborstel: kan worden gebruikt voor het verwijderen van dagelijkse make-up.


### GEBRUIK

#### USB LADEN:

- Verwijder de siliconen dop en plaats de USB-kabel om het apparaat op te laden.



- LED-lampje knippert rood tijdens het opladen en wordt groen wanneer volledig opgeladen. 2 uur 30 tot 3 uur voor een volledige lading.



# LIVOO

Feel good moments


## Gebruiksaanwijzing

### VÓÓR HET GEBRUIK

- Reinig de borstel of massagekop gedurende 5 tot 10 seconden onder stromend water.
- Gebruik een schone doek om de borstel in te pakken om het water te drogen.

### HOE HET APPARAAT TE GEBRUIKEN

- Om de massagekop of de reinigingsborstel te plaatsen, plaatst u de borstel die u wilt door deze uit te lijnen met het bevestigingspunt en licht op de bovenkant te drukken.



- Druk eenmaal op de AAN-/UIT knop om het apparaat in te schakelen.

### INSTELLEN VAN SNELHEDEN

- Druk kort op de AAN-/UIT knop om het apparaat op lage snelheid te laten werken (75% rotatie)
- Tweede keer drukken voor hoge snelheid (100% rotatie)
- Derde keer drukken om het apparaat uit te schakelen

### GEZICHTSREINIGING EN MASSAGE:

- STAP 1: Voeg een kleine hoeveelheid van uw gewone gezichtsreiniger toe aan de borstel en maak uw gezicht nat met lauw water.



- STAP 2: Schakel het apparaat in en maak een cirkelvormige beweging om uw gezicht, neus enz. reinigen. Reinig de luchtbellens op uw gezicht en de kop van het apparaat met schoon water.



## REINIGEN EN ONDERHOUD

- Reinig uw gezichtsreinigingsborstel en accessoires regelmatig na elk gebruik.

# LIVOO

Feel good moments

## Gebruiksaanwijzing

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en dat de USB-oplaadkabel is losgekoppeld van het apparaat en de voeding.
- Dompel de reinigingsborstel nooit onder in water.
- Om het apparaat te reinigen, veegt u het af met een vochtige doek en droogt u het onmiddellijk.
- Reinig de borstels en de massagekop met schoon water. Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen op het apparaat of de accessoires.
- Vervang borstels als ze vervormd of beschadigd zijn.
- We raden aan om de borstels elke 3 maanden te vervangen.
- Berg het apparaat na elk gebruik op een schone plaats op.

### **De volgende procedure moet worden gevolgd om de accu te verwijderen.**

De accu van de tondeuse moet worden verwijderd voordat het apparaat wordt weggegooid.

Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald om het risico op elektrische schokken te verminderen. Ontlaad de accu volledig.

Verwijder de beschermklep op een plaats waar u de stekker uit het stopcontact haalt, zodat u toegang tot het accuvak krijgt. Gebruik een schroevendraaier om de schroef te verwijderen.

Verwijder de accu uit het apparaat. Snijd de kabels en het lipje waarmee de accu worden geplaatst door en verwijder ze.

### **LET OP: DEZE NI-MH-ACCU MOET WORDEN GERECYCLED OF VERWIJDERD IN OVEREENSTEMMING MET DE REGELGEVING VOOR HET VERWIJDEREN VAN APPARATUUR.**

Verbrand, demonteer, verpletter of verwijder de accu niet omdat er giftige stoffen kunnen vrijkomen.

Stel de accu niet bloot aan extreem hoge temperaturen.

Breng de accu naar een verzamelpunt voor batterijen die voor dit doel zijn ontworpen of breng ze terug naar uw verkoper.

# LIVOO

Feel good moments

## Gebruiksaanwijzing

### Correcte verwijdering van dit product

(Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden inzameling)

De Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elektrische en elektronische afvalvoorzieningen (AEEA). Deze markering op het product of het bijbehorende informatiemateriaal geeft aan dat het aan het einde van zijn levensduur niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om informatie in te winnen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen..



**LIVOO**

**BP 61071**

**67452 Mundolsheim – FRANKRIJK**

- Foto ter illustratie
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan de producten aan te brengen om de kwaliteit van deze producten te verbeteren.