

Corda de Salto Ligado



Referência: DOS189
Versão: 1.4
Idioma: Português



Feel good moments

Manual do usuário

Você comprou um produto da marca LIVOO e nós lhe agradecemos. Nós temos um grande cuidado com o design, ergonomia e facilidade de uso de nossos produtos. Esperamos que este produto possa o fornecer plena satisfação.

Este manual de instrução também está disponível em nosso site www.livoo.fr

Instruções gerais

RESERVE UM TEMPO PARA LER DETALHADAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DO PRIMEIRO USO.

Um uso indevido do aparelho pode o danificar ou machucar o usuário. Tenha certeza de usar o aparelho de acordo com o uso a que ele foi destinado; não assumimos nenhuma responsabilidade por danos devido a um uso incorreto ou manuseio ruim.

- Não coloque a corda em ambiente muito húmido ou quente.
- Evite bater ou derrubar a corda agressivamente, caso contrário pode ocorrer danos.
- Trate a corda com cuidado pois é um instrumento eletrônico.
- Não mergulhe a alça na água ou a use enquanto chovendo, porque não é à prova d'água e danos podem ocorrer no dispositivo eletrônico integrado.
- A corda é apenas usada para o propósito de exercício físico. Não a use para outros propósitos.
- Tome cuidado quando usando a corda para evitar alguma lesão e as crianças abaixo de 10 anos são sugeridas a usar a corda sob a assistência dos pais.

Manual do usuário

CARACTERÍSTICAS

Tamanho do produto	Φ23 x 164mm
Peso do produto	0,18 kg
Visor do LCD	19,6 x 8,1 mm
Alimentação	Bateria de célula de lítio recarregável de 3,7 V 60mAh
Cabo USB	Cabo micro USB de 1 metro
Saltos máx.	9999 vezes
Tempo máx.	99 min e 59 segundos
Salto mín.	1 vez
Tempo mín.	1 segundo
Tempo automático desl	60 segundos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



1. Visor de LCD
2. Ligar/ Desligar/ Redefinir/ Botão de Modo
3. Porta de carregamento micro USB
4. Corda de aço de PVC

Nota: A corda de salto é instalada com bateria de célula de lítio de 3,7 V, se certifique de carregar a bateria USB por 1 hora antes do uso.


60 segundos

PRODUTO Visor de LCD


LIVOO

Feel good moments

Manual do usuário





Visor em modos diferentes



CONFIGURAÇÃO

A alça de salto e a corda são embaladas separadamente na caixa, siga as etapas abaixo para instalar a corda e ajustar o comprimento de acordo.

Nota importante: para evitar imprecisão, se certifique de que a corda mais longa esteja instalada na parte interna da alça.



USO

LIVOO

Feel good moments

Manual do usuário

Instalação da corda de salto

1. Antes de começar a usar a corda de salto, faça o download do aplicativo: Skipjoy na loja de aplicativos ou no Google Play.
Ou você também pode verificar o código QR para baixar o aplicativo.



2. Quando você instalar o aplicativo, se certifique de que seu bluetooth esteja habilitado sob IOS e sua localização esteja habilitada sob Android.

Nota: O Google requer que todos os smartphones operando no Android Versão 6.0 ou mais recente solicitem autorização de localização, onde aplicável.

Nenhuma informação privada será coletada pelo aplicativo. Você também pode consultar este documento oficial, para obter mais informações: <https://source.android.com/devices/bluetooth/ble>

LIVOO

Feel good moments

Manual do usuário





Permitir Bluetooth para iOS




Permitir localização para Android

3. Abra o aplicativo Skipjoy, preencha suas informações pessoais e iniciar o aplicativo



Manual do usuário

4. O Skipjoy irá emparelhar automaticamente a corda de salto, você pode verificar a interface principal no aplicativo para verificar o estado da conexão.
 - “Conectado” mostrado na interface principal significa emparelhamento bem-sucedido.
 - “Desconectado” mostrado na interface principal significa emparelhamento sem êxito.
 - Prime “Mine” --> “Device” --> “+” [“Meu” --> “Dispositivo” --> “+”] para incluir manualmente o dispositivo
5. Clique no modo que você precisa na interface principal no aplicativo para iniciar seu salto;



Modos de salto


3 modos de salto diferentes estão disponíveis: Salto livre/Salto com contagem regressiva de tempo/Salto com contagem regressiva de um número definido de saltos

- Continue primando o botão por cerca de 3 segundos para mudar o modo que você precisa.
- Você também pode escolher o modo do aplicativo

LIVOO


Feel good moments

Manual do usuário



Salto livre

Salte na corda livremente e não há limite de tempo e número de saltos



Salto de contagem regressiva de tempo:

- defina o tempo de salto total.
- as opções para tempo podem ser definidas no aplicativo: 30 seg, 1 min, 5 min, 10 min e tempo personalizado
- Sem o aplicativo, a corda usará a última definição de tempo de contagem regressiva do aplicativo.





LIVOO

Feel good moments

Manual do usuário

Salto de contagem regressiva de números:

- defina o total de saltos;
- as opções para o número de saltos podem ser definidas no aplicativo: 50, 100, 500, 1000 e números de saltos personalizados.



Função de armazenamento off-line

Sem a operação do aplicativo, os dados de seu salto serão gravados temporariamente pela corda e sincronizados com o Aplicativo após a reconexão.

Redefina a corda

Prime o botão na traseira do visor LCD por 8 segundos, a corda será redefinida. O LCD irá mostrar todos os sinais por 2 segundos e em seguida será desligada. Prime o botão novamente para entrar no uso normal

LIVOO

Feel good moments

Manual do usuário

Uso da bateria

A corda de pular é equipada com uma bateria de íão de lítio integrada que pode resistir uso normal por aproximadamente 25 dias (calculados com base em 15 minutos de uso diário, o tempo de uso real irá variar dependendo do ambiente e tempo de uso).

O tempo de modo de espera típico é 33 dias (dados experimentais do fabricante).

Carregando seu dispositivo

Se o sinal aparecer no visor, recarregue o cabo usando um carregador de telefone celular com uma tomada micro USB padrão.

Durante o processo de carregamento, o sinal da bateria no ecrã do LCD irá piscar até que a bateria esteja cheia.

Importante:

Para melhor vida útil da bateria, não deixe a corda de salto com uma bateria descarregada por um longo período.

É sugerido carregar a corda de pular quando a bateria estiver baixa.

Quando você não for usar a corda de pular por um longo período, recomendamos que você carregue a bateria no mínimo uma vez por mês.

Procedimento a observar para o final da vida útil da bateria

As baterias do aparelho devem ser removidas antes de descartar o equipamento. Siga o procedimento abaixo:

Assegure que o seu aparelho seja desconectado de modo a reduzir qualquer risco de choque elétrico. Descarregue completamente as baterias.

Remova a tampa de proteção situada em uma localização onde você conecta o adaptador de tensão de rede e ele é removido de modo a aceder ao compartimento de baterias. Carregue uma chave de fenda para remover o parafuso.

Remova as baterias do equipamento. Corte os cabos e abra conectando as baterias no circuito impresso e as remova.

ATENÇÃO: ESSAS CÉLULAS NI-MH DEVEM SER RECICLADAS OU ELIMINADAS DE ACORDO COM O DESCARTE DO EQUIPAMENTO.

Não queime, desmonte, esmague ou quebre as baterias pois elas podem liberar substâncias tóxicas.

Não as exponha a temperaturas extremas.

Descarte elas em contentores de reciclagem de baterias designados para este propósito ou as retorne para seu revendedor.

LIVOO

Feel good moments

Manual do usuário



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos