

Lampe LED pour ordinateur



Référence : LH103
Version : 1.4
Langue : Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Ce manuel est également disponible sur notre site www.livoo.fr

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIERE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT A LA SECURITE ET LES CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE.

1. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants. Notez que cet appareil n'est pas comestible et qu'il est interdit de le placer dans la bouche.
2. Ne modifiez pas, ne réparez pas ou ne démontez pas l'appareil. Vous risqueriez de provoquer un incendie, une électrocution, une panne complète de l'appareil, etc. lesquels ne sont pas couverts par la garantie.
3. N'utilisez pas de diluants ou de liquides volatiles pour nettoyer l'appareil. Gardez à l'esprit que la surface ne doit être essuyée qu'avec un chiffon propre et sec.
4. N'utilisez pas cet appareil dans un environnement où les températures et l'humidité sont importantes ; idéalement, l'appareil doit être utilisé dans un endroit non poussiéreux et sans exposition directe au soleil.
5. N'insérez pas d'objets comme des aiguilles dans cet appareil.
6. Ne touchez pas cet appareil avec les mains mouillées pour éviter un électrochoc.
7. Evitez de faire tomber l'appareil ou de la faire entrer en collision avec d'autres objets.
8. En cas de situations anormales ou de problème survenant pendant l'utilisation de l'appareil, stoppez immédiatement l'utilisation.
9. Ce produit est destiné à un usage intérieur.

SPECIFICATIONS:

Lampe

Entrée Micro USB	5V/1A
Entrée chargeur sans fil	5W
Bouton 3 modes de couleur de lumière LED	Naturel, blanc(froid), blanc(chaud)
Niveau maximum de puissance lumineuse	≥580 lux

Contenu de l'emballage :

1 x Câble d'alimentation USB
1x Manuel d'utilisation



LIVOO

LH103

A

B

C

D

E

F

G


G

5
kWh/1000h



2019/2015

DESCRIPTION DU PRODUIT



UTILISATION

1. Tenez la lampe, ouvrez le couvercle du support rotatif, placez le produit sur l'écran de l'ordinateur de façon à ce qu'il soit stable ; branchez une extrémité du câble USB dans la lampe, et l'autre extrémité à votre ordinateur.
2. **Bouton marche/arrêt de la lampe :**
Une simple pression sur le bouton on/off pour allumer/éteindre la lampe.
Une pression plus longue pour contrôler le degré de luminosité par paliers.
3. **Bouton de réglage de la luminosité « M » :**
Une simple pression sur le bouton « M » de réglage de la luminosité vous permet de passer du coloris naturel au blanc froid puis au blanc chaud.
4. **Bouton d'arrêt temporaire :**

Notice d'utilisation

Une simple pression sur le bouton d'arrêt temporaire permet l'activation et la désactivation de la commande automatique de la lumière (activation et désactivation du voyant rouge).

Une pression plus longue permet d'activer la fonction compte à rebours pour l'extinction de la lumière, la lampe clignote 2 fois, et le compte à rebours jusqu'à l'extinction est de 40 minutes.

5. Réglage de l'orientation de la lampe :

Tenez le support, orientez doucement la lampe en la faisant pivoter de haut en bas pour régler l'angle d'éclairage souhaité, 35° maximum.

Avertissement : Les ampoules ne sont pas remplaçables. Lorsque la lampe ne fonctionne plus, elle doit être remplacée.

Lorsque la partie mobile du produit est à son angle maximum de rotation, ne pas tirer ou tourner davantage pour éviter tout dommage.



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis