

Notice d'utilisation

User Manual / Manual de instrucciones / Bedienungsanleitung
/Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : LH105

Lampe tactile sans fil

Wireless touch lamp/ Lámpara táctil inalámbrica/Kabellose taktile Lampe/ Lampada touch senza fili/ Lâmpada de toque sem fios/ Draadloze aanraaklamp



LIVOO

Version : v.1.4

www.livoo.fr

Merci d'avoir choisi un produit Livoo !

Votre mixer, votre barbecue, vos écouteurs ne sont pas simplement des objets, c'est une extension de vous qui vous permet de vous rapprocher des vôtres, de les réunir, de rire et de partager.

L'ambition de Livoo est de vous aider à vivre votre vie à fond qu'elles que soient vos envies tout au long de l'année. Hiver raclette, été barbecue. Ou l'inverse. C'est vous qui décidez. Profitez de cette liberté pour des feel good moments au quotidien.

C'est pour cela que nous innovons sans cesse et créons des produits astucieux, plein de pep's et surtout accessibles.

Retrouvez l'ensemble de notre collection sur notre site www.livoo.fr

Livoo, complice de votre quotidien jusque sur les réseaux



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Consigne de sécurité

Merci de lire les instructions ci-dessous avec attention avant d'utiliser l'appareil et de les conserver pour un usage ultérieur.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu. Nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Gardez ce produit éloigné, des zones humides et des éclaboussures.
2. Gardez ce produit loin des flammes (telles que des bougies).
3. N'exposez pas le produit directement au soleil ou à la chaleur. Tenir à l'écart des températures supérieures à 40 ° C.
4. Assurez-vous que le produit se trouve dans un endroit bien ventilé.
5. Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer ce produit.
6. Ne jamais tenter de réparer ce produit vous-même car cela pourrait conduire à un choc électrique. consultez un technicien agréé.
7. Si le câble USB est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
8. AVERTISSEMENT : Pour le chargement, utilisez uniquement le câble USB détachable fourni.
9. Si vous souhaitez utiliser votre produit avec un adaptateur (non fourni) au lieu du câble USB, utilisez uniquement un adaptateur avec une alimentation de 5V.
10. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous qu'il est correctement éteint et rangé dans un endroit frais et sec.
11. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.

12. Ce produit est destiné à un usage intérieur.

13. Évitez de laisser tomber le produit, des impacts sévères pourraient l'endommager.

Caractéristiques techniques

Entrée : 5V  1A

Batterie rechargeable : 1800mAh

Câble USB type C

Temps de charge : 3-5 heures

Autonomie : 3 à 10 heures

3W LED 6500k/3000K/2000k, 180LM, interrupteur tactile, variateur d'intensité lumineuse

Utilisation de l'appareil

Chargement de l'appareil

Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser.

Insérez le câble USB C dans l'emplacement prévu à cet effet.

Connectez le câble USB à un autre appareil capable de charger votre lampe.

Respectez soigneusement la tension de charge maximale mentionnée sur l'appareil (5V) pour ne pas endommager l'appareil.

Le voyant lumineux devient rouge lors de la charge. Lorsque la batterie est pleine, le voyant passe au bleu.

Note : Nous recommandons que la batterie soit entièrement chargée et déchargée lors des 10 premières utilisations.

Placez le produit sur une surface plane, sèche et stable. Allumez l'interrupteur situé sous la base.

Touchez le haut de la lampe.

Vous avez le choix entre 3 modes lumineux : jaune, blanc et naturel

- Touchez une fois le haut de la lampe : lumière blanche
- Touchez deux fois le haut de la lampe : lumière jaune
- Touchez trois fois le haut de la lampe : lumière naturel

Nettoyage et entretien

Ne plongez pas la lampe dans l'eau. Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer la surface de la lampe, n'employez jamais un nettoyant abrasif pour dépolir votre lampe.



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique).

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés). La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les

consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Thank you for choosing a Livoo device!

Your blender, your barbecue, and your headphones are not just objects, they are extensions of yourself, allowing you to get closer to your friends and family, to bring them together, to laugh and to share experiences. Livoo's aim is to help you live your life to the fullest, whatever wishes you have throughout the year. Winter raclette, summer barbecue. Or the other way around. It's up to you. Take advantage of this freedom for feel good moments every day.

That's why we're constantly innovating and creating clever devices full of zest, but most of all, accessible.

Find our entire collection on our website www.livoo.en.

Livoo, your daily companion till social networks



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Safety Instructions

Please, take time to read well the instruction sheet before the first use and keep them for a future use.

A misuse of the appliance can damage it or hurt the user. Assure that you use the appliance for the use for which it is designed. We refuse any responsibilities as for the damages by an incorrect use or a bad manipulation.

1. This device shall not be exposed to dripping or splashing.
2. Keep this device away from naked flames such as candles.
3. Do not place the device in direct sunlight or heat. Keep away from temperatures over 40°C.
4. Make sure the device has plenty of ventilation.
5. Do not use chemicals on this device.
6. Never try to repair this device yourself because it could lead to electric shock, take it to an approved technician.
7. If the USB cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.
8. WARNING: For the purposes of charging, only use the detachable USB cable provided.
9. If you want to use your device with an adaptor(not supplied) instead of USB cable, only used adaptor with power supply 5V.
10. When the unit is not in use, make sure it is correctly turned off and stored in a cool dry place.
11. The appliance shall not be used by children.
12. Avoid dropping it as harsh impacts could damage the device.
13. This product is for indoor use only.

Technical Specifications

Input: 5V  1A

Rechargeable battery: 1800mAh

USB type C cable

Charging time: 3-5 hours

Run time: 3-10 hours

3W LED 6500K/3000K/2000K, 180LM, touch switch, dimmable light intensity

Operation Instruction

Charging Operation

Fully charge the appliance before use.

Insert the cable USB C plug into the dedicated slot on the device. Connect the cable USB plug to another device able to load your device. Respect carefully the maximal loading tension mentioned on the device (5V) to not damage the device.

The indicator light turns red when charging. When the battery is full, the indicator light turn to blue color.

Note: We recommend to charge and discharge the battery for the first 10 uses.

Place the product on a flat, dry and stable surface. Turn on the switch on the bottom of the base.

Touch the top of the lamp.

You can choose between 3 light modes: yellow, white and natural

- Touch one time the top of the lamp: white light
- Touch two times the top of the lamp: yellow light
- Touch three times the top of the lamp: natural light

Cleaning and maintenance

Do not immerse the lamp in water. Use a soft dry cloth to wipe the surface of the lamp, never use an abrasive cleaner to dust your lamp.



Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment).

(Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all devices to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for

information concerning the correct disposal of their device.

Gracias por haber elegido un deviceo Livoo!

Su batidora, su barbacoa, sus auriculares no son simples objetos, son una extensión de usted que le permite conectar con su gente, reunirla, reír e interactuar. El objetivo de Livoo es ayudarle a vivir su vida a tope sean cuales sean sus gustos a lo largo del año. Raclette en invierno, barbacoa en verano. O al revés. Usted decide. Aproveche esta libertad para disfrutar de momentos de bienestar en su vida diaria. Por eso innovamos constantemente y creamos deviceos inteligentes, con chispa y, sobre todo, asequibles.

Descubre toda nuestra colección en nuestra página web www.livoo.fr.

Livoo, tu compañero diario hasta las redes sociales!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instrucciones de seguridad

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. Mantenga este producto alejado de zonas húmedas y salpicaduras.
2. Mantenga este producto alejado de las llamas (como las velas).
3. No exponga el producto a la luz solar directa ni al calor. Mantener alejado de temperaturas superiores a 40°C.
4. Asegúrese de que el producto está en un área bien ventilada.
5. No utilice productos químicos para limpiar este producto.
6. Nunca intente reparar este producto usted mismo, ya que puede provocar una descarga eléctrica.
7. Si el cable USB está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar cualquier peligro.
8. ADVERTENCIA: Para la carga, utilice únicamente el cable USB desmontable suministrado.
9. Si desea utilizar su producto con un adaptador (no suministrado) en lugar del cable USB, utilice únicamente un adaptador con una fuente de alimentación de 5V.
10. Cuando no esté en uso, asegúrese de que la unidad esté debidamente apagada y guardada en un lugar fresco y seco.
11. Este aparato no debe ser utilizado por niños.
12. Este producto está destinado al uso en interiores.
13. No deje caer el producto, ya que los impactos fuertes pueden dañarlo.

Especificaciones técnicas

Entrada: 5V 1A

Batería recargable: 1800mAh

www.livoo.fr

Cable USB tipo C

Tiempo de carga: 3-5 horas

Duración: 3-10 horas

LED de 3W 6500k/3000K/2000k, 180LM, interruptor táctil, regulador de intensidad

Uso del dispositivo

Cargar el dispositivo

Cargue completamente la unidad antes de usarla.

Introduzca el cable USB C en la ranura prevista para ello.

Conecta el cable USB a otro dispositivo que pueda cargar tu lámpara.

Respete cuidadosamente la tensión máxima de carga indicada en el aparato (5V) para evitar daños en el aparato.

El indicador luminoso se pone en rojo cuando se está cargando. Cuando la batería está llena, el indicador luminoso se vuelve azul .

Nota: Recomendamos que la batería esté completamente cargada y descargada durante los primeros 10 usos.

Coloque el producto en una superficie plana, seca y estable. Encienda el interruptor situado en la parte inferior de la base.

Toca la parte superior de la lámpara.

Puedes elegir entre 3 modos de luz: amarilla, blanca y natural

- Toque la parte superior de la lámpara una vez: luz blanca
- Tocar dos veces la parte superior de la lámpara: luz amarilla
- Tocar tres veces la parte superior de la lámpara: luz natural

Limpieza y mantenimiento

No sumerja la lámpara en agua. Utilice un paño suave y seco para limpiar la superficie de la lámpara, nunca utilice un limpiador abrasivo para quitarle el polvo.



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los dispositivos para recordar la obligación de recolección separada. El

consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su dispositivo.

Danke, dass du dich für ein Livoo-Produkt entschieden hast!

DE

Ihr Mixer, Ihr Grill, Ihre Kopfhörer sind nicht einfach nur Gegenstände, sie sind eine Erweiterung Ihrer selbst, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Mitmenschen näher zu kommen, sie zu treffen, mit ihnen zu lachen und sich mit ihnen zu unterhalten. Livoo will Ihnen dabei helfen, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen, egal zu welcher Jahreszeit. Winter Raclette, Sommer Grillen. Oder umgekehrt. Sie entscheiden. Nutzen Sie diese Freiheit für Feel Good-Momente im Alltag. Aus diesem Grund sind wir ständig innovativ und schaffen Produkte, die clever, peppig und vor allem erschwinglich sind.

Unser gesamtes Sortiment findest du auf unserer Webseite www.livoo.fr.

Livoo, Ihr täglicher Begleiter in den sozialen Netzwerken!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Halten Sie dieses Produkt von feuchten Bereichen und Spritzern fern.
2. Halten Sie dieses Produkt von Flammen (z. B. Kerzen) fern.
3. Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze aus. Von Temperaturen über 40 ° C fernhalten.
4. Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt an einem gut belüfteten Ort befindet.
5. Verwenden Sie keine Chemikalien, um das Produkt zu reinigen.
6. Versuchen Sie niemals, dieses Produkt selbst zu reparieren, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann. Wenden Sie sich an einen autorisierten Techniker.
7. Wenn das USB-Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
8. WARNUNG: Verwenden Sie zum Aufladen nur das mitgelieferte abnehmbare USB-Kabel.
9. Wenn Sie Ihr Produkt mit einem Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) anstelle des USB-Kabels verwenden möchten, verwenden Sie nur einen Adapter mit einer 5-V-Stromversorgung.

10. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß ausgeschaltet ist und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt wird.
11. Dieses Gerät sollte nicht von Kindern benutzt werden.
12. Dieses Produkt ist für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
13. Vermeiden Sie es, das Produkt fallen zu lassen, da harte Stöße es beschädigen können.

Technische Spezifikationen

Eingang: 5V 1A

Wiederaufladbarer Akku: 1800mAh

USB-Kabel Typ C

Ladezeit: 3–5 Stunden

Betriebsdauer: 3–10 Stunden.

3W LED 6500K/3000K/2000K, 180LM, Berührungsschalter, Dimmer.

Verwendung des Gerätes

Reinigung und Wartung

Verwendung des Gerätes

Aufladen des Geräts

Laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es verwenden.

Stecken Sie das USB-C-Kabel in den dafür vorgesehenen Steckplatz.

Schließen Sie das USB-Kabel an ein anderes Gerät an, das Ihre Lampe aufladen kann.

Halten Sie sich sorgfältig an die auf dem Gerät angegebene maximale Ladespannung (5 V), um das Gerät nicht zu beschädigen.

Die LED-Anzeige wird während des Ladevorgangs rot. Wenn der Akku voll ist, die Anzeige blau wird.

Hinweis: Wir empfehlen, den Akku bei den ersten 10 Verwendungen vollständig zu laden und zu entladen.

Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, trockene und stabile Oberfläche. Schalten Sie den Schalter an der Unterseite der Basisstation ein.

Berühren Sie die Oberseite der Lampe.

Sie haben die Wahl zwischen drei Leuchtmodi: gelb, weiß und natürlich.

- Berühren Sie die Oberseite der Lampe einmal: weißes Licht.
- Berühren Sie die Oberseite der Lampe zweimal: gelbes Licht.
- Berühren Sie die Oberseite der Lampe dreimal: natürliches Licht.

Reinigung und Wartung

Tauchen Sie die Lampe nicht in Wasser. Wischen Sie die Oberfläche der Lampe mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie zum Abstauben Ihrer Lampe niemals einen Scheuerreiniger.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die

Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

IT

Grazie per avere scelto un prodotto Livoo!

Il tuo mixer, il tuo barbecue, i tuoi auricolari non sono solo oggetti, sono un'estensione di te che ti permette di stare accanto alla tua famiglia e ai tuoi amici, di riunirli, ridere e condividere molte cose. Livoo vuole aiutarti a vivere a fondo la tua vita qualunque siano i tuoi desideri durante tutto l'anno. D'inverno, la raclette e d'estate il barbecue. O viceversa. Tocca te decidere. Approfitta di questa tua libertà per ottenere momenti feel good quotidiani. Ecco perché innoviamo continuamente e creiamo prodotti ingegnosi e efficienti e soprattutto accessibili a tutti. Ritrova l'insieme della nostra collezione sul nostro sito www.livoo.fr.

Livoo, il tuo compagno quotidiano fino alle reti sociali!



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Tenere il prodotto lontano da aree umide e schizzi.
2. Tenere il prodotto lontano dalle fiamme (come le candele).
3. Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole o al calore. Tenere lontano da temperature superiori a 40°C.
4. Assicurarsi che il prodotto si trovi in un'area ben ventilata.
5. Non utilizzare prodotti chimici per pulire questo prodotto.
6. Non tentare mai di riparare questo prodotto da soli per non incorrere in scosse elettriche.

7. Se il cavo USB è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate per evitare qualsiasi pericolo.
8. **AVVERTENZA:** per la ricarica, utilizzare esclusivamente il cavo USB staccabile in dotazione.
9. Se si desidera utilizzare il prodotto con un adattatore (non in dotazione) invece del cavo USB, utilizzare solo un adattatore con alimentazione a 5 V.
10. Quando non viene utilizzato, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e conservato in un luogo fresco e asciutto.
11. Questo dispositivo non deve essere utilizzato dai bambini.
12. Questo prodotto è destinato all'uso interno.
13. Non lasciar cadere il prodotto, poiché gli urti violenti potrebbero danneggiarlo.

Specifiche tecniche

Ingresso: 5V 1A

Batteria ricaricabile: 1800mAh

Cavo USB di tipo C

Tempo di ricarica: 3-5 ore

Tempo di funzionamento: 3-10 ore

3W LED 6500K/3000K/2000K, 180LM, interruttore a sfioramento, dimmer

Uso del dispositivo

Ricarica del dispositivo

Caricare completamente l'unità prima dell'uso.

Inserire il cavo USB C nell'apposito slot.

Collegare il cavo USB a un altro dispositivo in grado di ricaricare la lampada.

Osservare attentamente la tensione massima di carica indicata sul dispositivo (5 V) per evitare di danneggiare il dispositivo.

La spia diventa rossa durante la carica. Quando la batteria è carica, la spia diventa blu.

Nota: si consiglia di caricare e scaricare completamente la batteria per i primi 10 utilizzi.

Posizionare il prodotto su una superficie piana, asciutta e stabile. Accendere l'interruttore sul fondo della base.

Toccare la parte superiore della lampada.

È possibile scegliere tra 3 modalità di luce: gialla, bianca e naturale.

- Toccare una volta la parte superiore della lampada: luce bianca
- Toccare due volte la parte superiore della lampada: luce gialla
- Toccare tre volte la parte superiore della lampada: luce naturale

Pulizia e manutenzione

Non immergere la lampada in acqua. Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire la superficie della lampada; non utilizzare mai un detergente abrasivo per spolverare la lampada.



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi). La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.

Obrigado por ter escolhido Livoo!

A tua varinha, o teu barbecue, os teus fones não são simples objetos, são uma extensão de ti que te permite que te aproximes dos teus, que os reúnas, que rias e que partilhes. A ambição de Livoo consiste em ajudar-te a viver a tua vida a fundo independentemente das tuas vontades ao longo de todo o ano. Inverno raclette, verão barbecue. Ou ao contrário. Tu decides. Aproveita esta liberdade para momentos diários de feel good. É por isso que inovamos constantemente e criamos produtos astuciosos, repletos de dinamismo e sobretudo acessíveis.

Conhece toda a nossa coleção no nosso site www.livoo.fr

Livoo, o seu companheiro diário mesmo nas redes



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Instruções de segurança

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Manter este produto afastado de áreas molhadas e salpicos.
2. Manter este produto longe das chamas (tais como velas).
3. Não exponha o produto à luz solar directa ou ao calor. Manter afastado de temperaturas superiores a 40°C.
4. Assegurar que o produto se encontra numa área bem ventilada.
5. Não utilizar produtos químicos para limpar este produto.
6. Nunca tente reparar este produto por si próprio, pois isto pode resultar em choque eléctrico.
7. Se o cabo USB for danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas com qualificações semelhantes para evitar qualquer perigo.

8. AVISO: Para carregamento, utilizar apenas o cabo USB destacável fornecido.
9. Se desejar utilizar o seu produto com um adaptador (não fornecido) em vez do cabo USB, utilize apenas um adaptador com uma fonte de alimentação de 5V.
10. Quando não estiver a ser utilizado, certifique-se de que a unidade está devidamente desligada e armazenada num local fresco e seco.
11. Este dispositivo não deve ser utilizado por crianças.
12. Este produto destina-se a ser utilizado em interiores.
13. Não deixar cair o produto, pois impactos graves podem danificá-lo.

Especificações técnicas

Entrada: 5V 1A

Bateria recarregável: 1800mAh

Cabo USB tipo C

Tempo de carregamento: 3-5 horas

Tempo de execução: 3-10 horas

3W LED 6500k/3000K/2000k, 180LM, interruptor de toque, dimmer

Utilização do dispositivo

Utilização do dispositivo

Carregamento do dispositivo

Carregar totalmente a unidade antes da sua utilização.

Inserir o cabo USB C no slot fornecido.

Ligue o cabo USB a outro dispositivo que possa carregar a sua lâmpada.

Observar cuidadosamente a tensão máxima de carga indicada no dispositivo (5V) para evitar danificar o dispositivo.

A luz indicadora fica vermelha ao carregar. Quando a bateria está cheia, a luz indicadora fica azul.

Nota: Recomendamos que a bateria seja totalmente carregada e descarregada para as primeiras 10 utilizações.

Colocar o produto sobre uma superfície plana, seca e estável. Ligar o interruptor no fundo da base.

Tocar na parte superior da lâmpada.

Pode escolher entre 3 modos de luz: amarelo, branco e natural

- Tocar uma vez na parte superior da lâmpada: luz branca
- Tocar duas vezes na parte superior da lâmpada: luz amarela
- Tocar três vezes na parte superior da lâmpada: luz natural

Limpeza e manutenção

Não mergulhar a lâmpada na água. Utilize um pano macio e seco para limpar a superfície da lâmpada, nunca utilize um produto de limpeza abrasivo para limpar o pó da sua lâmpada.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico)

(Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados). A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico. Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.

Dank je dat je voor een Livoo-device hebt gekozen!

Je mixer, je barbecue, je oortjes zijn niet gewoon maar voorwerpen, ze zijn een verlengstuk van jou waarmee je je band met je dierbaren versterkt, ze samenbrengt, samen lacht en fijne momenten deelt. Livoo wil ervoor zorgen dat je intensief leeft, waar je ook zin in hebt, het hele jaar lang. Gourmetten in de winter, barbecueën in de zomer. Of omgekeerd, dat bepaal je zelf. Profiteer van deze vrijheid voor dagelijkse feel good-momenten. Daarom innoveren wij voortdurend en maken wij slimme deviceen, met veel punch, maar die vooral betaalbaar zijn.

Je vindt onze hele collectie op onze site www.livoo.fr

Livoo, je dagelijkse partner, ook op de netwerken.



@Livoo



@livoo_officiel



@Livoo

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Houd dit product uit de buurt van natte ruimtes en spatten.
2. Houd dit product uit de buurt van vlammen (zoals kaarsen).
3. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht of hitte. Verwijderd houden van temperaturen boven 40°C.
4. Zorg ervoor dat het product zich in een goed geventileerde ruimte bevindt.
5. Gebruik geen chemicaliën om dit product te reinigen.
6. Probeer dit product nooit zelf te repareren; dit kan leiden tot elektrische schokken.
7. Als de USB-kabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijk gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te voorkomen.

8. WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen alleen de meegeleverde afneembare USB-kabel.
9. Als u uw product wilt gebruiken met een adapter (niet meegeleverd) in plaats van de USB-kabel, gebruik dan alleen een adapter met een 5V voeding.
10. Als u het apparaat niet gebruikt, zorg er dan voor dat het goed is uitgeschakeld en op een koele, droge plaats is opgeborgen.
11. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
12. Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
13. Laat het product niet vallen, want zware schokken kunnen het beschadigen.

Technische specificaties

Ingang: 5V 1A

Oplaadbare batterij: 1800mAh

USB type C kabel

Oplaadtijd: 3-5 uur

Looptijd: 3-10 uur

3W LED 6500K/3000K/2000K, 180LM, aanraakschakelaar, dimmer

Gebruik van het apparaat

Het apparaat opladen

Laad het toestel volledig op voor gebruik.

Steek de USB C-kabel in de daarvoor bestemde gleuf.

Sluit de USB-kabel aan op een ander apparaat dat uw lamp kan opladen.

Let goed op de maximale laadspanning die op het apparaat staat aangegeven (5V) om schade aan het apparaat te voorkomen.

Het indicatielampje wordt rood tijdens het opladen. Als de batterij vol is, indicatielampje wordt blauw.

Opmerking: Wij raden aan de batterij de eerste 10 keer volledig op te laden en te ontladen.

Plaats het product op een vlakke, droge en stabiele ondergrond. Zet de schakelaar aan de onderkant van de basis aan.

Raak de bovenkant van de lamp aan.

U kunt kiezen uit 3 lichtstanden: geel, wit en natuurlijk

- Raak de bovenkant van de lamp eenmaal aan: wit licht
- Raak de bovenkant van de lamp tweemaal aan: geel licht
- Raak de bovenkant van de lamp drie keer aan: natuurlijk licht

Schoonmaak en onderhoud

Dompel de lamp niet onder in water. Gebruik een zachte droge doek om het oppervlak van de lamp af te nemen, gebruik nooit een schuurmiddel om uw lamp af te stoffen.

**Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle deviceen aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden

inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun device.

**LIVOO**

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE