

Küchenreibe mit 4 Klingen



Referenz : MEN259
Version : 1.4
Sprache : Deutsch


Bedienungsanleitung

Sie haben ein LIVOO Produkt erworben und wir danken Ihnen. Wir achten sehr auf das Design, Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass dieses Produkt Ihnen voll zusagen wird.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

BESCHREIBUNG

1. Schieber
2. Mandoline
3. Antirutsch Behälter
4. Einstellbare Oberfläche
5. Einstellknopf
6. Ergonomischer Griff
7. Klinge zum Scheibenschneiden
8. Klinge zum Zerkleinern
9. Klinge zum Dünnraspeln
10. Klinge zum Normalraspeln



Zerkleinern Scheibenschneiden Dünnraspeln Normalraspeln



Schieber

Mehrere Kerben ermöglichen die Mandoline an alle Salatschüsseln anzupassen:




Bedienungsanleitung VERWENDUNG

SCHEIBENSCHNEIDEN/ZERKLEINERN

- Schieben Sie die Klinge ein, bis sie "einklickt" (Abb. 1)
- Stellen Sie den Knopf auf dünn oder dick (Abb. 2)
- Stecken Sie das Nahrungsmittel auf den Knopfschieber (Abb. 3)
- Bewegen Sie die Klinge vorsichtig, denn sie ist scharf

BENUTZEN SIE DEN SCHIEBER IMMER MIT VORSICHT, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN



3 Stärken zum schneiden oder raspeln: Verwenden Sie den Knopf zum einstellen



1 mm



3mm



5mm

Bedienungsanleitung



1mm



3mm



5mm

RASPEL

Gehen Sie wie oben vor und wählen die richtige Raspel die Sie brauchen (Dünn oder Normal)

WARNUNG

Bitte seien Sie vorsichtig, wie Klingen sind scharf
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
Benutzung des Geschirrspülers ist verboten



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Kein vertraglich festgelegtes Bild
- Über die Qualität seiner Produkte behält sich der Hersteller das Recht, ohne vorherige Bekanntgabe Änderungen zu unternehmen.