



Merci pour votre achat, nous vous conseillons de prendre un petit moment afin de lire ce manuel d'utilisation et ainsi tirer parti à 100% de votre nouvelle coque !

Instructions

1. Charger votre iPhone

2. Charger votre Powercase

Connectez le câble USB-C sur le port USB-C de la powercase, une fois connectée, les LED se mettront à clignoter l'une après l'autre afin de vous informer que la powercase est en charge.


Une fois la batterie chargée, les 4 LED seront allumées.

Si votre iPhone est placé dans la coque pendant la charge, celui-ci rechargera en priorité, une fois votre iPhone chargé à 100%, la coque rechargera à son tour.

3. Indicateurs LED

Indicateur LED	Niveau de charge
1 LED	0 - 25%
2 LED	25 - 50%
3 LED	50 - 75%
4 LED	75 - 100%

4. Diagramme produit



Précautions

1. Merci de lire le manuel d'utilisation avant utilisation afin de tirer pleinement partie de votre powercase.
2. Ne pas démonter la powercase. Celle-ci n'est pas prévue pour cela.
3. Ne pas utiliser ou stocker la powercase dans des environnements très chauds ou très humides.
4. Ne pas secouer, percer, découper, cogner ou laisser tomber la powercase. Ne pas mettre au feu ou à l'eau, risque d'explosion.
5. Ne pas laisser à la portée des enfants.
6. En cas de défaut du produit, anomalies, fuite de liquide etc... arreter immédiatement d'utiliser le produit et contacter le fabricant à l'adresse : contact@x-moove.com
7. Afin de tirer pleinement partie du produit, n'utiliser que les accessoires fournis avec ou par le fabricant de votre smartphone, ou par X-Moove.
8. Déconnecter l'alimentation une fois la coque chargée, ou lorsque vous ne l'utilisez pas.

Garantie :

3. La garantie sera invalide dans chacun des cas listés ci-dessous :

- a. Aucune preuve d'achat n'est présentée
- b. Une modification ou réparation a été apportée au produit
- c. Les dégâts ont été occasionnés par une chute du produit, dégâts liés au feu et à l'eau ou mauvaise utilisation du produit

- @ contact@x-moove.com
- Instagram x_moove
- Facebook X-Moove
- Website www.xmoove.fr

Thank you for your purchase, we advise you to take a moment to read this user manual and so take full advantage of your new shell !

Instructions

1. Charge your iPhone

2. Charge your Powercase


Connect the USB-C cable to the USB-C port of the powercase, once connected, the LEDs will flash one after the other to inform you that the powercase is charging.

Once the battery is charged, the 4 LEDs will be on. If your iPhone is placed in the case during the charge, it will recharge it firstly, once your iPhone is charged to 100%, the case will recharge in turn.

3. LED's indicators

LED Indicator	Charge level
1 LED	0 - 25%
2 LED	25 - 50%
3 LED	50 - 75%
4 LED	75 - 100%

4. Product diagram



Precautions

1. Please read the user manual before usage in order to take full advantage of your Powercase.
2. Do not disassemble the powercase. This is not intended for that.
3. Do not use or store the powercase in very hot or very humid environments.
4. Do not shake, puncture, cut, knock or drop the powercase. Do not put into fire or water, risk of explosion.
5. Keep out of the reach of children.
6. In case of product defect, anomalies, leakage of liquid etc., stop immediately.
to use the product and contact the manufacturer at this address : contact@x-moove.com
7. In order to take full advantage of the product, only use accessories supplied with or by the manufacturer of your smartphone, or by X-Moove.
8. Disconnect the power once the powercase is loaded, or when you are not using it.

Warranty :

3. The warranty will be invalid in each case listed below :

- a. No proof of purchase is presented
- b. A modification or repair has been made to the product
- c. The damage was caused by a fall of the product, fire and water damage or bad product use.

- @ contact@x-moove.com
- 📷 x_moove
- f X-Moove
- 🖱️ www.xmoove.fr

Back : English