

LIVOO

Feel good moments

Manual de instrucciones

Difusor desinfectante sin contacto



Referencia : SA111
Versión : 1.4
Idioma : Español

Manual de instrucciones

Agradecemos que haya adquirido un producto de la marca **LIVOO**. Nos preocupamos y ponemos especial atención en el diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le brinde una completa satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

CONSIGNA DE SEGURIDAD

POR FAVOR, TÓMESE UN TIEMPO PARA LEER BIEN LA RESEÑA DE UTILIZACIÓN PARTICULARMENTE ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN.

Un mal uso del aparato puede dañarlo o herir al usuario. Asegúrese que usted utiliza el aparato para el uso por el cual es concebido; declinamos toda responsabilidad en cuanto a los daños provocados por una utilización incorrecta o una mala manipulación.

1. Las instrucciones de seguridad no eliminan por sí solas ningún peligro por completo, y siempre deben utilizarse las medidas de prevención de accidentes adecuadas.
2. Siempre desconecte el aparato de la fuente de alimentación cuando lo vaya a dejar sin supervisión y antes de llenarlo, limpiarlo o eliminar depósitos calcáreos.
3. Esta unidad debe usarse únicamente con el cable USB suministrado.
4. Desconecte el cable USB al llenarlo y limpiarlo.
5. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas,

Manual de instrucciones

sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que se los haya supervisado o instruido sobre cómo usar el aparato de forma segura y que comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.

6. Mantenga el aparato fuera del alcance de niños o personas no cualificadas.
7. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico. Cualquier otro uso (profesional) queda excluido.
8. No fume cerca del aparato.
9. No coloque la unidad cerca de una fuente de calor o llamas.
10. No coloque la unidad en proximidad directa a fuentes de agua, bañeras, duchas.
11. Use el dispositivo únicamente en interiores. Este dispositivo no se debe utilizar en exteriores o zonas húmedas.
12. No repare el difusor por su cuenta. Comuníquese con un centro autorizado.
13. No manipule el aparato o el enchufe con las manos mojadas.
14. Precauciones: Llene el depósito del dispositivo únicamente con una solución adecuada de alcohol

Manual de instrucciones

al 75 %. El uso de cualquier otro líquido puede dañar el dispositivo.

ADVERTENCIA

Se debe tener en cuenta lo siguiente para garantizar un funcionamiento sin problemas:

- El dispensador de líquidos manos libres está diseñado para dispensar únicamente productos de tipo líquido estándar.
- Coloque siempre el dispensador lleno de líquido en posición vertical sobre una superficie plana de fácil acceso.

ESPECIFICACIONES


Voltaje: CC 5,0 V 1 A

Corriente: 500 mA

Capacidad de la batería: 1800 mAh

CAPACIDAD: 45 ML

DESCRIPCIÓN



Manual de instrucciones

Instrucciones de carga

- Al encender la máquina, si la luz verde del aparato parpadea, indica que la energía de la batería es demasiado baja y se debe cargar.
- Conecte el aparato a una fuente de alimentación (enchufe de pared, PC o equipo portátil) mediante el cable de carga USB.
- Cuando el aparato comienza a cargar la batería interna, la luz verde parpadea. Cuando la batería está llena, deja de parpadear.

Nota: El producto admite las funciones de carga y operación al mismo tiempo, que se puede completar en 3 horas.

1. Desenrosque la botella contenedora en sentido contrario a las agujas del reloj, retire la esponja y, luego, llénela con menos del 75 % de alcohol u otro líquido con un volumen de 4 / 5 (con agua).
2. Déjelo reposar durante dos minutos. Asegúrese de que la esponja absorba el líquido por completo.

Nota: La mezcla debe incluir agua para permitir la vaporización. No fume cerca del aparato, dado que contiene alcohol y puede ser peligroso.

3. Ponga las manos sobre el dispositivo cerca del sensor de infrarrojos. La dispensación comienza a los 0 cm - 12 cm del orificio.
4. Vuelva a colocar la esponja, ajuste la botella contenedora en el sentido contrario a las agujas del reloj y cubra la carcasa inferior.
5. Presione el botón de encendido/apagado (la luz azul permanecerá encendida durante un período prolongado al hacerlo) y el aparato estará listo para usar.
6. Presiónelo dos veces para apagar el aparato. El aparato se debe apagar si no se usa por más de 24 horas.

El procedimiento siguiente debe ser seguido para retirar la batería.

Las baterías deben ser retiradas antes de echar el aparato.

Asegúrese que su aparato sea desconectado con el fin de no arriesgar ningún choque eléctrico. Descárguenla completamente.

Llevarse la tapa de protección situada en el lugar donde ajustarle el adaptador sector y con el fin de abrir el compartimiento que contiene las baterías. Provéase de un destornillador para llevarse el tornillo.

Llévese las baterías del aparato. Corte los cables y la pestaña que une las baterías al circuito impreso y cójalos.

ATENCIÓN: ESTOS MACHACADOS NI-MH DEBEN A ETRE RECICLADOS O ELIMINADOS EN CONFORMIDAD CON AL DESECHADO DEL APARATO.

No quemar, desmontar atropellar o perforar las baterías porque podría liberar sustancias

Manual de instrucciones

tóxicas.

No exponer a temperaturas extremas.

Déjelos en las cubas a colecta previsto con este fin o prodúzcaselo a su tienda.

Eliminación correcta de este producto



(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de recolección por separado)

La Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

La presencia de esta marca en el producto o su información indica que el electrodoméstico no debe eliminarse junto con otros desechos comunes al finalizar su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe el electrodoméstico de otros tipos de desechos y recíclelo correctamente para promover la reutilización sustentable de recursos materiales.

Los usuarios particulares deben contactarse con el establecimiento comercial donde adquirieron este producto o con la oficina de autoridades locales para obtener mayor información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de una forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual
- Siempre atento a la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de efectuar modificaciones en ellos sin preaviso.