

Difusor desinfetante sem contacto

Referência: SA111
Versão: 1.4
Lingua : Português



Manual de instruções

Comprou um produto da marca **LIVOO** o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website

www.livoo.fr

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

POR FAVOR, TIRE TEMPO PARA LER BEM AS INSTRUÇÕES DE USO, ESPECIALMENTE ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.

O uso inapropriado do aparelho pode danificá-lo ou causar danos ao utilizador. Deve garantir que utiliza o aparelho para o qual foi desenhado, recusamos responsabilidades de danos resultados do uso incorreto ou de uma má manipulação.

1. As instruções de segurança não eliminam por si mesmas qualquer risco completamente, medidas de prevenção de acidente adequadas sempre devem ser usadas.
2. Sempre desconecte o aparelho da fonte se ele for deixado sem monitoramento e antes do abastecimento, limpeza e descalcificação.
3. Esta unidade deve apenas ser usada com o cabo usb fornecido.
4. Desconecte o cabo usb quando abastecendo e limpando.
5. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade a partir de 8 anos e acima e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se foi dado a elas supervisão ou instrução quanto ao uso do aparelho de uma maneira segura e

Manual de instruções

entendem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção de usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

6. Mantenha fora do alcance de crianças ou pessoas desqualificadas.
7. Este dispositivo é destinado apenas para uso doméstico. Qualquer outro uso (profissional) é excluído.
8. Não fume perto do aparelho.
9. Não coloque a unidade perto da fonte de calor ou chama.
10. Não coloque a unidade em proximidade direta a um ponto de água, banheira, chuveiro.
11. Use o dispositivo apenas internamente. Este dispositivo não deve ser usado externamente ou em zonas húmidas.
12. Não repare o difusor você mesmo. Entre em contato com um centro autorizado.
13. Não lide com o aparelho ou conecte com as mãos molhadas.
14. Atenções: Abasteça o tanque do dispositivo apenas com uma solução de álcool de 75%. O uso de qualquer outro líquido pode danificar o dispositivo.

SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão: CC5V 1A

Corrente: 500mA

Capacidade da bateria: 1800mAh

CAPACIDADE: 45ML


Manual de instruções

ADVERTÊNCIA

O seguinte deve ser observado para assegurar uma operação livre de problemas:

- O dispensador de líquido de mãos livres é projetado para dispensar apenas o produto de tipo líquido padrão.
- Sempre coloque o dispensador preenchido de líquido em uma posição vertical em uma superfície plana em fácil alcance.

DESCRIÇÃO



USO

Carregando as instruções

- Quando a máquina é ligada, a luz verde do aparelho pisca, o que significa que a energia da bateria está muito baixa e precisa ser carregada.
- Conecte a fonte de alimentação (soquete de parede, PC ou laptop) usando o cabo de carregamento.
- O aparelho começa a carregar a bateria interna, a luz verde pisca e a luz verde está sempre ligada quando a bateria está cheia.

Observação: o produto suporta a função de carregamento e operação ao mesmo tempo, que pode ser abastecido em 3 horas.

Manual de instruções

1. Desaparafuse a garrafa do recipiente no sentido anti-horário, remova a esponja em seguida em menos de 75% de álcool ou outro líquido com um volume de 4/5 (com água).
2. Deixe-o parado por dois minutos, certifique-se de que a esponja absorva completamente o líquido

Observação: A mistura deve incluir água para permitir vaporização. Não fume perto do dispositivo, contém álcool, pode ser perigoso.

3. Coloque a mão no topo do dispositivo perto do sensor de infravermelho. A 0-12CM do furo, a pulverização começa.
4. Coloque a esponja de volta e aperte o recipiente no sentido anti-horário, tampe o casco inferior.
5. Pressione “on/off” [lig/desl] (luz azul por muito tempo em “on” [lig]), está pronta para uso.
6. Pressione duas vezes para desligar o aparelho. O aparelho será desligado se exceder 24 horas de inoperação.

O próximo procedimento deve ser observado para retirar a bateria.

A bateria da máquina de cortar cabelo deve ser retirada antes de descartar o aparelho.

Deve garantir que a máquina de cortar cabelo está desconectada, de forma a reduzir o risco de um choque elétrico. Deve descarregar a bateria totalmente.

Retire a tampa de proteção situada no local onde conecta o adaptador da tomada, de forma a aceder ao compartimento de bateria. Utilize uma chave de fenda para retirar o parafuso.

Retire as baterias do aparelho. Corte os cabos e a patilha ligada às baterias no circuito impresso, e retire-as.

ATENÇÃO: ESTAS CÉLULAS NI-MH DEVEM SER RECICLADAS OU ELIMINADAS DE ACORDO COM O DESMANTELAMENTO DO APARELHO.

Não deve queimar, desmontar, esmagar ou partir as baterias, porque estas podem libertar substâncias tóxicas.

Não deve expor as baterias a temperaturas extremas.

Deve deitar as baterias no pilhómetro ou devolver estas ao seu revendedor.

Manual de instruções



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus