

LIVOO
Feel good moments
Bedienungsanleitung

Wetterstation



Référence : SL207
Version : 1.5
Langue : German

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unserer LIVOO Produkts.

Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.gt

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

1. Blockieren Sie während des Betriebs nicht die Luftein- und -auslässe.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer staubigen Umgebung mit schlechter Luftqualität. Dies verkürzt die Lebensdauer des Geräts.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, in schmutzigen Bereichen oder in der Nähe starker Magnetfelder zur Vermeidung ungenauer Messwerte oder eines Ausfalls der internen Schaltkreise des Geräts.
4. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Lösungsmittel.
5. Eine zu niedrige oder zu hohe Umgebungstemperatur kann zu Geräteausfällen führen.
6. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder bzw. einem Mangel an Erfahrung oder Kenntnissen verwendet werden, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder wenn sie Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
7. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
8. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
9. Das Gerät darf nicht zerlegt oder überholt werden.

TECHNISCHE DATEN

Temperatur Messreichweite: 0 ~ 50 °C (32°F- 122°F)

Luftfeuchte Messreichweite: 30% ~ 90%

Auflösung: 1°C / 1%

Batterien: 2 x Micro /AAA

HANDHABUNG

Betätigen Sie die MODE-Taste um den Weckalarm sehen zu können.

Betätigen Sie die MODE-Taste erneut um den Kalender sehen zu können.

1- UHRZEIT EINSTELLUNG

Halten Sie die MODE-Taste gedrückt um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die Stundenziffern blinken. Durch drücken der UP oder DOWN – Tasten können die Stunden eingestellt werden.

Betätigen Sie die MODE Taste erneut:

Die Minutenziffern blinken. Durch drücken der UP oder DOWN – Tasten können die Minuten eingestellt werden.

2- KALENDER EINSTELLUNG

Bedienungsanleitung

Betätigen Sie die MODE-Taste um den Kalender sehen zu können.

Halten Sie die MODE-Taste gedrückt um in den Kalendereinstellungsmodus zu gelangen.

Die Jahresziffern blinken. Durch drücken der UP oder DOWN – Tasten kann das Jahr eingestellt werden.

Betätigen Sie erneut die MODE-Taste:

Die Monatsziffern blinken. Durch drücken der UP oder DOWN – Tasten kann der Monat eingestellt werden.

Betätigen Sie erneut die MODE-Taste:

Die Tagesziffern blinken. Durch drücken der UP oder DOWN – Tasten kann der Tag eingestellt werden.

3- ALARM EINSTELLUNG

Betätigen Sie die MODE-Taste um den Weckalarm sehen zu können.

Halten Sie die MODE-Taste gedrückt um den Weckalarm einstellen zu können.

Die Stundenziffern blinken. Durch drücken der UP oder DOWN – Tasten können die Stunden eingestellt werden.

Die Minutenziffern blinken. Durch drücken der UP oder DOWN – Tasten können die Minuten eingestellt werden.

4- ALARM EIN/AUS

Betätigen Sie die UP – Taste um den Alarm ein- oder auszuschalten (on/off).

5- MIN / MAX SPEICHERUNG

Betätigen Sie die MIN/MAX-Taste um die Maximale Temperatur sowie Luftfeuchte zu speichern. Betätigen Sie die MIN/MAX-Taste erneut um die Minimale Temperatur sowie Luftfeuchte zu speichern.

6- 12/24 STUNDEN FORMAT

Halten Sie die UP-Taste gedrückt während Sie sich im Zeitanzeige-Modus befinden um für die Zeitanzeige das 12 oder 24 Stunden Format auszuwählen.

7- TEMPERATUR ANZEIGE

Betätigen Sie die DOWN-Taste um zwischen der Temperatureinheit °C oder °F zu wählen.

8- SNOOZE/LICHT

Betätigen Sie die SNZ/LICHT-Taste sobald der Alarm ertönt. Beim Betätigen der SNZ/LICHT-Taste wird das LCD beleuchtet.

Bedienungsanleitung

Batterie-Tipps und Recycling

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien mit verschiedenen Zusammensetzungen oder von verschiedenen Marken, um ein mögliches Auslaufen oder Explosion zu verhindern.

Die Batterien dürfen nicht erhitzt, verformt oder Feuer ausgesetzt werden.

Leere Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung zwecks Beratung zum Batterie-Recycling.

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Um die Umwelt zu schonen, entsorgen Sie Batterien gemäß den Vorschriften. Geben Sie sie in den nächsten Batterie-Entsorgungsbehälter oder bringen sie in Ihr Geschäft zurück. Batterien nicht aufladen, nicht auseinandernehmen und nicht ins Feuer werfen. Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Nicht verbrennen.



Korrekte Entsorgung des Geräts

(Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANKREICH

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.