

RELOJ METEO MULTIFUNCIONES CON PANTALLA LCD



Référence : SL207
Version : 1.5
Idioma : Español

Usted ha comprado una marca Livoo producto y le damos las gracias. Tenemos mucho cuidado en el diseño, ergonomía y facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le dará plena satisfacción.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro. El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. No bloquee la entrada ni la salida de aire mientras el aparato está en funcionamiento.
2. No utilice la unidad en entornos con mucho polvo y aire de mala calidad. De lo contrario, acortará la vida útil de la unidad.
3. No utilice esta unidad a altas temperaturas, en condiciones de mucha humedad, en zonas sucias o cerca de campos magnéticos fuertes para evitar lecturas inexactas o fallas en los circuitos internos.
4. Para evitar daños eléctricos, no exponga este producto al agua ni a otros líquidos.
5. Una temperatura ambiente demasiado baja o demasiado alta puede provocar fallas en el equipo.
6. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimientos, si se las supervisa debidamente o si se las instruyó sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que conlleva.
7. Los niños no deben jugar con el aparato.
8. Los niños no deben llevar a cabo las tareas de limpieza y mantenimiento del usuario sin supervisión.
9. No desmonte ni vuelva a montar el producto.

SPECIFICHE TECNICHE

Indicación de las temperaturas entre 0 y 50°C (32°F-122°F)

Indicación de la humedad del aire entre el 30% à 90%

Precision : 1°C

Fijación de la temperatura Min/Max y de la humedad

Calendario : 2001-2099

Funcionamiento

Presionar 1 vez en MODO para fijar el calendario

Presionar otra vez en MODO para fijar la hora de la alarma

1- Ajuste de la hora

Mantener presionada la tecla MODO unos 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de la hora.

Las cifras de la hora parpadean y la hora puede ser ajustada presionando las teclas « UP » o «DOWN».

LIVOO
Feel good moments
User manual

Presionar de nuevo en MODO: los minutos parpadean y pueden ser ajustadas presionando en las teclas « UP » o «DOWN».

2- Ajuste de la alarma

Presionar en MODO para fijar la hora de la alarma.

Presionar de nuevo en MODO unos 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de la alarma.

Las cifras de la hora parpadean y de la hora pueden ser ajustadas presionadas en las teclas presionando en las teclas « UP » o «DOWN».

Presionar de nuevo en la tecla MODO : los minutos parpadean y pueden ser ajustadas presionando en las teclas « UP » o «DOWN».

3- Ajuste del calendario

Presionar en MODO para fijar el calendario.

Presionar de nuevo en la tecla MODO unos 3 segundos para entrar en modo ajuste del calendario.

Las cifras del año parpadean y la hora puede ser ajustada presionando en las teclas « UP » o «DOWN».

Presionar de nuevo en la tecla MODO : las cifras del mes parpadean y pueden ser ajustadas presionando las teclas « UP » o «DOWN».

Presionar de nuevo en MODO : las cifras del día parpadean y pueden ser ajustadas presionando en las teclas « UP » o «DOWN».

4- Alarma ON/OFF

Presionar en la tecla « UP » para poner la alarma en ON o OFF.

5- Max/Min

Presionar en Max para fijar la temperatura y la humedad máxima

Presionar en Min para fijar la temperatura y la humedad mínima

6- Formato de la hora 12/24H

En modo reloj, presionar en « UP » unos 3 segundos para seleccionar el formato de fijación 12 o 24 horas.

7- Formato de la temperatura °C/°F

Presionar en « DOWN » para seleccionar el formato de fijación entre °C o °F.

8- Snooze/light

Cuando la alarma suena, presionar en SNZ/LIGHT para poner en marcha el snooze.

Presionar en SNZ/LIGHT para encender la luz.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpiar el dispositivo con un paño suave y seco para mantenerlo limpio.

Cuando no utilice el dispositivo, retire las baterías y guárdelo en un lugar limpio y seco.

Consejos sobre la batería y el reciclaje

Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños.

No mezcle baterías usadas con baterías nuevas, ni baterías de distintas composiciones o marcas para evitar posibles fugas o explosiones.

No caliente ni deforme las baterías ni las arroje al fuego.

LIVOO
Feel good moments
User manual

No deseche las baterías junto con los residuos domésticos.

Consulte con sus autoridades locales el método de reciclaje.

No deseche las baterías junto con los residuos domésticos. Para proteger el medio ambiente, deseche las baterías en conformidad con las normativas. Deséchelas en el contenedor más cercano o entréguelas a su proveedor. No recargue las baterías, no las desmonte y no las arroje al fuego. No exponga las baterías a altas temperaturas ni a la luz directa del sol. No las incinere.



Eliminación correcta de la unidad
(Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)

La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCIA

- ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.