

Adaptateur allume-cigare 3 connecteurs



Reference : TEA211
Version : 1.4
Langue : FR



Notice d'utilisation

Merci d'avoir acheté un produit de la marque LIVOO. Nous accordons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera toute satisfaction.

Ce manuel est également disponible sur notre site www.livoo.fr

Consigne de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu ; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

Instructions :

1. Insérez le produit dans la prise allume-cigare. Lorsque l'utilisation du port USB est nécessaire pour fournir de l'alimentation, la tension est fournie par le biais du câble USB.
2. La tension, le courant et d'autres paramètres de conception électronique sont dans le respect intégral avec les normes de téléphone portable PDA et n'endommageront pas votre appareil.
3. La connexion du câble USB permet d'alimenter et charger les lecteurs MP3/MP4, les téléphones portables, petit haut-parleur Bluetooth® et autres appareils électroniques.
4. Lors de l'utilisation du câble pour chargement, veuillez tirer le câble hors de la coque, la longueur maximum est de 75cm, ensuite insérez la fiche dans votre appareil pour charger. Après chargement complet, retirez la fiche et appuyez sur le bouton PUSH, le câble rentrera automatiquement dans la coque.

Notification :

1. N'utilisez pas l'adaptateur dans un environnement humide.
2. Ne stockez pas l'adaptateur dans un environnement humide.
3. Température adéquate d'utilisation entre 0-45°C.
4. Lorsque vous appuyez le bouton PUSH, veillez à ce que la prise du téléphone soit retirée, cela évitera de vous cogner la main.
5. Evitez les coups de foudre.
6. Retirez la prise à temps après chargement.

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis