

Caricabatterie wireless a ricarica rapida



Riferimento: TEA238
Versione: 1.4
Lingua: Italiano



Istruzioni per l'uso

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Questo manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO PER LA PRIMA VOLTA, LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER QUALSIASI ULTERIORE NECESSITÀ.

- Non utilizzare nessun altro cavo per la ricarica se non quello fornito con il prodotto.
- In caso di malfunzionamenti, far controllare il proprio carica batteria senza fili da un tecnico specializzato.
- Nessun pezzo potrà essere riparato o sostituito dall'utente.
- In caso di eventuali segni di usura si prega di dismetterlo immediatamente l'uso.
- Mantenere il prodotto al riparo da polvere, pioggia, acqua o umidità.
- Non mettere il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme. Non gettarlo nel fuoco.
- Non posizionare il caricabatteria senza fili vicino a calamite.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Pulire solo con un panno umido. Non usare detergenti.
- Non utilizzare su un aereo o in ambiente ospedaliero.
- Non utilizzare il dispositivo se danneggiato o modificato. I danni o il dispositivo modificato possono provocare un comportamento imprevedibile che potrebbe comportare incendio, esplosione o rischio di lesioni.
- Non utilizzare il dispositivo oltre la sua potenza nominale.
- Non sovraccaricare il telefono. L'unità potrebbe surriscaldarsi a causa dell'uso eccessivo. Scollegare il telefono quando è completamente carico. Non caricare mai per più di 7 ore per volta.

SPECIFICHE TECNICHE

Ingresso USB: DC5V/2A, 9V/1.7A

Uscita USB: 9V/1.12A MAX 10W

3 bobine di ricarica

La confezione include:

1x Caricabatterie wireless

1x Cavo USB/Tipo C

1x Manuale dell'utente

Introduzione

Il caricabatteria senza fili è un prodotto intelligente, dal design semplice e compatibile con qualsiasi telefono cellulare con standard Qi. Il telefono cellulare non necessita di collegamento alla presa di corrente durante la ricarica, il che rende il prodotto più comodo. Se il tuo cellulare non è Qi, potrà comunque utilizzare il prodotto grazie ai ricevitori wireless (non inclusi).



Istruzioni per l'uso

FUNZIONAMENTO GENERALE

Compatibile con tutti i telefoni cellulari dotati di tecnologia di ricarica wireless

Per tutti gli altri cellulari che non possiedono la tecnologia di ricarica wireless, funzioneranno con ricevitori wireless (non inclusi).

Istruzioni

1. Collegare un'estremità del cavo di ricarica USB (incluso) all'adattatore di alimentazione o al computer.
2. Collegare l'altra estremità del cavo di ricarica alla porta di Tipo C del caricabatterie wireless. La spia LED si accende, indicando che il caricabatterie è adesso pronto per l'uso.
3. Se il proprio telefono cellulare non è dotato di tecnologia di ricarica wireless, si prega di selezionare il ricevitore corretto (non incluso) e collegare il ricevitore compatibile all'ingresso appropriato del proprio telefono cellulare.
4. Posizionare il telefono cellulare sul caricabatterie wireless e questo si caricherà automaticamente.
5. Scollegare il caricabatterie wireless dopo l'utilizzo.



Istruzioni per l'uso

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Con la presente, dichiaramo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l'attrezzatura radio

Carica batteria veloce senza fili

TEA238 (gamma di frequenza 110 kHz - 205 kHz)

Soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE

Sono stati applicati i seguenti standard:

Radio:
EN 303417-V1.1.1:2017

EMC:
EN 301489-1 V2.2.0 (2017-03)
EN 301489-3 V2.1.1 (2017-03)
EN 301489-V2.1.1:2019

Salute e Sicurezza
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50364:2010

Mundolsheim 23/07/2019

Istruzioni per l'uso



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)



La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Illustrazione non contrattuale.
- Informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.