

Bluetooth® compatibele stabiliserende selfieboom



Referentie : TEA260
Versie : 1.4
Taal : Nederlands

LIVOO

Feel good moments

Gebruikershandleiding

U hebt een product van het merk LIVOO aangekocht en wij willen u daarvoor bedanken. Wij besteden veel aandacht aan het ontwerp, de ergonomie en de vereenvoudiging van het gebruik van onze producten. Wij hopen dat dit product u volledige voldoening zal geven.

Deze handleiding is te vinden op onze website www.livoo.fr

Gaarne deze instructies aandachtig doorlezen!

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Het product is vanwege verstikkingsgevaar niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.

Het product bevat kleine onderdelen. Om inslikken te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat elk gebruik door kinderen onder toezicht van een volwassene wordt gedaan.

Het apparaat niet blootstellen aan abnormaal hoge of lage temperaturen. Bewaar het apparaat (bij kamertemperatuur) op een koele, droge en stofvrije plaats en stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht. Dit product is niet geschikt voor gebruik onder water of in natte omstandigheden. Zorg ervoor dat uw cardanische ophanging te allen tijde droog blijft.

Wanneer u denkt dat dit product op enigerlei wijze is beschadigd, gebruik het product dan niet.

Om het risico van elektrische schokken te vermijden, mag u het netsnoer niet met natte handen aansluiten.

Zorg ervoor dat de cardanische ophanging tijdens gebruik niet wordt belemmerd, omdat dit kan leiden tot schade aan het interne motormechanisme.

Gooi het afval en de restanten weg aan het einde van de levensduur van het product in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.

In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, rook of onaangename geuren die uit het apparaat komen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken.

Probeer nooit de ingebouwde batterij te openen of te vervangen.


Bescherm het product tegen vallen, schokken en stoten.

HOOFDSPECIFICATIE



- Instelbare hoek: 90° horizontaal/verticaal
- Oplaadbare batterij: 400mAh
- Bluetooth® compatibel
- Instelbare ondersteuning voor elk type smartphone
- Bedrijfstijd: 2-3 uren
- Oplaadtijd: 2 uur
- Afstandsbediening tot 10 meter
- Verleng de maat tot 52 cm

Gebruikershandleiding

BESCHRIJVING



- Smartphone plaatsen (90°)



1. Aan-/Uitknop
2. LED indicatielampje
3. Cardanische ophanging motor
4. Micro USB-stopcontact
5. Schroefdop
6. Selfie stick aanpassing
7. Afstandbedienbare LED indicatielampje
8. Sluiterknop
9. Tripod

BEDIENING

Om ervoor te zorgen dat uw cardanische ophanging zichzelf correct configureert voor gebruik, plaats uw smartphone altijd in de houder alvorens u het apparaat inschakelt.

Opmerking: Voor de beste stabilisatieprestaties, probeer bij het plaatsen van de smartphone in de klem deze altijd in het midden van de klem te plaatsen voor de juiste balans.

Aan-/Uitknop

LIVOO

Feel good moments

Gebruikershandleiding

Aan: Houd de knop op de paalstok 2-3 seconden ingedrukt totdat deze knippert.

Uit: Press the button for 5-6 seconds.

Opladen

Om de selfie stick op te laden, gebruikt u de meegeleverde USB/ micro-USB-kabel.

Sluit het micro-USB-uiteinde aan op de stick-poort en het USB-uiteinde in de USB-poort van een PC of USB-voedingsadapter (niet meegeleverd).

Het LED-indicatielampje bevestigt dat de batterij wordt opgeladen.

Bluetooth® koppeling

Voor gebruik uw selfiestick met uw smartphone koppelen.


Houd de sluiterknop 3 seconden lang ingedrukt om de afstandsbediening te activeren.

Het LED-lampje gaat branden en de Bluetooth®koppelingsmodus wordt automatisch gestart.


Zoek naar nieuwe Bluetooth®-apparaten in het Bluetooth-instellingenmenu van uw smartphone.

De afstandsbediening worden weergegeven als "TEA260".

Als de Bluetooth®-koppeling is voltooid, gaat het LED-lampje uit.



Plaats de Smartphone




Plaats de smartphone in de daarvoor bestemde houder.

Selfie stick of tripod




Feel good moments

Gebruikershandleiding



Verleng de selfie-stick of zet de standaard op.


Schakel de cardanische ophanging aan



Zet de smartphone op zijn plaats en schakel de stabilisator in door de Aan-/uitknop 3 seconden lang ingedrukt te houden.

De stabilisator zal zichzelf activeren en configureren.

Richting wijzigen



Druk kort op de Aan-/uitknop om de positie te wijzigen van de cardanische ophanging van horizontaal naar verticaal.

Let op!: Als je de positie meerdere keren draait, klikt de beugel vast en de cardanische ophanging wordt automatisch uitgeschakeld.

Uitschakelen van de cardanische ophanging

Schakel de stabilisator uit door lang op de Aan-/uitknop te drukken gedurende 3 sec.

Foto's nemen

Druk op de sluitknop op de paal. Eén druk is voldoende om een foto te maken.


Vervang de batterij van de afstandsbediening

Om de batterij te vervangen, opent u de afstandsbediening via de uitsparing aan de zijkant. U hebt een nieuwe CR1632-batterij nodig.

LIVOO

Feel good moments

Gebruikershandleiding



6. Schuif de afstandsbediening weer op zijn plaats

1. Schuif de selfie stick uit
2. Schuif de afstandsbediening omhoog om deze te verwijderen
3. Open de bovenklep van de afstandsbediening
4. Vervang de CR1632 batterij
5. Sluit de bovenklep

LIVOO
Feel good moments
Gebruikershandleiding

EU CONFIRMITEITSVERKLARING

Wij
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Hierbij verklaren wij op eigen verantwoordelijkheid, dat de radioapparatuur

Bluetooth® compatibele stabiliserende selfieboom
TEA260 (frequentiebereik 2402MHz-2480MHz)

voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijn Directive 2014/53/UE

De volgende standaarden werden toegepast:

Radio
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EMC
Draft EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

Gezondheid en veiligheid
EN 50663:2017; EN 62479:2010
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1:
2010+A12: 2011+A2: 2013

Mundolsheim 20/11/2020

LIVOO

Feel good moments

Gebruikershandleiding



Juiste verwijdering van het apparaat

(Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken)

De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid.

Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.

Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Geen contractuele foto
- Zorgen over de kwaliteit van zijn producten de bouwer(fabrikant) behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving