

LIVOO
Feel good moments
Manual de usuário

Stick estabilizadora de selfie compatível com Bluetooth®



Referência: TEA260
Versão: 1.4
Idioma: Portuguese

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments
Manual de usuário

Comprou um produto da marca LIVOO o qual agradecemos. Temos o maior cuidado no desenho, na ergonomia e na simplificação do uso dos nossos produtos. Esperamos que este produto vá de encontro às suas expectativas.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

O produto não é adequado para crianças abaixo de 3 anos devido ao risco de sufocamento.

Contém pequenas peças, para evitar engolir, assegure que qualquer uso por criança seja realizado com supervisão adulta.

Não exponha o dispositivo a temperaturas altas ou baixas de maneira anormal. Armazene o dispositivo frio (em temperatura ambiente) em uma localização seca e livre de poeira e nunca exponha o produto a altas temperaturas ou à luz solar direta. Este produto não é adequado para uso abaixo d'água ou em condições húmidas. Assegure que seu gimbal seja mantido seco a todo o momento.

Se você achar que este produto está danificado de qualquer maneira, não use o produto.

Para evitar o risco de choque elétrico, não insira o cabo de alimentação com as mãos molhadas.

Assegure que o gimbal não seja obstruído durante o uso pois isto pode conduzir a danos sobre o mecanismo de motor interno.

Descarte os lixos e resíduos no final da vida útil do produto de acordo com as leis e regulações locais.

No improvável evento de sobreaquecimento, as fumaças ou odores desagradáveis vindo da unidade, o desconecte imediatamente do cabo de carregamento.

Nunca tente aceder ou substituir a bateria integrada.


Proteja o produto de quedas, choques e impactos.

ESPECIFICAÇÃO PRINCIPAL



- Ângulo ajustável: 90° horizontal/vertical
- Bateria recarregável: 400mAh
- Compatível com Bluetooth®
- Suporte ajustável para qualquer tipo de smartphone
- Tempo de operação: 2-3 horas
- Tempo de carregamento: 2 horas
- Controle remoto até 10 metros
- Estende tamanho até 52 cm

Manual de usuário

DESCRIÇÃO



- Inserindo o smartphone



1. Ligar/desligar
2. Indicador LED
3. Motor do gimbal
4. Tomada micro USB
5. Tampa do parafuso
6. Ajuste de pau de selfie
7. Indicador LED remoto
8. Botão do obturador
9. Tripé

OPERAÇÃO

Para assegurar que seu gimbal se configura corretamente para uso, sempre coloque seu smartphone no suporte antes de ligar o dispositivo.

Nota: para melhor performance de estabilização, quando inserindo o smartphone na abraçadeira, sempre tente o colocar no centro da abraçadeira para o melhor equilíbrio.

Ligado e desligado

LIVOO

Feel good moments

Manual de usuário

Ligado: pressione e segure o botão no bastão de polo por 2-3 segundos até piscar.

Desligado: pressione o botão por 5-6 segundos.

Carregamento

Para carregar o pau de selfie, use o cabo USB/micro USB fornecido.

Conecte a extremidade do micro USB na porta do bastão e a extremidade USB na porta USB do computador, ou o adaptador de energia USB (não incluso).

O indicador LED confirma que a bateria está carregando.

Emparelhamento de Bluetooth®

Antes de usar, emparelhe seu pau de selfie com seu smartphone.


Pressione longamente o botão do obturador por 3 segundos para ativar o remoto.

O LED irá acender e o modo de emparelhamento de Bluetooth® será automaticamente iniciado.


Pesquise por novos dispositivos Bluetooth® em seu menu de definições de Bluetooth de smartphone.

O remoto aparecerá como "TEA260".

Quando o emparelhamento do Bluetooth® estiver concluído o LED será desligado.



Posicione o smartphone




Posicione o smartphone no suporte fornecido para este uso.

LIVOO

Feel good moments


Manual de usuário

Pau de selfie ou tripé




Estenda o pau de selfie ou configure o suporte.

Ligue o gimbal



Com o smartphone na posição, ligue o estabilizador pressionando longamente o botão de energia por 3 seg.
O estabilizador ativará e se configurará a si mesmo.

Alterando a orientação



Pressione brevemente o botão de energia para alterar a posição do gimbal da horizontal para vertical.

Nota: se você girar a posição várias vezes, o suporte irá se encaixar e o gimbal será desligado automaticamente.

Desligue o gimbal.

Desligue o estabilizador pressionando longamente o botão de energia por 3 seg.

Solução de problema

Pressione o botão de ativação no polo. Uma pressionada é o suficiente para tirar uma foto.


Mude a bateria do controle remoto

Para alterar a bateria, abra o controle remoto usando o recesso na lateral. Você precisará de uma nova bateria CR1632.

LIVOO

Feel good moments

Manual de usuário



1. Estenda o pau de selfie
2. Desligue o remoto para cima para remover.
3. Abra a tampa superior do controle remoto
4. Mude a bateria CR1632
5. Feche a tampa superior
6. Deslize o remoto de volta para a posição

LIVOO
Feel good moments
Manual de usuário

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA EU

Nós
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Declaramos sob a exclusiva responsabilidade, que o equipamento de rádio

Stick estabilizadora de selfie compatível com Bluetooth®
TEA260 (gama de frequência 2402MHz-2480MHz)

Preenche os requisitos essenciais da Diretiva 2014/53/UE

Foram aplicadas as seguintes normas:

Rádio
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EMC
Draft EN 301 489-17 V3.2.2 (2019-12)
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

Saúde e Segurança
EN 50663:2017; EN 62479:2010
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1:
2010+A12: 2011+A2: 2013

Mundolsheim 15/11/2020

LIVOO

Feel good moments

Manual de usuário



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixo separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos