

LIVOO

Feel good moments

Manuale delle istruzioni

Carica batteria veloce senza fili



Riferimento: TEA268
Versione: 1.1
Lingua: Italiano

Manuale delle istruzioni

Grazie per aver acquistato un prodotto del marchio LIVOO. Teniamo in gran considerazione il design, l'ergonomia e la facilità di utilizzo dei nostri prodotti. Speriamo che questo prodotto ti soddisfi completamente.

Questa manuale di uso è anche disponibile sul nostro sito www.livoo.fr

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO PER LA PRIMA VOLTA, LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER QUALSIASI ULTERIORE NECESSITÀ.

- Non utilizzare nessun altro cavo per la ricarica se non quello fornito con il prodotto.
- In caso di malfunzionamenti, far controllare il proprio carica batteria senza fili da un tecnico specializzato.
- Nessun pezzo potrà essere riparato o sostituito dall'utente.
- In caso di eventuali segni di usura si prega di dismetterne immediatamente l'uso.
- Mantenere il prodotto al riparo da polvere, pioggia, acqua o umidità.
- Non mettere il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme. Non gettarlo nel fuoco.
- Non posizionare il caricabatteria senza fili vicino a calamite.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Pulire solo con un panno umido. Non usare detergenti.

SPECIFICHE TECNICHE

Ingresso USB: 5V $\overline{=}$ 2A ; 9V $\overline{=}$ 2A ; 12V $\overline{=}$ 1,67A

Uscita USB: 5W/7.5W/10W/15W

Frequenza: 108.8 kHz – 160.4 kHz

Uscita campo RF: 15W Max

Efficienza di ricarica: $\geq 65\%$

Distanza di ricarica: ≤ 6 mm

Contenuto della scatola:

1x Carica batteria senza fili

1x Cavo di alimentazione USB di tipo C

1x Manuale utente


Introduzione

Il caricabatteria senza fili è un prodotto intelligente, dal design semplice e compatibile con qualsiasi telefono cellulare con standard Qi. Il telefono cellulare non necessita di collegamento alla presa di corrente durante la ricarica, il che rende il prodotto più comodo. Se il suo cellulare non è Qi, potrà comunque utilizzare il prodotto grazie ai ricevitori wireless (non inclusi).

Manuale delle istruzioni

DESCRIZIONE


1. Porta d'ingresso
2. Spia LED
3. Trasmettitore



FUNZIONAMENTO GENERALE

Istruzioni

1. Inserire un'estremità del cavo di ricarica USB (incluso) nell'adattatore di alimentazione o nel computer.
2. Inserire un'altra estremità del cavo di ricarica nella porta di tipo C del caricabatterie wireless. La spia LED diventa di colore rosso, indicando che il caricabatterie è ora pronto per l'uso.
3. Se il cellulare non è dotato di tecnologia Qi, selezionare il ricevitore corretto (non incluso) e collegare il ricevitore compatibile all'ingresso corretto del telefono.
4. Posizionare il telefono sul caricatore wireless. Quando il cellulare viene caricato, l'indicatore LED si illumina automaticamente in blu. Il dispositivo è ora in carica.
5. Quando il dispositivo mobile è completamente carico, la spia diventa di colore blu e rosso si spegne.
6. Quando il LED rosso o quello blu lampeggiano rapidamente, significa che il funzionamento non è corretto.
7. Scollegare il caricabatterie wireless dopo l'uso.



Note

1. Se il trasmettitore non funziona correttamente, pulire i clutter sul trasmettitore wireless.
2. Se il trasmettitore wireless si surriscalda, togliere il cellulare dal dispositivo. Lasciar raffreddare il trasmettitore prima di provare a ricaricare il cellulare.
3. Se il wattaggio dell'adattatore di alimentazione utilizzato richiede più di 7,5W, si consiglia di utilizzare l'adattatore con uscita 5V 2A.
4. È normale che il caricabatterie e il cellulare si surriscaldino in condizioni operative e questo può essere ancora più caldo quando si carica e si usa contemporaneamente (come per esempio quando si ascolta la musica).

Manuale delle istruzioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Con la presente, dichiaramo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l'attrezzatura radio

Carica batteria veloce senza fili

TEA268 (gamma di frequenza 108.8 kHz – 160.4 kHz)

Soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE

Sono stati applicati i seguenti standard:

DIRECTIVES	NORMES ou Exigences
(ROHS) 2011/65/EU	Lo scopo della dichiarazione sopra descritta è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. UE 2011/65/UE e UE 2015/863
(RED) 2014/53/EU	EN 303 417 V1.1.1 / EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-3 V2.1.1 EN 62368-1:2020 + A11 2020 EN 62311:2020 EN 55032:2015+A1:2020

Mundolsheim le 20/12/2022

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 324 524 186 00039 - APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 81 81 - FAX : 33 3 90 20 99 89
e-mail : delta@delta-import.com

Manuale delle istruzioni



Il corretto smaltimento dell'unità

(Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi)

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Illustrazione non contrattuale
- Informazioni sui prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso