

USB-Ladestation



Referenz: TEA273
Version: 1.4
Sprache: Deutsch



Feel good moments

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unseres LIVOO Produkts. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

LESEN SIE ALLE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN UND HEBEN SIE DIESE ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUF.

1. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung (z. B. Badezimmer). Es kann zu Produktschäden oder Fehlfunktionen bei Kontakt mit Wasser kommen.
2. Bei Kontakt mit oder Aussetzung zu Flüssigkeiten, schalten Sie das Produkt sofort aus und lassen Sie es an der Luft trocknen.
3. Vermeiden Sie übermäßige Stürze, Unebenheiten oder Stöße auf das Produkt, da dies zu einer inneren Beschädigung der Produkte führen kann.
4. Von Umgebungen fernhalten, in denen hohe Temperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit herrschen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Versuchen Sie niemals, das Produkt zu zerlegen oder zu verändern.
5. Wenn Sie das Produkt aufladen, verwenden Sie das Ladegerät unter der angegebenen Spannung.
6. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn die Produkte vollständig geladen sind.
7. Die Produkte nicht ins Feuer werfen, um das Risiko einer Explosion zu vermeiden.
8. Berühren oder verwenden Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.
9. Halten Sie es außerhalb der Reichweite der Hände von Kindern.
10. Bitte verwenden Sie das Produkt bei Raumtemperatur in einem Bereich von 0 Grad bis 40 Grad.
11. Laden Sie das Produkt nicht auf Oberflächen von brennbaren Gegenständen wie Teppichen oder Steppdecken auf.
12. Wenn das Produkt nicht geladen werden kann, tauschen Sie das Ladegerät oder das Ladekabel aus.
13. Bei Flüssigkeitsaustritt und Kontakt mit der Haut gründlich mit Wasser abspülen oder einen Arzt aufsuchen. Setzen Sie Gebrauch nicht zum



Feel good moments

Bedienungsanleitung

Produkt fort.

14. Wenn es zu einer Überhitzung oder Verformung des Produkts kommt, hören Sie bitte auf es zu verwenden.
15. Legen Sie keine Gegenstände in den Produkten.

(*) qualifizierte kompetente Person: Techniker des Kundendienstes des Herstellers oder des Importeurs oder jede andere qualifizierte, autorisierte und kompetente ähnliche Person, um diese Art der Reparatur auszuführen.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Eingang: 100-240V~50/60Hz, 0,8A

Separater Ausgang :

USB-C: 5.0V 3.0A 15.0W

9.0V 2.22A 20.0W

12,0V 1,67A 20,0W

Multiport-Ausgang :

USB1+USB2+USB3: 5.0V 2.4 A 12.0W

USB-C+USB1+USB2+USB3: 5.0V 4.0A 20.0W

9,0V 2,22A (USB-C)+5,0V 2,4A(USB1+USB2+USB3)
32.0W

12,0V 1,67A (USB-C)+5,0V 2,4A(USB1+USB2+USB3)

32.0W Gesamtausgangsleistung : 32W max

3 Lichteffekte

GEBRAUCHSANLEITUNG

Diese Ladestation ist in der Lage, 4 Geräte gleichzeitig aufzuladen, darunter Ihr Smartphone, iPad, Akku-Backup, Mp3, Digitalkamera usw.

Anweisungen

1. Schließen Sie die Ladestation an das Stromnetz an.
2. Stecken Sie das Ende des Netzladekabels in Ihr Gerät.
3. Stecken Sie das andere Ende des Ladekabels von Ihrem Gerät in die Steckdose. Ihr Gerät ist einsatzbereit.
4. Sie können nun ein bis vier Geräte mit ihren jeweiligen Kabeln anschließen.

Bedienungsanleitung

- Berühren Sie die Oberseite der Station einmal (1 Sekunde), um ein kühles LED-Licht zu erhalten
- Berühren Sie die Oberseite der Station ein zweites Mal (1 Sek.), damit die LED warm leuchtet
- Berühren Sie die Oberseite der Station ein drittes Mal (1 Sek.) für eine natürliche LED-Beleuchtung
- Wenn Sie die Oberseite der Station ein viertes Mal berühren (1 Sekunde), erlischt die LED.

Trennen Sie Ihre Ladestation nach dem Gebrauch von der Stromversorgung.



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.