

Station de charge USB



Référence : TEA273
Version : 1.4
Langue : Français



Feel good moments

Notice d'utilisation

Merci d'avoir acheté un produit de la marque LIVOO. Nous accordons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera toute satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIERE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT A LA SECURITE ET LES CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE.

1. Ne pas utiliser le produit dans un environnement humide (tel qu'une salle de bain). Cela peut endommager le produit ou provoquer un dysfonctionnement s'il entre en contact avec de l'eau
2. En cas de contact ou d'exposition à des liquides, éteignez immédiatement le produit et séchez-le à l'air.
3. Évitez les gouttes excessives, les bosses ou les impacts sur le produit, sinon cela pourrait endommager les produits.
4. Tenir à l'écart de l'environnement où les conditions de température ou d'humidité sont élevées. Évitez l'exposition à la lumière directe du soleil. N'essayez jamais de démonter ou de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
5. Lorsque vous chargez le produit, utilisez le chargeur sous la tension spécifiée.
6. Veuillez débrancher l'alimentation lorsque les produits sont complètement chargés.
7. Ne mettez pas les produits dans le feu pour éviter le risque d'explosion.
8. Ne pas contacter ou utiliser le produit avec des mains mouillées.
9. Gardez hors de la portée des enfants.
10. S'il vous plaît utiliser le produit à la température ambiante où est compris entre 0 degré à 40 degrés.
11. Ne chargez pas le produit sur la surface d'objets inflammables tels que des tapis ou des couettes.
12. Si le produit ne peut pas être chargé, veuillez remplacer le chargeur ou le câble de chargement.
13. En cas de fuite de liquide et de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau ou consulter un médecin. Ne continuez pas à utiliser le produit.
14. S'il y a une surchauffe ou une déformation du produit, arrêtez d'utiliser.
15. Ne placez pas d'objets dans le produit.

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.



Feel good moments

Notice d'utilisation

CARACTERISTIQUES

Entrée : 100-240V~50/60Hz, 0.8A

Sortie séparée :

USB-C: 5.0V  3.0A 15.0W

9.0V  2.22A 20.0W

12.0V  1.67A 20.0W

Sortie multiport :

USB1+USB2+USB3: 5.0V 2.4 A 12.0W

USB-C+USB1+USB2+USB3: 5.0V 4.0A 20.0W

9.0V 2.22A (USB-C)+5.0V 2.4A(USB1+USB2+USB3)
32.0W

12.0V 1.67A (USB-C)+5.0V 2.4A(USB1+USB2+USB3)
32.0W

Puissance totale de la sortie : 32W max

3 effets de lumière

UTILISATION

Cette station de charge est capable de charger 4 appareils simultanément y compris votre smartphone, iPad, batterie de secours, Mp3, caméra digitale etc.

Instructions

1. Branchez la station de charge sur le secteur.
 2. Insérez l'extrémité du câble de charge secteur dans votre appareil.
 3. Insérez l'autre extrémité du câble de chargement de votre appareil dans prise de courant. Votre appareil est prêt à l'emploi.
 4. Vous pouvez dès à présent brancher un à quatre appareils à l'aide de leurs câbles respectifs.
- Touchez une fois le sommet de la station (1 sec) pour un éclairage LED froid
 - Touchez une seconde fois le sommet de la station (1 sec) pour un éclairage LED chaud
 - Touchez une troisième fois le sommet de la station (1 sec) pour un éclairage LED naturel
 - Lorsque vous touchez une quatrième fois le sommet de la station (1 sec), la LED s'éteint.

Après utilisation, débranchez votre station de charge.

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)



La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis