

# LIVOO

Feel good moments

## Bedienungsanleitung

# Semi-mechanische kabelgebundene tastatur



Referenz:

TEA281

Version :

1.4

Sprache:

Deutsch



## Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie ein Produkt der Marke LIVOO erworben haben. Wir geben uns große Mühe beim Design, der Ergonomie und der Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie dieses Produkt vollkommen zufrieden stellt.

### **BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN AUFMERKSAM DURCH**

Diese Anleitung ist auch auf unserer Website [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr) verfügbar.

**BITTE LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTES DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.**

1. Verwenden Sie dieses Produkt nur mit dem mitgelieferten USB-Lade-/Datenkabel und einem USB-Anschluss an Ihrem PC
2. Verwenden und lagern Sie dieses Produkt in einer Umgebung mit kontrollierter Raumtemperatur.
3. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen oder wenn es zu einem Stromausfall oder Gewitter kommt.
4. Wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal, wenn das Gerät und/oder das mitgelieferte Zubehör beschädigt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß funktionieren. Unsachgemäße Reparaturen können den Benutzer in ernste Gefahr bringen.
5. Decken Sie das Gerät nicht ab, blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen und verwenden Sie es nicht in einem geschlossenen Raum.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten und schalten Sie es sofort aus, wenn es mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.
7. Stecken Sie keine Fremdkörper in die Produktöffnungen.

#### **ACHTUNG!**

8. Die Nichtbeachtung aller Sicherheitsrichtlinien kann zu Produktschäden, Explosionen, Feuer und/oder Stromschlägen führen.
9. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Funk- oder TV-Störungen, die durch nicht autorisierte Änderungen an diesem Gerät verursacht werden.
10. Solche Modifikationen können dazu führen, dass der Benutzer nicht mehr berechtigt ist, das Gerät zu betreiben.

#### **KURZSCHLUSS- UND BRANDGEFAHR!**

## Bedienungsanleitung

11. Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit dem auf der Rückseite oder Unterseite des Geräts angegebenen Wert übereinstimmt.
12. Schließen Sie das Gerät niemals an eine Steckdose an, wenn die Spannung nicht übereinstimmt.
13. Wenn das Gerät bei einer Temperatur unter 5 Grad Celsius transportiert wurde, packen Sie es aus und warten Sie, bis es sich der Raumtemperatur angepasst hat, bevor Sie es an eine Steckdose anschließen.

### GEFAHR DER ÜBERHITZUNG!

14. Installieren Sie dieses Produkt niemals in einem engen Raum. Lassen Sie immer einen Freiraum von mindestens fünf Zentimetern um das Gerät herum zur Belüftung.
15. Bewahren Sie die Original-Produktdokumentation zum späteren Nachschlagen auf.
16. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit, Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
17. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt worden ist.
18. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
19. Halten Sie das Gerät frei von Staub, Flusen usw.
20. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Tastatur
21. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die, für die es konzipiert wurde.
22. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
23. Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
24. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe Chemikalien oder Scheuermittel.
25. Vorsicht! Gefahr der Beschädigung, wenn aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol verwendet werden oder wenn Flüssigkeiten in die Tastatur eindringen.
26. Achtung! MRL-Syndrom  
RSI steht für Repetitive Strain Injury (Verletzung durch wiederholte Belastung). Das RSI-Syndrom tritt als Folge von kleinen, sich ständig wiederholenden Bewegungen auf. Typische Symptome sind Schmerzen in den Fingern oder im Nacken.
27. Als vorbeugende Maßnahme empfehlen wir Ihnen:
  - a. Organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch.
  - b. Stellen Sie die Tastatur so auf, dass sich Ihre Arme und Handgelenke seitlich vom Körper befinden und gestreckt sind.

## Bedienungsanleitung

- c. Legen Sie mehrere kurze Pausen ein, gegebenenfalls begleitet von Dehnungsübungen.
- d. Ändern Sie häufig Ihre Körperhaltung.
- 28. Dieses Gerät ist ausschließlich für Computer und den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- 29. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht auf den Boden fällt. Der interne Schaltkreis könnte beschädigt werden.
- 30. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt worden ist.
- 31. Halten Sie Haustiere von diesem Gerät fern und stellen Sie sicher, dass Kinder beaufsichtigt werden und nicht mit dem Gerät spielen. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich kleiner Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- 32. Stellen Sie sicher, dass das Kabel keine Stolper- oder Verhedderungsgefahr darstellt.

### Lieferumfang:

- 1 x Semi-mechanische kabelgebundene tastatur
- 1 x Bedienungsanleitung

### Technische Spezifikationen:

| Semi-mechanische kabelgebundene tastatur |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Textfassung                              | Französisch                      |
| Tasten                                   | 105 Tasten                       |
| Werkstoff                                | ABS+metall                       |
| Leuchtender Effekt                       | Bunte LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Verbindungsanschluss                     | USB                              |
| Kabel Länge                              | 1.4m                             |

### Anweisungen für die Tastatur


Schließen Sie den USB-Stecker an Ihren PC an und Sie können mit der Benutzung beginnen. Die Lampe leuchtet auf, sobald die Stromversorgung hergestellt ist.

1. Hinweis: Die Taste ② funktioniert für die LED-Hintergrundbeleuchtung ON/OFF.
2. und Helligkeit einstellbar: durch ①+③ es Funktionen Helligkeit nach oben und ①+④, es Funktionen Helligkeit nach unten.

# LIVOO

Feel good moments

## Bedienungsanleitung



### Korrekte Entsorgung des Geräts

(Elektrische

und

elektronische

Geräte)

(Anwendbar in der Europäischen Union und in den übrigen Ländern Europas, die unterschiedliche Sammelsysteme übernommen haben)

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass ausgediente Haushalts-Elektrogeräte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen gesondert gesammelt werden, um die Verwertung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren sowie die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist auf allen Produkten angebracht, um auf die Verpflichtung einer getrennten Müllsammlung hinzuweisen. Die Verbraucher müssen sich mit ihren örtlichen Behörden oder ihrem Händler in Verbindung setzen, um sich über die ordnungsgemäße Entsorgung ihres Altgerätes zu informieren.



Pour en savoir plus :

[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

# LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Exemplarische Darstellung
- Die Produktangaben können jederzeit ohne vorherige Ankündigung abgeändert werden.