

Tastiera gamer cablata semi-meccanica



Riferimento : TEA282
Versione : 1.4
Lingua : Italiano



Feel good moments

Manuale dell'utente

Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto Livoo. Prestiamo molta attenzione al design, all'ergonomia e alla semplicità d'utilizzo dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo prodotto vi soddisfi pienamente.

VI PREGHIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE ISTRUZIONI

Questo manuale di istruzione è disponibile anche sul nostro sito www.livoo.fr

PRIMA DI USARE L'APPARECCHIO PER LA PRIMA VOLTA, LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI DI SICUREZZA E CONSERVARLE PER RIFERIMENTO FUTURO.

1. Usa questo prodotto solo con il cavo di ricarica/dati USB incluso e una porta USB sul tuo PC
 2. Utilizzare e conservare il prodotto in un ambiente a temperatura controllata
 3. Scollegare questo prodotto quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo o durante eventi legati all'alimentazione come un'interruzione di corrente o un temporale
 4. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato nel caso in cui il prodotto e/o gli accessori inclusi siano stati danneggiati e/o non funzionino correttamente. Riparazioni errate possono mettere l'utente in serio pericolo.
 5. Non coprire, bloccare le aperture di ventilazione o usare questo prodotto in uno spazio ristretto
 6. Non usare vicino o esporre questo prodotto a liquidi, e spegnerlo immediatamente se i liquidi entrano in contatto
 7. Non inserire oggetti estranei nelle aperture del prodotto
- ATTENZIONE:**
8. Il mancato rispetto di tutte le linee guida di sicurezza può provocare danni al prodotto, esplosioni, incendi e/o scosse elettriche
 9. Il produttore non è responsabile di eventuali interferenze radio o TV causate da modifiche non autorizzate a questa apparecchiatura
 10. Tali modifiche potrebbero annullare l'autorità dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura
- RISCHIO DI CORTO CIRCUITO O INCENDIO!**
11. Prima di collegare il prodotto a una presa di corrente, assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sul retro o sul fondo del prodotto
 12. Non collegare mai il prodotto ad una presa di corrente se la tensione è diversa



Feel good moments

Manuale dell'utente

13. Se il prodotto viene trasportato a una temperatura inferiore a 5 gradi Celsius, disimballare il prodotto e attendere che la sua temperatura corrisponda a quella ambiente prima di collegarlo a una presa di corrente
RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO!
14. Non installare mai questo prodotto in uno spazio ristretto. Lasciare sempre uno spazio di almeno quattro pollici intorno al prodotto per la ventilazione
15. Conservare la documentazione originale del prodotto per riferimento futuro.
16. Tenere l'unità lontano da fonti di calore, luce solare diretta, umidità, acqua e altri liquidi.
17. Non usare l'apparecchio se è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi modo.
18. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
19. Mantenere l'apparecchio privo di polvere, lanugine, ecc.
20. Non mettere oggetti pesanti sulla tastiera
21. Non utilizzare questo apparecchio per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
22. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
23. Questo dispositivo non è un giocattolo.
24. Pulire il dispositivo con un panno morbido e umido. Non usare mai prodotti chimici aggressivi o abrasivi.
25. Attenzione: Rischio di danni se si usano detergenti aggressivi o solventi come benzina o alcol o se i liquidi penetrano nella tastiera.
26. Attenzione: Sindrome RSI
RSI sta per Repetitive Strain Injury. La sindrome RSI si verifica come risultato di piccoli movimenti ripetuti continuamente. I sintomi tipici sono il dolore alle dita o al collo.
27. Come misura preventiva, vi consigliamo di:
 - a. Organizzare il vostro posto di lavoro in modo ergonomico.
 - b. Posizionare il mouse e la tastiera in modo che le braccia e i polsi siano a lato del corpo e distesi.
 - c. Fare diverse brevi pause, se necessario accompagnate da esercizi di stretching.
 - d. Cambiare spesso la postura del corpo.
28. Questa unità è progettata esclusivamente per apparecchiature informatiche e per uso interno.
29. Non lasciate cadere l'apparecchio sul pavimento. Il circuito interno potrebbe danneggiarsi.
30. Non utilizzare il prodotto se è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi modo.

Manuale dell'utente

31. Tenere gli animali domestici lontani da questo apparecchio e assicurarsi che i bambini siano sorvegliati e non ci giochino. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi bambini piccoli) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
32. Assicurarsi che il cavo non sia un pericolo di inciampo o impigliamento.

Contenuto della confezione:

- 1 x Tastiera gamer cablata semi-meccanica
- 1 x Manuale di istruzione

Specifiche tecniche:

Tastiera gamer cablata semi-meccanica	
Versione testo	Francese
Chiave	105 tasti
Materiale	ABS+metallo
Effetto luminoso	Retroilluminazione led colorata
Porta di connessione	USB
Lunghezza del cavo	1.4m

Istruzioni per la tastiera

Inserite l'estremità USB nel vostro PC e potete iniziare l'uso e la luce sarà accesa una volta che l'alimentazione è stata effettuata.

1. Nota: Il tasto ②, funziona per la retroilluminazione del LED ON/OFF.
2. E luminosità regolabile: da ①+③ funziona la luminosità su e ①+④, funziona la luminosità giù.



LIVOO

Feel good moments

Manuale dell'utente



Smaltimento corretto dell'unità (Attrezzatura elettrica ed elettronica)

(Applicabile nei Paesi dell'Unione Europea e nei paesi del resto d'Europa che hanno adottato un sistema di raccolta differenziata)

La direttiva europea 2012/19/UE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che i vecchi apparecchi elettrici domestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso di rifiuti domestici. Le vecchie apparecchiature devono essere raccolte separatamente al fine di ottimizzare il recupero e il riciclaggio dei materiali che contengono e ridurre l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente. Il simbolo della pattumiera barrata è indicato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta differenziata. I consumatori dovrebbero contattare le autorità locali o i rivenditori per informazioni sul corretto smaltimento del loro prodotto.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Illustrazione non contrattuale
- Le informazioni sul prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.