

LIVOO
Feel good moments
Manuel d'instruction

Souris gamer filaire



Référence : TEA287
Version : 1.4
Langue : Français

WWW.LIVOO.FR

Manuel d'instruction

Merci d'avoir acheté un produit de la marque LIVOO. Nous accordons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera toute satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIERE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT A LA SECURITE ET LES CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE.

1. Conservez la documentation originale du produit pour référence future.
2. Aucune pièce ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur.
3. Conservez l'appareil à l'abri des sources de chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité, de l'eau et de tout autre liquide.
4. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.
5. Les réparations de l'équipement électrique ne doivent être effectuées que par un électricien qualifié. Des réparations incorrectes peuvent faire courir de graves risques à l'utilisateur.
6. N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées.
7. Ne mettez pas d'objets dans les ouvertures.
8. Maintenez l'appareil à l'abri de la poussière, des peluches, etc.
9. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
10. Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
11. Cet appareil n'est pas un jouet.
12. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de produits chimiques ou d'abrasifs durs.
13. Conservez l'appareil à l'écart de tout environnement humide ou mouillé.
14. Ne démontez jamais la souris vous-même.
15. Ne placez pas la souris près d'une fenêtre où elle serait directement exposée à la lumière du soleil.
16. Ne la placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau.
17. Ne placez pas d'objets lourds sur la souris.
18. Évitez tout choc ou toute vibration excessive de la souris.

Manuel d'instruction

19. Nettoyez le revêtement extérieur de la souris en l'essuyant avec une solution douce de produit nettoyant.
20. Attention: Risque de détérioration en cas d'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou de solvants tels que l'essence ou l'alcool ou de pénétration de liquide dans la souris.
21. Attention: Syndrome LMR
LMR signifie « Lésion due aux mouvements répétitifs ». Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence. Des symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts ou la nuque.
22. En prévention, nous vous conseillons de:
- Organiser votre poste de travail de manière ergonomique.
 - Positionner la souris de telle façon que vos bras et vos poignets se trouvent latéralement par rapport au corps et soient étendus.
 - Faire plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
 - Modifier souvent votre attitude corporelle.
23. Cet appareil est exclusivement conçu pour une utilisation avec de l'équipement informatique et en intérieur.
24. Ne regardez pas directement le faisceau du capteur, car il peut endommager la vue.

Contenu de l'emballage :

Souris gaming filaire à LED colorées
Manuel d'instruction

Spécifications techniques :

Port de connexion : USB
Durée de vie des touches : 5 millions de fois
Taille : 73×125×40mm
Poids : 130g

Caractéristiques :


Lumière colorée à LED
4 niveaux de sensibilité 1200/2400/4800/7200 DPI
7 boutons programmables
Longueur du câble 1.8M

Manuel d'instruction



Installation de la souris :

1. Branchez la prise USB de la souris dans un port USB libre de votre ordinateur.
2. L'ordinateur détecte et installe automatiquement le nouveau matériel, grâce à sa fonction plug & play. Aucun logiciel n'est nécessaire pour l'utilisation de cette souris.
3. Lorsque l'installation est terminée, une bulle d'information apparaît en bas à droite de votre écran.



Manuel d'instruction



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle.
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis.