

Nachttischlampe mit Induktionsladegerät



Referenz: TEA290
Version : 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie ein LIVOO-Produkt erworben haben. Wir geben uns große Mühe beim Design, der Ergonomie und der Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie dieses Produkt vollkommen zufrieden stellt.

Diese Anleitung ist auch auf unserer Website www.livoo.fr verfügbar.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

BITTE NEHMEN SIE SICH ZEIT ZUM SORGFÄLTIGEN LESEN DER BEDIENUNGSANLEITUNG, INSBESONDERE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH.

Ein Fehlgebrauch des Gerätes kann das Gerät beschädigen oder den Benutzer verletzen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Wir schließen jegliche Haftung für Schäden aus, falls diese durch unsachgemäße Nutzung oder Modifikationen verursacht werden.

- Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Halten Sie das Gerät von Wasser, Flüssigkeiten oder feuchten Bereichen fern.
- Dieses Gerät darf keinem Tropfwasser oder Wasserspritzern ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät abgestellt werden.
- Nur in trockenen Umgebungen verwenden.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, fern.
- Betreiben Sie dieses Gerät nur an Stromnetzen, die den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
- Das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Hitze aussetzen. Halten Sie es von Temperaturen über 40 °C fern.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend belüftet ist.
- Drücken Sie die Tasten nicht zu fest, da es das Gerät beschädigen könnte.
- Verwenden Sie keine nassen Putztücher am Gerät. Verwenden Sie zur Reinigung stets ein trockenes Tuch und halten Sie das Gerät staubfrei.
- Verwenden Sie keine Chemikalien am Gerät.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät eigenständig zu reparieren und bringen Sie es zu einem autorisierten Techniker. Der Versuch, die Abdeckungen zu entfernen oder das Gerät eigenständig zu reparieren kann zu einem elektrischen Schlag führen.
- Bei Nichtgebrauch des Geräts, stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß ausgeschaltet ist und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt wird.
- Führen Sie keine fremden Gegenstände in das Produkt ein.

Bedienungsanleitung

- Das Gerät nicht fallen lassen oder auf das Gerät treten, schwere Stoßeinwirkungen könnten das Gerät beschädigen.
- Während die LED leuchtet, richten Sie diese nicht in kurzer Entfernung auf die Augen, um Augenverletzungen zu vermeiden.
- Die Lampenstange kann nicht gebogen werden, andernfalls führt dies zur Beschädigung.
- Dieses Gerät ist nur für den Innengebrauch bestimmt.
- Kinder unter 7 Jahren müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Eine strenge Aufsicht ist erforderlich, wenn dieses Produkt von oder in der Nähe von Kindern ab 7 Jahren verwendet wird.

MERKMALE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Eingangsleistung:	5 V $\overline{---}$ / 2,1 A 9 V $\overline{---}$ / 2,0 A
Ausgangsleistung:	5 V $\overline{---}$ / 1,0 A
Eingebauter Akku:	Nein
Leistungsaufnahme	5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W
Abmessungen	190 x 171 x 113 mm
Gewicht	230 g

Lieferumfang:

- 1 x Induktionsladegerät
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung


Einführung

Dieses Gerät verfügt über ein kabelloses Ladegerät und ist mit allen Mobiltelefonen mit Qi-Technologie kompatibel. Dadurch kann das Mobiltelefon induktiv und kabellos geladen werden, was bequemer ist. Falls Ihr Telefon keinen Qi-Standard besitzt, können Sie dieses Gerät trotzdem verwenden, indem Sie einen drahtlosen Ladeempfänger verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).


INSTALLATION

Richten Sie die Birne an der Fassung aus und installieren Sie diese am Hauptlampenkörper.


Bedienungsanleitung




Nach der Installation




Befestigen Sie den Lampenschirm auf der Außenseite an der Schnalle.




Nach der Installation



PRODUKTBESCHREIBUNG



1. Lampenschirm im Eisengitterdesign
2. ABS-Lampenschirm
3. Dekoratives Kreisdesign
4. Drehbarer Dimmer
5. Kabelloser Ladebereich
6. Ladeanzeige
7. USB-Ausgang
8. USB Typ-C-Eingang




Bedienungsanleitung


BEDIENUNG

BEDIENVERFAHREN


1. Schließen Sie den Stecker des USB-Datenkabels am USB-Anschluss des Netzadapters und den Typ-C-Stecker am Typ-C-Anschluss des Ladegeräts an.
2. Nach dem Einschalten des Geräts blinkt die Ladeanzeige zweimal.



3. Legen Sie das nötige kabellos zu ladende Gerät in den markierten Ladebereich des Ladegeräts. Die Ladeanzeige leuchtet lange auf, um den Ladevorgang zu starten.
4. Über die USB-Schnittstelle können Mobiltelefone oder Elektronikgeräte aufgeladen werden, die kein kabelloses Laden unterstützen (Eingang: 5 V / 1 A).



Kabelloses Aufladen




Kabelgebundenes Laden

FUNKTION DER LADEANZEIGE

1. Sobald das Gerät eingeschaltet wird, leuchtet die Ladeanzeige zweimal auf.
2. Während des Ladevorgangs des Telefons, schaltet sich die Ladeanzeige nach einminütigem Aufladen automatisch ab.
3. Bei Erkennung eines Fremdkörpers, blinkt die Ladeanzeige schnell auf.

Bedienungsanleitung




LAMPENFUNKTION

1. Wenn der Drehschalter nach rechts gedreht wird, schaltet sich das Licht ein und bei fortgesetztem Drehen nach rechts, wird die Helligkeit des Lichts sukzessive erhöht. Wenn der Drehschalter nach links gedreht wird, wird die Helligkeit des Lichts reduziert bzw. die Lampe ausgeschaltet.
2. Drücken Sie kurz den Drehschalter, um in den Kerzenlicht-Flackermodus zu gelangen. Drücken Sie den Drehschalter erneut kurz, um zum normalen Modus zurückzukehren.


(Rechts drehen) EIN



AUS (Rechts drehen)



(Modus durch kurzen
Tastendruck
anpassen)



Bedienungsanleitung

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir,
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Frankreich

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass die Funkausrüstung

Nachttischlampe mit Induktionsladegerät
TEA290G/V (Frequenzbereich 110-205 KHz)

die wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Folgende Normen wurden angewandt:

Funk:
EN 303 417 V1.1.1 (2017-09)

EMV:
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019 03)
EN 55032:2015 + A11:2020
EN 55035:2017 + A11:2020

Gesundheit und Sicherheit:
EN 62368-1 : 2020 + A11 : 2020
EN 62311 : 2020

Mundolsheim, den 06.12.2021

Bedienungsanleitung



Die korrekte Entsorgung des Geräts (Elektro- und Elektronikgeräte)

(anwendbar in der Europäischen Union und dem übrigen Europa, die bisher getrennte Sammelsysteme übernommen haben)

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) erfordert, dass Elektro-Altgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Altgeräte müssen gesondert gesammelt werden, um die Verwertung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren sowie die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist auf allen Produkten angebracht, um auf die Verpflichtung einer getrennten Müllsammlung hinzuweisen. Die Verbraucher müssen sich mit ihren örtlichen Behörden oder ihrem Händler in Verbindung setzen, um sich über die ordnungsgemäße Entsorgung ihres Altgerätes zu informieren.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Exemplarische Darstellung.
- Die Produktangaben können jederzeit ohne vorherige Ankündigung abgeändert werden.