

USB-Type C-Ladestation



Referenz: TEA293
Version: 1.6
Sprache: Deutsch



Feel good moments

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unseres LIVOO Produkts. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sein werden.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

Sicherheitshinweise

LESEN SIE ALLE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG, BEVOR SIE DAS GERÄT VERWENDEN UND HEBEN SIE DIESE ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUF.

1. Bitte befolgen Sie die in diesem Handbuch dargestellten Richtlinien genau, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
2. Halten Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
3. Das Gerät darf nicht geändert, repariert oder zerlegt werden. Dies könnte zu Bränden, Stromschlägen, Funktionsverlust des Geräts usw. führen. Alle diese Folgen werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
4. Verwenden Sie keine Verdünnungsmittel oder flüchtige Flüssigkeiten, um das Gerät zu reinigen. Denken Sie daran, dass die Oberfläche des Geräts nur mit einem trockenen Tuch abgewischt werden sollte.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Räumen mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Im Idealfall sollte das Gerät in Räumen benutzt werden, die frei von Staub und direkter Sonneneinstrahlung sind.
6. Führen Sie keine Fremdkörper, wie etwa Stifte in dieses Gerät ein.
7. Berühren Sie dieses Gerät nicht, wenn Ihre Hände nass sind, da dies einen Elektrischen Schlag hervorrufen kann.
8. Vermeiden Sie das Gerät fallen zu lassen, sowie eine Kollision mit anderen Objekten.
9. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch Ihren Fachhändler, seinen Kundendienst oder einer Person mit ähnlicher Qualifikation (*) ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
10. Die Basis der Steckdose muss leicht zugänglich sein.
11. Mit diesem Gerät können Sie keine Daten zwischen Ihren verschiedenen Geräten übertragen

(*) qualifizierte kompetente Person: Techniker des Kundendienstes des Herstellers oder des Importeurs oder jede andere qualifizierte, autorisierte und kompetente ähnliche Person, um diese Art der Reparatur auszuführen.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Eingang: 100-240V~ 50-60HZ, MAX. 1.0A

4 USB-Ausgang: 5.0 V  , 4.0 A 20W (GESAMT FÜR 4 USB SHARED)

2 Typ-C-Ausgang:

Bedienungsanleitung

- Wenn 1 Anschluss Typ C: 5,0 V $\overline{\text{---}}$, 3,0 A , 9,0 V $\overline{\text{---}}$, 2,0 A , 12,0 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A 18W (MAX FÜR 1 TYP C)
- Bei 2 Anschlüssen Typ C: 5,0 V $\overline{\text{---}}$, 1,5 A (GESAMT FÜR 2 TYPE C SHARED)

Gesamtausgabe: 38W

Kabellänge: 1,5 m

GEBRAUCHSANLEITUNG

Diese USB-Ladestation kann 6 digitale Geräte gleichzeitig aufladen, einschließlich Smartphone, Ipad, Powerbank, MP3, Digitalkamera usw.

ANLEITUNGEN

1. Schließen Sie Ihre Ladestation an das Stromnetz an
2. Stecken Sie ein Ende des USB-Ladekabels in Ihr Gerät.
3. Stecken Sie das andere Ende des Ladekabels in den Mikro-USB-Anschluss der Ladestation. Die LED-Anzeige leuchtet auf, um eine gute Verbindung anzuzeigen. Das Gerät wird geladen.

Die LED-Lichtfarbe ändert sich zyklisch in der Reihenfolge Rot, Grün, Blau, Orange, Pink, Weiß, Warmweiß.

Manueller LED-Farbwechsel :

- Wenn Sie die Ladestation oben 1 mal (1 Sekunde) berühren, leuchtet die rote LED auf.
- Wenn Sie die Ladestation oben das 2te mal (1 Sekunde) berühren, erlischt die rote LED.
- Wenn Sie die Ladestation oben das 3te mal (1 Sekunde) berühren, leuchtet die grüne LED auf.
- Wenn Sie die Ladestation oben das 4^{te} mal (1 Sekunde) berühren, erlischt die rote LED.

Automatischer LED-Farbwechsel :

- Wenn Sie das letzte LED-Licht in der Sequenz (das "warme" weiße Licht) ausschalten und die Oberseite der Station erneut berühren, wird der automatische Modus gestartet und die 7 Farben werden kontinuierlich durchlaufen.
- Wenn Sie die Oberseite der Station einmal berühren, schaltet sich das LED-Licht aus.
- Wenn Sie die Oberseite der Station erneut berühren, wird der manuelle LED-Farbwechsel wieder gestartet.

Wenn Sie die Ladestation für mehr als 2 Sekunden berühren, kann die Helligkeit des LED-Lichts geändert werden.

Trennen Sie Ihre Ladestation nach dem Gebrauch von der Stromversorgung.

REINIGUNG

- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Verdünner oder flüchtigen Flüssigkeiten.
- Beachten Sie, dass die Oberfläche des Geräts nur mit einem sauberen, trockenen Tuch abgewischt werden sollte.

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.