

Estación de carga USB Type C



Referencia: TEA293
Versión: 1.6
Idioma: Español



Feel good moments

Manual del usuario

Gracias por adquirir un producto LIVOO. Prestamos gran atención al diseño, ergonomía y facilidad de uso de todos nuestros productos. Esperamos que este producto cumpla con todas sus expectativas.

Este manual de instrucciones es disponible también en nuestro sitio www.livoo.fr

Consejos de seguridad

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

1. Para garantizar la seguridad, respete las instrucciones indicadas en manual.
2. Guarde el aparato lejos del alcance de los niños.
3. No modifique, repare ni desmonte el aparato. Hacerlo podría causar incendios, descargas eléctricas, la avería total del aparato, etc. Dichos daños no estarán cubiertos por la garantía.
4. No use diluyentes ni líquidos volátiles para limpiar el aparato. Tenga presente que la superficie del aparato solamente debe limpiarla con un paño limpio y seco.
5. No use este aparato en lugares con altas temperaturas o altos niveles de humedad; idealmente, el aparato debe instalarse en un lugar sin polvo y no expuesto a la luz directa del sol.
6. No introduzca objetos, como pasadores, dentro del aparato.
7. No toque el aparato con las manos mojadas; podría sufrir descargas eléctricas.
8. Evite que el aparato sufra caídas o sea golpeado contra otros objetos.
9. Si el cable de alimentación sufre daños, debe ser sustituido por su proveedor, su equipo de postventa o personal con cualificaciones similares (*) para evitar accidentes.
10. La base de la toma de corriente debe ser fácilmente accesible.
11. Este dispositivo no permite transferir datos entre sus diferentes dispositivos.

(*) Persona cualificada y competente: Técnico del servicio de postventa del creador (fabricante) o del importador, o persona cualificada, autorizada y competente para la realización de este tipo de reparaciones.

CARACTERÍSTICAS

Entrada: 100-240 V~ 50-60 HZ, MÁX. 1.0 A

4 Salidas USB: 5.0 V , 4.0 A (Total para 4 USB compartidos)

2 Salidas Tipo C :

- Si 1 port Type C : 5.0 V , 3.0 A , 9.0 V , 2.0 A, 12.0 V  1.5 A 18W (MAX para 1 Type C)



Feel good moments

Manual del usuario

- Si 2 ports Type C : 5.0 V $\overline{\text{---}}$, 1.5 A (Total para 2 Type C compartidos)

Salida total : 38W

Longitud de cable: 1.5 m

UTILIZACIÓN

Esta estación de carga USB puede cargar 6 dispositivos digitales simultáneamente, incluyendo teléfonos inteligentes, iPad, bancos de energía, MP3, cámaras digitales, etc.

Instrucciones

1. Enchufe su estación de carga al suministro de alimentación.
2. Introduzca un extremo del cable de carga USB en su aparato.
3. Introduzca el otro extremo del cable de carga en el puerto USB de su estación de carga. El indicador LED se encenderá para indicar la conexión. El aparato se está cargando.

El color de la luz LED cambia cíclicamente: rojo, verde, azul, naranja, rosa, blanco, blanco cálido.

Cambio de color LED manual :

- Al tocar la parte superior de la estación de carga por 1.^a vez (1 segundo), el indicador LED rojo se enciende.
- Al tocar la parte superior de la estación de carga por 2.^a vez (1 segundo), el indicador LED rojo se apaga.
- Al tocar la parte superior de la estación de carga por 3.^a vez (1 segundo), el indicador LED verde se enciende.
- Al tocar la parte superior de la estación de carga por 4.^a vez (1 segundo), el indicador LED verde se apaga.

Cambio de color LED automático:

- Al apagar la última luz LED de la secuencia (la luz blanca "cálida"), toque de nuevo la parte superior de la estación, se iniciará el modo automático, el conjunto de 7 colores se desplazará continuamente.
- Al tocar la parte superior de la estación una vez, la luz LED se apaga.
- Al tocar de nuevo la parte superior de la estación, se iniciará el cambio de color manual del LED

Al tocar la parte superior de la estación de carga durante más de 2 segundos, el brillo de la luz LED puede cambiarse.

Después del uso, desenchufe la estación de carga.

LIMPIEZA

- No utilice diluyentes o líquidos volátiles para limpiar la unidad.
- La superficie del aparato sólo debe limpiarse con un paño limpio y seco.

LIVOO

Feel good moments

Manual del usuario



Eliminación correcta de la unidad

(Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos)



La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos.

Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Ilustración no contractuales
- La información del producto está sujeta a cambios sin previo aviso