

Estação de carregamento USB Type C



Referência: TEA293
Versão: 1.6
Idioma: Portuguese



Feel good moments

Manual de usuário

Obrigado por comprar nosso produto LIVOO. Nós tomamos cuidado especial com o design, ergonomia e facilidade de uso de nossos produtos. Nós esperamos que este produto lhe forneça satisfação completa.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

Dicas de segurança

LER CUIDADOSAMENTE TODAS ESSAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O DISPOSITIVO E PRESERVÁ-LAS PARA QUALQUER NECESSIDADE POSTERIOR.

1. Favor seguir as regras retratadas neste manual atentamente para assegurar sua segurança.
2. Manter este aparelho fora do alcance de crianças.
3. Não modificar, reparar ou desmantelar o aparelho. Proceder assim pode resultar em incêndios, choques elétricos, avaria completa do aparelho, etc. Todos os quais, não são cobertos pela garantia.
4. Não usar nenhum diluente ou líquido volátil para limpar o aparelho. Manter em mente que a superfície do aparelho deve apenas ser limpa com um pano seco limpo.
5. Não usar este aparelho em localizações onde há temperaturas altas de níveis de humidade altos; idealmente, o aparelho deve ser usado em localização livre de pó e exposição direta à luz solar.
6. Não inserir objetos estranhos, como alfinetes, neste aparelho.
7. Não tocar este aparelho quando as suas mãos estiverem molhadas já que isto pode resultar em choques elétricos.
8. Abster-se de derrubar o aparelho assim como qualquer colisão com outros objetos.
9. Se o cabo de energia for danificado, ele deve ser substituído por seu revendedor, o serviço de pós-venda dele ou uma pessoa de qualificação similar (*) para evitar riscos.
10. A base da tomada deve estar facilmente acessível.
11. Este dispositivo não lhe permite a transferência de dados entre os seus diferentes dispositivos.

(*) Pessoa competente qualificada: técnico de serviço de pós-venda do construtor (fabricante) ou importador ou toda pessoa qualificada, autorizada e competente para fazer este tipo (fabricante) de reparo.

CARACTERÍSTICAS

Entrada: 100-240V~ 50-60HZ, MÁX. 1.0A

4 saídas USB: 5.0 V $\overline{=}$ $\overline{=}$, 4.0 A 20W (TOTAL PARA 4 USB PARTILHADOS)

2 Saída tipo C:



Feel good moments

Manual de usuário

- Se 1 porta Tipo C : 5,0 V $\overline{\text{---}}$, 3,0 A , 9,0 V $\overline{\text{---}}$, 2,0 A , 12,0 V $\overline{\text{---}}$ 1,5 A 18W (MÁX. PARA 1 TIPO C)
- Se 2 portas Tipo C : 5,0 V $\overline{\text{---}}$, 1,5 A (TOTAL PARA 2 TIPO C PARTILHADO)

Produção total : 38W

Comprimento do cabo: 1,5m

USO DO APARELHO

Esta estação de carregamento USB pode carregar 6 peças de produtos digitais simultaneamente incluindo smartphone, Ipad, banco de energia, MP3, câmara digital, etc.

INSTRUÇÕES

1. Conecte sua estação de carregamento na fonte de alimentação
2. Insira uma extremidade do cabo de carregamento USB em seu aparelho.
3. Insira uma outra extremidade do cabo de carregamento na porta USB da estação de carregamento. O indicador LED acende para indicar boa conectividade. O aparelho está carregando.

A cor da luz do LED em uma maneira cíclica pela sequência de vermelho, verde, azul, laranja, rosa, branco, branco quente.

Mudança manual de cor LED :

- Ao tocar o topo da estação de carregamento pela 1ª vez (1 segundo), o LED vermelho acende.
- Ao tocar o topo da estação de carregamento pela 2ª vez (1 segundo), o LED vermelho apaga.
- Ao tocar o topo da estação de carregamento pela 3ª vez (1 segundo), o LED verde acende.
- Ao tocar o topo da estação de carregamento pela 4ª vez (1 segundo), o LED verde apaga.

Mudança automática de cor LED :

- Quando desligar a última luz LED na sequência (a luz branca "quente") e tocar novamente no topo da estação, o modo automático começará, o conjunto de 7 cores irá deslocar-se continuamente.
- Quando tocar uma vez no topo da estação, a luz LED desliga-se.
- Quando tocar novamente na parte superior da estação, a mudança manual de cor do LED começará novamente.

Ao tocar o topo da estação de carregamento por mais de 2 segundos, o brilho da luz do LED pode ser alterado.

Desconecte sua estação de carregamento após o uso.

LIMPEZA

- Não utilizar diluentes ou líquidos voláteis para limpar a unidade.
- Ter em mente que a superfície do dispositivo só deve ser limpa com um pano limpo e seco.

LIVOO

Feel good moments

Manual de usuário



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos