

7 em 1 USB C Hub



Referência: TEA295
Versão: 1.6
Idioma: Portuguese



Feel good moments

Manual de usuário

Obrigado por comprar nosso produto LIVOO. Nós tomamos cuidado especial com o design, ergonomia e facilidade de uso de nossos produtos. Nós esperamos que este produto lhe forneça satisfação completa.

Este manual de instruções também se encontra disponível no nosso website www.livoo.fr

Dicas de segurança

LER CUIDADOSAMENTE TODAS ESSAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O DISPOSITIVO E PRESERVÁ-LAS PARA QUALQUER NECESSIDADE POSTERIOR.

1. Não use o produto em um ambiente húmido (como o banheiro). Isso pode causar danos ou avaria ao produto se entrar em contato com a água.
2. Se ocorrer contato ou exposição com líquidos, desligue o produto imediatamente e seque ele ao ar.
3. Evitar choques no produto, caso contrário este pode ser danificado.
4. Mantenha distante de ambiente onde as condições de temperatura ou humidade são altas. Evite exposição à luz solar direta. Nunca tente desmontar ou alterar o produto em qualquer maneira.
5. Não coloque os produtos no fogo para evitar risco de explosão.
6. Não entre em contato ou use o produto com as mãos molhadas.
7. Mantenha este produto fora do alcance de crianças.
8. Use o produto na temperatura ambiente onde varia de 0 graus a 40 graus.
9. Não carregue o produto na superfície de objetos

inflamáveis como carpetes ou mantos.

10. Não desmontar o produto.

CARACTERÍSTICAS

Entrada Tipo C, 5V $\equiv$ 2 A 10W

1 x 4K x 30Hz - porta HDMI 1080P x 60Hz

1 porta tipo C, carregamento rápido PD 100 W

1 porta USB 3.0, carregamento rápido e transferência de dados


2 portas USB 2.0, carregamento e transferência de dados

1 leitor de cartão SDXC e 1 leitor de cartão Micro SD

Sistemas suportados: Windows me/2000/XP/Vista/NT/7/8, mac e Linux

DESCRIÇÃO

1. Entrada Tipo C
2. Porta de carregamento tipo C 10
3. Porta HDMI 4K Ultra HD
4. Porta USB 3.0
5. 2 x portas USB 2.0
6. Leitor de cartões SDXC
7. Leitor de cartões Micro SD



USO DO SEU APARELHO

Este dispositivo permite-lhe ligar vários dispositivos simultaneamente à porta USB de um computador comprimido ou telefone.

Também lhe permite ler o seu cartão SDXC e Micro SD

Instruções

1. Ligue o seu adaptador USB C ao seu computador.
2. Insira o seu cartão SD e/ou periféricos nas portas do adaptador.

Após a utilização, desligue o seu adaptador.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe o seu cabo com um pano seco.

Se não utilizar, armazene em um local seco, distante da poeira e da humidade.



A eliminação correta da unidade - (Equipamento Elétrico e Eletrônico) (Aplicável na União Europeia e outros países europeus que adotaram sistemas de recolha de lixos separados).

A Diretiva Europeia 2012/19 / EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), exige que os dispositivos domésticos utilizados não são jogados no fluxo normal de lixo doméstico.

Os aparelhos antigos devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e reciclagem de materiais conter e reduzir o impacto na saúde humana e no ambiente.

O símbolo do caixote do lixo é marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha seletiva.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou revendedor para informações sobre o descarte correto do seu equipamento.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANÇA

- Foto não contratual
- O fabricante reserva-se no direito de fazer alterações sem aviso prévio dos seus produtos