

Notice d'utilisation

User Manual / Bedienungsanleitung / Manual de instrucciones /
Manuale d'uso / Manual de instruções / Gebruiksaanwijzing

Référence : TEA312

Chargeur à induction fast charge 15 W

Induction charger fast charge 15 W / Cargador de inducción de carga rápida 15 /
Induktionsladegerät Schnellladung 15 W / Caricatore a induzione a carica rapida 1 / Carregador
de indução de carga rápida 15 / Inductielader snelladen 15 W



LIVOO

Version : 1.0

Ce chargeur est un produit intelligent, avec un design simple et compatible avec tous les téléphones mobiles dotés de la technologie Qi. La charge du mobile se fait par induction et sans branchement. Si votre mobile n'est pas Qi, vous pouvez toujours profiter de ce produit en utilisant un récepteur sans fil (non inclus).

1. Insérez l'extrémité du câble de chargement USB (inclus) dans un port adapté délivrant du courant.
2. Insérez l'extrémité Type C du câble de chargement dans le port Type C du chargeur.
L'indicateur LED s'allume en rouge, indiquant que le chargeur est prêt à être utilisé.
3. Si votre mobile n'est pas équipé de la technologie Qi, branchez un récepteur compatible (non inclus) sur l'entrée appropriée de votre téléphone.
4. Placez votre téléphone sur le chargeur. Lorsque le téléphone est en cours de charge, l'indicateur LED s'allume en bleu et reste bleu même lorsque votre appareil mobile est complètement chargé
5. Lorsque l'indicateur LED clignote rapidement, cela signifie qu'il y a un mauvais fonctionnement.
6. Débranchez le chargeur après utilisation.

Notes

1. Si l'appareil surchauffe, éloignez votre téléphone portable de l'appareil. Laissez-le refroidir avant d'essayer de recharger le téléphone portable.
2. Il est normal que le chargeur et le téléphone portable chauffent pendant l'utilisation et il peut être encore plus chaud lorsqu'ils sont chargés et utilisés en même temps (si vous écoutez de la musique par exemple).

Nettoyage et entretien

Nettoyez le produit avec un chiffon sec. Si vous ne l'utilisez pas, rangez le dans un endroit sec et à l'abri de la poussière et de l'humidité.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous, DELTA, BP61071 67452 Mundolsheim – France, déclarons sous notre propre responsabilité que l'Équipement radioélectrique Chargeur fast charge - TEA312 (fréquence radio < 108.8 MHz) auquel cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable :

DIRECTIVES	NORMES ou Exigences
(ROHS) 2011/65/EU	L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. EU 2011/65/EU et EU 2015/863
(RED) 2014/53/EU	ETSI EN 303417 V1.1.1 (2017) ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019) ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (2019) EN IEC 62311 2020 EN IEC 62368-1 2020 + A11 2020

Mundolsheim le 05/10/2023

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 324 322 186 00039 - N°PE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 37 - FAX : 33 3 90 20 99 99
e-mail : L-delta@delta-import.com



Mise au rebut correcte de l'appareil DEEE (Equipement électrique et électronique) (Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés) La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Safety Instructions

EN

Please read these instructions carefully before using the appliance, and retain them for future reference.

1. Incorrect use of the device may damage it or injure the user. Make sure you use the unit for its intended Do not use any other cable than the one supplied with the induction charger to charge it.
2. In case of malfunction, please take your induction charger to a specialist.
3. No parts can be repaired or replaced by the user.
4. If there are signs of wear, no longer use the device.
5. Keep your wireless charger away from rain, water or moisture.
6. Do not expose your wireless charger to high heat sources. Do not dispose of it in fire.
7. Keep your charger away from any magnetic object.
8. Keep your induction charger out of the reach of children.
9. Clean with a damp cloth only. Do not use detergents.
10. If the USB cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or suitably qualified persons to avoid danger
11. If you use an adapter (not supplied), use only an adapter with a power supply that matches the marking 9 V on the device.

Technical Specifications

Maximum charging power: 15 W

Input 9V $\overline{\text{---}}$ 2,22A

Compatible with all Qi-certified smartphones and devices

Adhesive surface made of recycled PET

Recycled PET USB-Type C cable included

Drawing of the device

Figure 1

1	Indicator light
2	USB-C port
3	Wireless charging area

Use of the device

Introduction

The wireless charger is an intelligent product, with simple design and compatible with any mobile phones with QI standard. Mobile phone is without plug when charging, which is more convenient. If your mobile is not QI you can still enjoy this product by using the wireless receivers (not included).

1. Insert one end of USB charging cable (included) into power adaptor or computer.
2. Insert another end of charging cable into Type C port of the wireless charger. The LED indicator lights up in red, indicating the charger is now ready to use.

3. If your mobile is not equipped with Qi technology, please select the correct receiver (not included) and plug the compatible receiver on the proper input of your phone.
4. Place your phone onto the wireless charger. When the phone is charging, the LED indicator lights blue and stays blue even when your mobile device is fully charged
5. When the LED indicator flashes quickly, that means there is improper operation.
6. Disconnect the wireless charger after use.

Notes

1. If the device is over-heating, take your mobile away from the device. Let it cool down before trying to charge the mobile again.
2. It's normal that the charger and mobile phone get hot under operating conditions and it may be even hotter when charging and using at the same time (like listening to music for example).

Cleaning and maintenance

Clean the product with a dry cloth. When not in use, store the wireless charger in a dry place away from dust and moisture.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – France

Herewith declare under our sole responsibility, that the radio equipment

Wireless charger fast charge

TEA312 (Frequency range < 108.8 MHz)

Fulfils the essential requirements of the Directive 2014/53/UE

The following standards were applied:

DIRECTIVES	NORMES ou Exigences
(ROHS) 2011/65/EU	L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. EU 2011/65/EU et EU 2015/863
(RED- EMC) 2014/53/EU	ETSI EN 303417 V1.1.1 (2017) ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019) ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (2019) EN IEC 62311 2020 EN IEC 62368-1 2020 + A11 2020

Mundolsheim le 05/10/2023

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 324 522 186 00000 - APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 51 - FAX : 33 3 90 20 99 89
e-mail : delta@delta-import.com



correct disposal of their product.

Correct disposal of the unit (Electrical and Electronic Equipment). (Applicable in the European Union and the rest of Europe that have adopted separate collection systems countries). The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the

Instrucciones de seguridad

ES

Por favor, tómese el tiempo de leer bien la hoja de instrucciones antes del primer uso y guárdela para un uso futuro.

El uso incorrecto del aparato puede causar daños al aparato o lesiones al usuario. Asegúrese de utilizar el aparato para el fin para el que ha sido diseñado. No aceptamos ninguna responsabilidad por los daños (desperfectos) causados por un uso incorrecto o un mal manejo.

1. No utilice otro cable que el suministrado con el cargador para cargar el producto.
2. En caso de mal funcionamiento, entregue su cargador a un especialista.
3. Ninguna pieza puede ser reparada o reemplazada por el usuario.
4. En caso de signos de desgaste, deje de utilizar el aparato.
5. Mantenga su cargador alejado del polvo, la lluvia, el agua o la humedad.
6. No exponga su cargador a fuentes de calor intenso. No lo arroje al fuego.
7. Mantenga su cargador alejado de cualquier objeto magnetizado.
8. Mantenga su cargador fuera del alcance de los niños.
9. Limpie solo con un paño húmedo. No utilice detergentes.
10. Si el cable USB está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas para evitar cualquier peligro.
11. Si desea utilizar su producto con un adaptador (no suministrado), utilice solo un adaptador que entregue un corriente de 9 V.

Especificaciones técnicas

Cargador de inducción de carga rápida de hasta 15 W

Entrada: 9V $\overline{\text{---}}$ 2,22A

Compatible con todos los smartphones y dispositivos con certificación Qi

Superficie adhesiva de PET reciclado

Cable USB-Tipo C de PET reciclado incluido

Diagrama del dispositivo

Figura 1

1	Indicador luminoso
2	Puerto USB-C
3	Superficie de carga

Uso del dispositivo

Introducción

El cargador inalámbrico es un producto inteligente, de diseño sencillo y compatible con cualquier teléfono móvil con estándar Qi. El teléfono móvil se carga sin estar enchufado, lo que es más conveniente. Si su

móvil no es Qi, de todos modos, puede disfrutar de este producto al utilizar receptores inalámbricos (no incluidos).

1. Inserte un extremo del cable de carga USB (incluido) en un adaptador de alimentación o una computadora.
2. Inserte el otro extremo del cable de carga en el puerto Tipo C del cargador inalámbrico. El indicador LED se ilumina en color rojo para indicar que el cargador está listo para usarse.
3. Si su móvil no está equipado con tecnología Qi, seleccione el receptor correcto (no incluido) y conecte el receptor compatible en la entrada adecuada de su teléfono.
4. Coloque el teléfono en el cargador inalámbrico. Y cuando el teléfono se está cargando, el indicador LED se enciende en azul y permanece azul incluso cuando su dispositivo móvil está completamente cargado.
5. Cuando los indicadores LED parpadean rápidamente, significa que el funcionamiento es incorrecto.
6. Desconecte el cargador inalámbrico después de usarlo

Notas

1. Si el cargador se está sobrecalentando, retire el móvil del aparato. Deje lo se enfríe antes de intentar cargar el móvil de nuevo.
2. Es normal que el cargador y el teléfono móvil se calienten en condiciones de funcionamiento y puede que se calienten aún más cuando se cargan y se utilizan al mismo tiempo (como, por ejemplo, al escuchar música).

Limpieza y mantenimiento

Limpie el producto con un paño seco. Cuando no utilice el cargador guárdelo en un lugar seco y protegido del polvo y la humedad.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA

Nosotros

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – France

Por la presente declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo de radio

Cargador inalámbrico de carga rápida

TEA312 (gama de frecuencia < 108.8 kHz)

Cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE

Se aplicaron los siguientes estándares:

DIRECTIVES	NORMES ou Exigences
(ROHS) 2011/65/EU	La finalidad de la declaración descrita anteriormente es conforme a la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. EU 2011/65/EU et EU 2015/863
(RED-EMC) 2014/53/EU	ETSI EN 303417 V1.1.1 (2017) ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019) ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (2019) EN IEC 62311 2020 EN IEC 62368-1 2020 + A11 2020

Mundolsheim le 05/10/2023



Eliminación correcta de la unidad (Aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y el resto de Europa que han adoptado los países sistemas de recogida selectiva de residuos). La Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los que electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores habituales para residuos domésticos. Aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los materiales que contienen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo de la papelera tachada se encuentra en todos los productos para recordar la obligación de recolección separada. El consumidor debe contactar con la autoridad local o minorista para obtener información sobre la correcta eliminación de su producto.

Sicherheitshinweise

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut zu lesen und bewahren Sie sie für einen späteren Gebrauch auf. Eine Fehlbedienung des Gerätes oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann Schaden anfügen oder den Benutzer verletzen. Vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät für den vorhergesehenen Zweck benutzen; wir lehnen jede Verantwortung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder schlechte Handhabung ab.

DE

1. Verwenden Sie kein anderes Kabel als das mit dem Ladegerät gelieferte, um das Produkt aufzuladen.
2. Bei Fehlfunktion übergeben Sie Ihr Ladegerät an einen Fachmann.
3. Kein Teil kann vom Benutzer repariert oder ersetzt werden.
4. Bei Anzeichen von Verschleiß verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
5. Halten Sie Ihr Ladegerät vor Staub, Regen, Wasser oder Feuchtigkeit geschützt.
6. Setzen Sie Ihr Ladegerät nicht extremer Hitze aus. Werfen Sie es nicht ins Feuer.
7. Halten Sie Ihr Ladegerät von magnetischen Objekten fern.
8. Bewahren Sie Ihr Ladegerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
9. Reinigen Sie es nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
10. Wenn das USB-Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
11. Wenn Sie Ihr Produkt mit einem Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden möchten, verwenden Sie nur einen Adapter, der 9 V Strom liefert.

Technische Spezifikationen

Induktionsladegerät Schnellladung bis zu 15 W

Eingang : 9V $\overline{\text{---}}$ 2,22A

Kompatibel mit allen Qi-zertifizierten Smartphones und Geräten

Klebefläche aus recyceltem PET

Recyceltes PET-USB-Typ-C-Kabel im Lieferumfang enthalten

Zeichnung des Gerätes

Abbildung 1

1	Lichtanzeige
2	USB-C Anschluss
3	Ladeoberfläche

Verwendung des Gerätes

Einführung

Das drahtlose Ladegerät ist ein intelligentes Produkt mit einfachem Design und kompatibel mit allen Mobiltelefonen mit Qi-Standard. Das Mobiltelefon kann ohne Stecker geladen werden, was wesentlich bequemer ist. Wenn Ihr Handy nicht dem Qi-Standard entspricht, können Sie dieses Produkt mit drahtlosen Empfängern (nicht im Lieferumfang enthalten) betreiben.

1. Stecken Sie das eine Ende des USB-Ladekabels (im Lieferumfang enthalten) in das USB-Netzteil oder den Computer ein.
2. Schließen Sie das andere Ende des Ladekabels am Typ C-Anschluss des drahtlosen Ladegeräts an. Die LED-Anzeige leuchtet rot und zeigt an, dass das Ladegerät nun einsatzbereit ist.
3. Falls Ihr Handy nicht mit der Qi-Technologie kompatibel ist, wählen Sie bitte den geeigneten Ladeempfänger (nicht im Lieferumfang enthalten) aus und verbinden Sie den kompatiblen Ladeempfänger am ordnungsgemäßen Anschluss des Handys.
4. Legen Sie Ihr Telefon auf das drahtlose Ladegerät. Und wenn das Telefon aufgeladen wird, leuchtet die LED-Anzeige blau und bleibt blau, auch wenn Ihr mobiles Gerät vollständig aufgeladen ist.
5. Wenn die LED-Anzeige schnell aufblinkt, bedeutet dies, dass es ein Fehlbetrieb vorliegt.
6. Trennen Sie das kabellose Ladegerät nach dem Gebrauch vom Netz ab.

Anmerkungen

1. Falls der drahtlose Schnellladung überhitzt, nehmen Sie das Handy vom Gerät. Lassen Sie den Schnellladung abkühlen, bevor Sie versuchen, das Handy erneut aufzuladen.
2. Es ist normal, dass das Ladegerät und das Mobiltelefon sich während des Betriebes erwärmen und es könnte sogar noch weiter erwärmen, wenn es gleichzeitig aufgeladen und verwendet wird (wie z. B. beim Musik hören).

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch. Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bewahren Sie den Induktionsladegerät an einem trockenen Ort auf, an dem er vor Staub und Feuchtigkeit geschützt ist.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Uns

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – France

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Funkgeräte

Kabelloses Ladegerät mit Schnellaufladung

TEA312 (Frequenzbereich < 108.8 kHz)

die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie erfüllen 2014/53/UE

Folgende Standards wurden angewandt:

DIRECTIVES	NORMES ou Exigences
(ROHS) 2011/65/EU	Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. EU 2011/65/EU et EU 2015/863
(RED) 2014/53/EU	ETSI EN 303417 V1.1.1 (2017) ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019) ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (2019) EN IEC 62311 2020

Mundolsheim le 05/10/2023

**Korrekte Entsorgung des Geräts (Electrical and Electronic Equipment)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben). Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt

werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.

Istruzioni di sicurezza

IT

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per un uso futuro. Un uso improprio dell'apparecchio può causare danni all'apparecchio stesso o lesioni all'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per lo scopo per cui è stato progettato. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i danni causati da un uso scorretto o da una cattiva gestione.

1. Non utilizzare un altro cavo diverso da quello fornito con il caricatore per caricare il prodotto.
2. In caso di malfunzionamento, consegni il suo caricatore a un esperto.
3. Nessuna parte può essere riparata o sostituita dall'utente.
4. In presenza di segni di usura, smetta di utilizzare l'apparecchio.
5. Mantenga il suo caricatore al riparo da polvere, pioggia, acqua o umidità.
6. Non esponga il suo caricatore a fonti di calore intenso. Non lo getti nel fuoco.
7. Mantenga il suo caricatore lontano da oggetti magnetici.
8. Mantenga il suo caricatore fuori dalla portata dei bambini.
9. Pulisca solo con un panno umido. Non utilizzare detergenti.
10. Se il cavo USB è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone qualificate per evitare pericoli.
11. Se desidera utilizzare il suo prodotto con un adattatore (non incluso), utilizzi solo un adattatore che eroga una corrente di 9 V.

Specifiche tecniche

Caricabatterie a induzione a carica rapida fino a 15 W

Ingresso : 9V $\overline{\text{---}}$ 2,22A

Compatibile con tutti gli smartphone e i dispositivi con certificazione Qi

Superficie adesiva in PET riciclato

Cavo USB-Tipo C in PET riciclato incluso

Diagramma del dispositivo

Figura 1

1	Indicatore luminoso
2	Porta USB-C
3	Superficie di carica

Uso del dispositivo

Introduzione

Il caricatore a induzione senza fili è un prodotto intelligente, dal design semplice e compatibile con qualsiasi telefono cellulare con standard Qi. Il telefono cellulare non necessita di collegamento alla presa di corrente durante la ricarica, il che rende il prodotto più comodo. Se il tuo cellulare non è Qi, potrà comunque utilizzare il prodotto grazie ai ricevitori wireless (non inclusi).

Istruzioni

1. Inserire un'estremità del cavo di ricarica USB (incluso) nell'adattatore di alimentazione o nel computer.
2. Inserire un'altra estremità del cavo di ricarica nella porta di tipo C del caricabatterie wireless. La spia LED diventa di colore rosso, indicando che il caricabatterie è ora pronto per l'uso.
3. Se il cellulare non è dotato di tecnologia Qi, selezionare il ricevitore corretto (non incluso) e collegare il ricevitore compatibile all'ingresso corretto del telefono.
4. Posizionare il telefono sul caricatore wireless. E quando il telefono è in carica, l'indicatore LED si accende in blu e rimane blu anche quando il dispositivo mobile è completamente carico.
5. Quando il LED lampeggiano rapidamente, significa che il funzionamento non è corretto.
6. Scollegare il caricabatterie wireless dopo l'uso.

Note

1. Se il caricatore wireless si surriscalda, togliere il cellulare dal dispositivo. Lasciar raffreddare.
- 2.
- 3.
4. dare il caricatore wireless prima di provare a ricaricare il cellulare.
5. È normale che il caricabatterie e il cellulare si surriscaldino in condizioni operative e questo può essere ancora più caldo quando si carica e si usa contemporaneamente (come per esempio quando si ascolta la musica).

Pulizia e manutenzione

Pulire il prodotto con un panno asciutto. Quando non viene utilizzata, conservare la caricatore a induzione in un luogo asciutto e al riparo da polvere e umidità.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – France

Con la presente, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l'attrezzatura radio

Carica caricatore a induzione veloce senza fili

TEA312 (gamma di frequenza < 108.8 kHz)

Soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/UE

Sono stati applicati i seguenti standard:

DIRECTIVES	NORMES ou Exigences
(ROHS) 2011/65/EU	Lo scopo della dichiarazione sopra descritta è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. UE 2011/65/UE e UE 2015/863
(RED) 2014/53/EU	ETSI EN 303417 V1.1.1 (2017) ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019) ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (2019) EN IEC 62311 2020 EN IEC 62368-1 2020 + A11 2020

Mundolsheim le 05/10/2023



Il corretto smaltimento dell'unità (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

(Applicabile nell'Unione Europea e nel resto d'Europa che hanno adottato sistemi di raccolta differenziata paesi).

La direttiva Europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici. Gli apparecchi dismessi devono essere raccolti separatamente per ottimizzare il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li compongono ed impedire potenziali danni per la salute umana e l'ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata. I consumatori devono contattare la propria autorità locale o il rivenditore per informazioni sulla corretta dismissione del loro prodotto

Instruções de segurança

PT

Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de utilizar o aparelho e as mantenha para utilização futura. Uma utilização inadequada do aparelho pode causar danos ao mesmo ou lesionar o utilizador. Tenha certeza de utilizar o aparelho para o propósito a que ele foi projetado. Não aceitamos nenhuma responsabilidade por danos causados pela utilização incorreta ou falha no manuseio.

1. Não utilize outro cabo que não seja o fornecido com o carregador para carregar o produto.
2. Em caso de mau funcionamento, entregue o seu carregador a um especialista.
3. Nenhuma peça pode ser reparada ou substituída pelo utilizador.
4. Se apresentar sinais de desgaste, deixe de utilizar o dispositivo.

5. Mantenha o seu carregador afastado do pó, da chuva, da água ou da humidade.
6. Não exponha o seu carregador a fontes de calor intenso. Não o atire ao fogo.
7. Mantenha o seu carregador afastado de objetos magnéticos.
8. Mantenha o seu carregador fora do alcance das crianças.
9. Limpe apenas com um pano húmido. Não utilize detergentes.
10. Se o cabo USB estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas qualificadas para evitar perigos.
11. Se desejar utilizar o seu produto com um adaptador (não fornecido), utilize apenas um adaptador que forneça uma corrente de 9 V.

Especificações técnicas

Carregador de indução de carga rápida até 15 W

Entrada: 9V $\overline{\text{---}}$ 2,22A

Compatível com todos os smartphones e dispositivos com certificação Qi

Superfície adesiva feita de PET reciclado

Cabo USB tipo C em PET reciclado incluído

Diagrama do dispositivo

Figura 1

1	Indicador luminoso
2	Porta USB-C
3	Superfície de carregamento

Utilização do dispositivo

Introdução

O carregador sem fio é um produto inteligente, com design simples e compatível com quaisquer telefones móveis com padrão Qi. O telefone móvel não tem conector quando carregando, que é mais conveniente. Se o seu dispositivo móvel não é Qi, você ainda pode desfrutar deste produto usando os recetores sem fio (não inclusos).

Instruções

1. Insira uma extremidade do cabo de carregamento USB (incluso) no adaptador de energia ou computador.
2. Insira uma outra extremidade do cabo na porta Tipo C do carregador sem fio. O indicador do LED acende em vermelho, indicando que o carregador está agora pronto para ser usado.
3. Se o seu telefone não está equipado com a tecnologia Qi, selecione o recetor (não incluso) e conecte o recetor compatível na entrada adequada de seu telefone.
4. Coloque seu telefone no carregador sem fio. E quando o telefone está carregando, o indicador LED acende em azul e permanece azul mesmo quando o seu dispositivo móvel está totalmente carregado.
5. Quando o indicador do LED pisca rapidamente, isso significa que há operação inadequada.
6. Desconecte o carregador sem fio após o uso.

Observações

1. Se o carregador sem fio está se sobreaquecendo, leve seu dispositivo móvel para longe do dispositivo. Deixe o carregador esfriar antes de tentar novamente carregar o dispositivo.
2. É normal que o carregador e o telefone móvel fiquem quentes sob condições de operação e possa ficar ainda mais quente quando carregando e usando ao mesmo tempo (como ouvir música, por exemplo).

Limpeza e manutenção

Limpar o produto com um pano seco. Quando não estiver a ser utilizado, armazenar a bateria num local seco, longe do pó e da humidade.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA EU

Nós

DELTA

BP61071

67452 Mundolsheim – France

Declaramos sob a exclusiva responsabilidade, que o equipamento de rádio

Carregador sem fio de carregamento rápido

TEA312 (gama de frequência < 108.8 kHz)

Preenche os requisitos essenciais da Diretiva 2014/53/UE

Foram aplicadas as seguintes normas:

DIRECTIVES	NORMES ou Exigences
(ROHS) 2011/65/EU	O objectivo da declaração acima descrita está em conformidade com a Directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos. UE 2011/65/UE e UE 2015/863
(RED) 2014/53/EU	ETSI EN 303417 V1.1.1 (2017) ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019) ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (2019) EN IEC 62311 2020 EN IEC 62368-1 2020 + A11 2020

Mundolsheim 05/10/2023

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX France
SIRET : 333 390 22 61 01 - APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 01 - FAX : 33 3 90 20 39 89
e-mail : delta@delta-import.com

Veiligheidsvoorschriften

Lees de volgende instructies zorgvuldig door vóór u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan schade aan het apparaat of letsel aan de gebruiker veroorzaken. Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade (schade) veroorzaakt door onjuist gebruik of verkeerd gebruik.

1. Gebruik geen ander snoer dan degene die bij de lader is meegeleverd om het product op te laden.
2. Bij storing, breng uw lader naar een specialist.
3. Geen enkel onderdeel kan door de gebruiker worden gerepareerd of vervangen.
4. Bij tekenen van slijtage het apparaat niet meer gebruiken.
5. Houd uw lader weg van stof, regen, water of vochtigheid.
6. Stel uw lader niet bloot aan intense hitte. Gooi hem niet in het vuur.
7. Houd uw lader uit de buurt van magnetische voorwerpen.
8. Bewaar uw lader buiten het bereik van kinderen.
9. Reinig alleen met een vochtige doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen.

10. Als de USB-kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de servicevertegenwoordiger of gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
11. Als u uw product wilt gebruiken met een adapter (niet meegeleverd), gebruik dan alleen een adapter die een stroom van 9 V levert.

Technische specificaties

Inductielader snel opladen tot 15 W

Ingang : 9V $\overline{=}$ 2,22A

Compatibel met alle Qi-gecertificeerde smartphones en apparaten

Zelfklevend oppervlak gemaakt van gerecycled PET

Gerecycled PET USB-Type C kabel inbegrepen

Schema van het apparaat

Afbeelding 1

1	Lichtindicator
2	USB-C Poort
3	Oplaadoppervlak

Gebruik van het apparaat

Inleiding

De draadloze oplader is een intelligent product, met een simpel ontwerp en compatibel met alle mobiele telefoons met de Qi-standaard. Mobiele telefoon zonder stekker in het stopcontact tijdens het opladen, wat handiger is. Als uw mobiel geent Qi is, kunt u nog steeds van dit product genieten met behulp van de draadloze ontvangers (niet inbegrepen).

Instructies

1. Steek een uiteinde van de USB-oplaadkabel (meegeleverd) in de voedingsadapter of computer.
2. Steek een ander uiteinde van de oplaadkabel in de Type C-poort van de draadloze oplader. Het LED-indicatielampje brandt rood, wat aanuidt dat de oplader nu klaar is voor gebruik.
3. Wanneer uw mobiele telefoon niet is uitgerust met Qi-technologie, selecteer dan de juiste ontvanger (niet inbegrepen) en sluit de compatibele ontvanger aan op de juiste ingang van uw telefoon.
4. Plaats uw telefoon op de draadloze oplader. En wanneer de telefoon wordt opgeladen, gaat de LED-indicator blauw branden en blijft blauw, zelfs wanneer uw mobiele apparaat volledig is opgeladen.
5. Als de LED-indicatielampje snel knippert, is er sprake van een onjuiste werking.
6. Koppel de draadloze oplader na gebruik los.

Opmerkingen

1. Wanneer de draadloze oplader oververhit raakt, moet u uw mobiele telefoon bij het apparaat verwijderen. Laat de draadloze oplader afkoelen alvorens u de mobiele telefoon opnieuw probeert op te laden.
2. Als het wattage van de voedingsadapter die u gebruikt meer dan 7,5 W nodig heeft, raden we u aan de adapter te gebruiken met 5V $\overline{=}$ 2A uitgangsvermogen.
3. Het is gebruikelijk dat de oplader en de mobiele telefoon heet worden onder bedrijfsomstandigheden en het kan zelfs nog warmer zijn tijdens het opladen en tegelijkertijd gebruiken (zoals bij het luisteren naar muziek).).

Reiniging en opslag

Maak het product schoon met een droge doek. Bewaar de inductielader op een droge plaats, uit de buurt van stof en vocht.

EU CONFIRMITEITSVERKLARING

Wij
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Hierbij verklaren wij op eigen verantwoordelijkheid, dat de radioapparatuur
Draadloze oplader voor snelladen
TEA312 (frequentiebereik < 108.8 kHz)
voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijn Directive 2014/53/UE
De volgende standaarden werden toegepast:

DIRECTIVES	NORMES ou Exigences
(ROHS) 2011/65/EU	De hierboven beschreven verklaring is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. EU 2011/65/EU et EU 2015/863
(RED-EMC) 2014/53/EU	ETSI EN 303417 V1.1.1 (2017) ETSI EN 301489-1 V2.2.3 (2019) ETSI EN 301489-3 V2.1.1 (2019) EN IEC 62311 2020 EN IEC 62368-1 2020 + A11 2020

Mundolsheim le 05/10/2023

DELTA sas
1 rue FOCH BP 61071
67452 MUNDOLSHEIM CEDEX FRANCE
SIRET : 324 542 186 00033 - APE : 516 J
TEL : 33 3 90 22 61 31 - FAX : 33 3 90 20 39 89
e-mail : delta@delta-import.com



Juiste verwijdering van het apparaat. (Elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en de rest van Europa die over gescheiden afvalsystemen beschikken). De Europese richtlijn 2012/19/EU stijltang betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de gebruikte materialen te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is duidelijk op alle producten aangebracht om u te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale overheid of verdeler voor informatie over de juiste verwijdering van hun product.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim – FRANCE