



Notice d'utilisation

Casque compatible Bluetooth®



Reference : TES227
Version : 1.4
Langage : Français

WWW.LIVOO.FR

Notice d'utilisation

Merci d'avoir acheté un produit de la marque Livoo. Nous accordons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNE DE SECURITE

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation

- Avant d'utiliser l'appareil veuillez lire attentivement le manuel.
- Gardez ce produit loin de l'eau, liquide ou les zones humides.
- Utilisez dans des endroits secs seulement.
- Gardez ce produit loin des flammes nues telles que des bougies.
- Ce produit doit être uniquement utilisé avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette.
- Ne placez pas le produit directement au soleil ou à la chaleur. Tenir à l'écart des températures supérieures à 40 ° C.
- Ne pas appuyer sur les boutons trop fort car cela pourrait endommager le produit.
- Ne pas utiliser un chiffon humide sur le produit. Toujours utiliser un chiffon sec pour nettoyer ce produit et le garder à l'abri de la poussière.
- Ne pas utiliser de produits chimiques sur ce produit.
- Ne jamais tenter de réparer ce produit vous-même, consultez un technicien agréé.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous qu'il est correctement éteint et stocké dans un endroit frais et sec.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans le produit.
- La surveillance d'un adulte est recommandée avec les enfants à l'aide de ce produit.
- Évitez de laisser tomber ou monter sur le produit, des impacts sévères pourraient endommager le produit.
- Assurez-vous que les nourrissons et les enfants ne jouent pas avec des sacs en plastique ou des matériaux d'emballage.

Notice d'utilisation

SPECIFICATIONS

Version Bluetooth® : 5.0+EDR

Puce JL

Batterie : Polymer Li-ion - capacité 250mAh

Portée: 10m

Gamme de fréquence: 20Hz-20Khz

Sensibilité: 113dB±3dB

Impédance: 32Ω

Taille de l'écouteur : 40MM


Temps de chargement : 1,5 heures

Puissance de sortie : 20MW

Autonomie en fonctionnement : 12 heures

Micro intégré

DESCRIPTIF DU PRODUIT



1. Volume + , chanson suivante

2. Bouton ON/OFF(Allumer/Eteindre), pause ou lecture, décrocher ou raccrocher un appel

3. Volume -, chanson précédente

4. Sortie de chargement USB

5. Prise jack 3.5MM

6. Indicateur lumineux



Notice d'utilisation

7. Micro

FONCTIONS PRINCIPALES

Instruction pour le chargement

Avant la première utilisation du casque, veuillez le charger complètement.

Insérez le câble de chargement dans l'interface de chargement micro USB du casque Bluetooth®. Une lumière rouge s'allume. Lorsque le chargement est complet, la lumière s'éteint.

La fonction d'arrêt automatique ou de mise en marche ne sont pas possible durant le chargement.

Lorsque la batterie est faible, vous entendrez une voix.

ON/OFF (Allumer/Eteindre)

1. ON (Allumer) : appuyez et maintenez le bouton ON/OFF pendant 2 secondes. Vous entendez une voix "Power ON", "pairing". Une lumière rouge et bleue clignote alternativement, le mode d'appairage Bluetooth est activé.

2. OFF (Eteindre) : appuyez et maintenez le bouton ON/OFF pendant 2 secondes pour éteindre. Vous entendez une voix "Power OFF"

Appairage Bluetooth®

Si votre appareil n'as pas encore été appairé, veuillez suivre les instructions suivantes pour appairer le casque à votre appareil Bluetooth® :

- 1) Activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil et procédez à la recherche des appareils compatibles.
- 2) Sélectionnez "TES227" dans la liste des dispositifs trouvés.
- 3) Quand le couplage est réussi, la lumière LED bleue clignote (environ toute les 5 secondes).

Le casque se connectera automatiquement, s'il a déjà été appairé auparavant.

Lecture/Pause

Lorsque le casque Bluetooth® est connecté avec un appareil Bluetooth® en lecture musique, appuyez brièvement le bouton ON/OFF, la lecture se mettra en pause. Appuyez brièvement à nouveau, la lecture musique redémarre.

Chanson suivante/précédente

Appuyez longuement sur le bouton + pour passer à la chanson suivante et maintenez le bouton – pour revenir à la chanson précédente.

Augmenter/ Baisser le volume

Appuyez brièvement sur le bouton + pour augmenter et sur le bouton - pour baisser le volume.



Notice d'utilisation

Une sonnerie retentit lorsque le son maximum est atteint.

Répondre/Raccrocher à un appel

Appuyez sur le bouton On/Off pour répondre et raccrocher.

Rejeter un appel

Appuyez pendant 2 secondes le bouton ON/OFF pour rejeter un appel.

Rappelez le dernier numéro

Appuyez deux fois sur le bouton ON/OFF pour recomposer le dernier numéro composé.

Activez la fonction SIRI

Appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes pour allumer.

Appuyez longuement 1 seconde pour activer la fonction SIRI après l'appairage.

Appuyez longuement 3 secondes pour éteindre.

Mode AUX

Insérez le câble AUX à l'interface du casque. La fonction Bluetooth® ne sera plus active et le casque sera en mode AUX.



Notice d'utilisation

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que l'équipement radioélectrique

Casque compatible Bluetooth®
TES227 (fréquence radio 2402MHz-2480MHz)

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable :
Directive 2014/53/UE


Usage efficace de fréquence radio standard(s) en application :
EN 300 328 V2.1.1 : 2016

Compatibilité électromagnétique standards en application
EN 301 489-1 V2.1.1 : 2017
EN 301 489-17 V3.1.1 : 2017
EN 62479: 2010

Niveau de sécurité d'équipement informatique standards en application :
EN 60950-1 2006+A11 2009+A1 2010+A12 2011+A2 2013

Mundolsheim le 01/08/2019

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis