

Bluetooth®-kompatibles Headset



Referenz : TES238
Version : 1.4
Sprache : Deutsch

LIVOO
Feel good moments
Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unserer LIVOO Produkts. Wir legen großen Wert auf das Design, die Ergonomie und die leichte Verwendbarkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie mit diesem Produkt vollkommen zufrieden sind.

Diese Bedienungsanleitung ist für unsere Website ebenfalls verfügbar www.livoo.fr

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen sie diese Anweisungen vor der Erstinbetriebnahme des Gerätes und bewahren sie diese Anleitung zum zukünftigen Nachschlagen auf.
- Halten Sie das Gerät von Wasser, Flüssigkeiten oder feuchten Bereichen fern.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, fern.
- Das Gerät enthält einen integrierten Akku. Nicht ins Feuer werfen, um eine Explosion zu vermeiden.
- Dieses Produkt darf nur an Stromnetzen betrieben werden, welche den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
- Das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Hitze aussetzen. Von Temperaturen über 40 °C fernhalten.
- Drücken Sie die Tasten nicht zu fest, da es das Gerät beschädigen könnte.
- Verwenden Sie keine nassen Putztücher am Produkt. Zur Reinigung des Geräts stets ein trockenes Tuch verwenden. Halten Sie das Gerät frei von Staub.
- Verwenden Sie keine Chemikalien am Produkt.
- Versuchen Sie niemals, dieses Gerät eigenständig zu reparieren. Jede Maßnahme, die eine Öffnung des Produkts erfordert, muss einem qualifizierten Techniker überlassen werden.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß ausgeschaltet ist und an einem kühlen, trockenen Ort gelagert wird.
- Keine fremden Gegenstände in das Produkt einführen.
- Eine Beaufsichtigung durch Erwachsene wird empfohlen, wenn Kinder dieses Produkt verwenden.
- Das Gerät nicht fallen lassen oder auf das Gerät treten, schwere Stößeinwirkungen könnten das Gerät beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass Säuglinge und Kinder nicht mit Plastiktüten oder Verpackungsmaterialien spielen.
- Bitte befolgen Sie die Bedienhinweise.
- Bitte laden Sie den Kopfhörer mit einer Eingangsleistung unter 5 V/1 A auf, um den Akku zu schützen.
- Bitte lagern bzw. verwenden Sie den Kopfhörer in einer normalen Temperaturumgebung.
- Bitte halten Sie Ihren Kopfhörer von Wärmequellen fern, wie Heizkörpern, Heißluftreglern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten. Dieses Gerät ist nicht für hohe Temperaturen ausgelegt.
- Blockieren Sie nicht die Anschlüsse des Geräts wie Ladeanschluss, LED-Anschluss, Mikrofon usw.

Bedienungsanleitung

- Zum Schutz Ihres Gehörs und zur Verlängerung der Lebensdauer der Lautsprecher, wird empfohlen, die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum auf die maximale Lautstärkestufe zu stellen.
- Unabhängig von der Art der Beschädigung der Kopfhörer, bitte wenden Sie sich zeitnah an unsere Kundendienstmitarbeiter, anstatt die Reparatur eigenständig durchzuführen.

SPEZIFIKATIONEN

Bluetooth-Version: V5.0

Batterie: Polymer Li-Ionen-Akku; Kapazität: 200 mAh

Funkreichweite: 10 m

Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 kHz

Empfindlichkeit: 110 dB, ± 3 dB bei 1 KHz; 1 mW

Impedanz: 32 Ω , +15 %

Lautsprechergröße: 40 mm

Wiedergabedauer: 3-4 Stunden


Sprachchat: unterstützt

Eingangsspannung: 5 V DC

Unterstützte Profile: HFP/HSP/A2DP/AVRCP

PRODUKTTABBILDUNG

1. microSD-Kartensteckplatz
2. Volume „-“ / Vorheriger
3. Wiedergabe/Pause
4. Volume „+“ / Nächster
5. LED-Anzeige
6. USB-Ladeanschluss
7. AUX-IN
8. Mikrofon
9. Multifunktionstaste





Bedienungsanleitung

HAUPTFUNKTIONEN

Ladeanweisung

Vor der ersten Inbetriebnahme der Kopfhörer, bitte vollständig aufladen.

Die Ladezeit beträgt etwa 4 Stunden für eine volle Aufladung.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Micro-USB-Kabel.

Stecken Sie vorsichtig das Micro-USB-Kabel in den Micro-USB-Ladeanschluss und das andere Kabelende entweder in einen USB-Anschluss am Computer oder in einen USB-kompatiblen Kfz-Stecker oder ein USB-Netzteil.

Eine rote LED-Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn die Kopfhörer aufgeladen werden. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Kontrollanzeige.

EIN-/AUSSCHALTEN

1. Ein: Halten Sie die Multifunktionstaste (9) für 3 Sekunden gedrückt.
2. Aus: Halten Sie die Multifunktionstaste (9) für 3 Sekunden gedrückt.

Bluetooth®-Kopplung

Wenn das Gerät nie zuvor mit einem Bluetooth®-Gerät gekoppelt wurde, müssen Sie die nachstehenden Anweisungen befolgen, um den Kopfhörer mit Ihrem Bluetooth®-Gerät zu koppeln:

1. Halten Sie die Taste (9) gedrückt, um den Kopfhörer einzuschalten, dann tritt der Kopfhörer automatisch in den Kopplungsmodus und die LED blinkt abwechselnd rot und blau.
2. Öffnen Sie das Bluetooth®-Menü und suchen Sie nach dem Kopplungsnamen „TES238“.
3. Klicken Sie auf „TES238“, um eine Verbindung herzustellen. Sobald die LED-Anzeige blau leuchtet, ist die Kopplung erfolgreich abgeschlossen.
4. Der Kopplungsmodus ist für 10 min aktiv. Falls keine Kopplung während dieser Zeit erfolgt, müssen Sie das Gerät neu starten und die obigen Schritte wiederholen.
5. Beim Einschalten der Kopfhörer wird automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Gerät hergestellt.
6. Der Kopfhörer schaltet sich nach 10 min automatisch aus, falls keine Verbindung mit dem Kopfhörer besteht bzw. die Verbindung unterbrochen wurde.

Der Kopfhörer führt eine automatische Kopplung aus, falls er zuvor mit diesem Gerät gekoppelt wurde.

Annehmen/Beenden eines Anrufs

Drücken Sie die Taste (9), um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden.

Tipp: Da einige Mobiltelefone standardmäßig Anrufe annehmen können, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung für Ihr Telefon und stellen Sie Ihr Telefon entsprechend ein.

Abweisen eines Anrufs

Drücken Sie für 2 Sekunden die Taste (9), um einen Anruf abzuweisen.

LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung

Wahlwiederholung:

Doppelklicken Sie auf die Taste (9), um die zuletzt gewählte Nummer in der Anrufliste erneut zu wählen.

Wiedergabe/Pause

Wenn der Bluetooth®-Kopfhörer mit dem Gerät verbunden ist, drücken Sie kurz die Wiedergabe-/Pausetaste (3).

NÄCHSTER: langer Tastendruck auf ►► , um den nächsten Titel auszuwählen.

VORHERIGER: langer Tastendruck auf ◀◀ , um den vorherigen Titel auszuwählen.

VOL „+“: kurzer Tastendruck auf ►► , um die Lautstärke zu erhöhen.

VOL „-“: kurzer Tastendruck auf ◀◀ , um die Lautstärke zu verringern.

Umsschaltmodus:

Führen Sie einen langen Tastendruck auf die Wiedergabe/Pause-Taste aus, um den Modus zwischen Bluetooth/UKW/SD-Karte/AUX-IN umzuschalten.

UKW-Modus:

Ein langer Tastendruck auf die Wiedergabe/Pause-Taste für 2 Sekunden, ruft den UKW-Modus auf, drücken Sie dann die Wiedergabe/Pause-Taste für den Sendersuchlauf und die Speicherung der UKW-Radiosender. Drücken Sie lange auf ►► und ◀◀ , um die gewünschten Kanäle auszuwählen. Halten Sie zum Anpassen der Lautstärke die Taste ►► oder ◀◀ gedrückt.

microSD-Modus

Legen Sie microSD-Karte ein, der Kopfhörer wird darauf automatisch Musik im MP3-Format erkennen und wiedergeben.

Kabelgebundener Musik-Modus:

Durch Anschluss des Headsets an einen Musikplayer mit dem mitgelieferten Dual-3,5-mm-Audiokabel, kann das Headset als kabelgebundenes Headset verwendet werden.

Die Tasten sind in diesem Modus deaktiviert.

LIVOO
Feel good moments
Bedienungsanleitung

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Uns
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Funkgeräte

Bluetooth®-kompatibles Headset
TES238 (Frequenzbereich 2402MHz-2480MHz)

die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie erfüllen 2014/53/UE

Folgende Standards wurden angewandt:

Funk
EN 300 328 V2.2.2: 2019-07

EMC
EN 301 489-1 V2.2.2.3: 2019-11
EN 301 489-17 V3.1.1: 2017-02
EN 62479: 2010

Gesundheit und Sicherheit
EN 62638-1 2014+A11 2017

Mundolsheim, 17/11/2020

LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts **(Electrical and Electronic Equipment)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



Feel good moments

Bedienungsanleitung