

Tablet-Ständer mit Lautsprecher



Referenz : TES239
Version : 1.4
Sprache : Deutsch



Feel good moments

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie ein LIVOO-Produkt erworben haben. Wir geben uns große Mühe beim Design, der Ergonomie und der Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie dieses Produkt vollkommen zufrieden stellt.

Diese Anleitung ist auch auf unserer Website www.livoo.fr verfügbar.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

BITTE NEHMEN SIE SICH ZEIT ZUM SORGFÄLTIGEN LESEN DER BEDIENUNGSANLEITUNG, INSBESONDERE VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH.

Ein Fehlgebrauch des Geräts kann das Gerät beschädigen oder den Benutzer verletzen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Wir schließen jegliche Haftung für Schäden aus, wenn diese durch unsachgemäße Nutzung oder Modifikationen verursacht werden.

- Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Halten Sie das Gerät von Wasser, Flüssigkeiten oder feuchten Bereichen fern.
- Dieses Gerät darf keinem Tropfwasser oder Wasserspritzern ausgesetzt werden. Es sollten keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät abgestellt werden.
- Nur in trockenen Umgebungen verwenden.
- Halten Sie das Gerät von offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, fern.
- Dieses Produkt darf nur an Stromnetzen betrieben werden, die den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
- Das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Hitze aussetzen. Von Temperaturen über 40 °C fernhalten.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausreichend belüftet ist.
- Drücken Sie die Tasten nicht zu fest, da es das Gerät beschädigen könnte.
- Verwenden Sie keine nassen Putztücher am Produkt. Verwenden Sie stets ein trockenes Tuch zur Reinigung des Produkts und halten Sie es frei von Staub.
- Verwenden Sie keine Chemikalien am Produkt.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät eigenständig zu reparieren, wenden Sie sich an einen autorisierten Techniker. Der Versuch, die Abdeckungen zu entfernen oder das Gerät eigenständig zu reparieren kann zu einem elektrischen Schlag führen.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß ausgeschaltet ist und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt wird.
- Keine fremden Gegenstände in das Produkt einführen.
- Das Gerät nicht fallen lassen oder auf das Gerät treten, schwere Stoßeinwirkungen könnten das Gerät beschädigen.

Bedienungsanleitung

- Kinder unter 7 Jahren müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Eine strenge Aufsicht ist erforderlich, wenn dieses Produkt von oder in der Nähe von Kindern ab 7 Jahren verwendet wird.

MERKMALE

Produktabmessungen: 180 x 140 x 300 mm

Bluetooth®-Version: 4,0

Lautsprecherleistung: 5 W

Spezifikationen des Lautsprechers: Φ 52 mm

Signal-Rausch-Verhältnis: ≥ 90 dB

Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 kHz

Bluetooth®-Empfangsabstand: ≥ 10 m

Mikrofonabstand: 10-20 cm

Ladedauer: 2 Stunden

Wiedergabedauer: 10 Stunden

für Mobiltelefon oder Tablet

Maximaler Einstellwinkel: 360 Grad

Lieferumfang:

1 x Tablet-Ständer mit Lautsprecher

1 x Micro-USB-Ladekabel

1 x Bedienungsanleitung

PRODUKTBESCHREIBUNG



LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung



BEDIENUNG

Bitte prüfen Sie vor dem Ladevorgang, ob das Ladegerät für diesen Lautsprecher geeignet ist. Verwenden Sie nicht die Bluetooth®-Funktion während des Ladevorgangs. Der Akkustand des Lautsprechers verringert sich auch bei Nichtgebrauch. Es wird empfohlen, den Lautsprecher mindestens einmal pro Monat aufzuladen.

1. Musikwiedergabe über Bluetooth®-Verbindung:

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Bluetooth®-Modus aufzurufen. Suchen Sie im Mobiltelefon nach dem Bluetooth-Gerät „TES239“ und klicken Sie auf „Verbinden“. Nach der erfolgreichen Kopplung, drücken Sie die Wiedergabetaste „> II“, um die Musik auf dem Handy abzuspielen.

Tastendruck auf „-“: Wiedergabe des vorherigen Songs; Tastendruck auf „-“ für 2-3 Sekunden, um die Lautstärke zu verringern.

Tastendruck auf „+“: Wiedergabe des nächsten Songs; Tastendruck auf „+“ für 2-3 Sekunden, um die Lautstärke zu erhöhen.

Tastendruck auf „> II“: Musik pausieren.

Tastendruck auf „M“: Menüwahl.

Wenn Sie die Bluetooth®-Funktion verwenden, halten Sie den Lautsprecher bitte in der Nähe Ihres Telefons.

Der Bluetooth®-Empfangsabstand beträgt ohne Hindernisse etwa 10 Meter. Die Klangqualität nimmt bei einem Abstand von mehr als 10 m zwischen dem Lautsprecher und Ihrem Telefon ab und die Verbindung wird unterbrochen.

2. Musikwiedergabe von der microSD-Karte:



Bedienungsanleitung

Legen Sie die microSD-Karte ein und geben Sie die auf der microSD-Karte gespeicherten Musikdateien wieder. Es werden Speicherkarten von bis zu 64 Gb unterstützt.

3. Anrufe über die Bluetooth®-Freisprecheinrichtung

Bei aktivierter Bluetooth-Funktion und einem eingehenden Anruf, drücken Sie die Wiedergabetaste „> II“, um den Anruf über die Freisprecheinrichtung anzunehmen. Drücken Sie die Wiedergabetaste „> II“ für 2-3 Sekunden, um den Anruf abzulehnen.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Uns
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Funkgeräte

Tablet-Ständer mit Lautsprecher
TES239 (Frequenzbereich 2402MHz-2480MHz)

die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie erfüllen 2014/53/UE

Folgende Standards wurden angewandt:

Funk
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EMC
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Gesundheit und Sicherheit
EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017
EN 50663 : 2017

Mundolsheim, 17/12/2020

LIVOO

Feel good moments

Bedienungsanleitung



Korrekte Entsorgung des Geräts **(Electrical and Electronic Equipment)**

(Gültig in der Europäischen Union und dem Rest Europas, dass die Länder einem separaten Sammelsystem eingeführt haben)

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), in Verbindung bleiben Das alte elektrische Haushaltsgeräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf alle Produkte gekennzeichnet, die aus der getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher sollten ihre Kontaktdaten lokalen Behörden oder Ihren Händler für Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Produkte.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Nicht vertragliche Illustration
- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.