

Drahtlose Bluetooth® ANC Ohrhörer



Referenz: TES243N
Version: 1.4
Sprache: Deutsch

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie ein LIVOO-Produkt erworben haben. Wir geben uns große Mühe beim Design, der Ergonomie und der Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Wir hoffen, dass Sie dieses Produkt vollkommen zufrieden stellt.

Diese Anleitung ist auch auf unserer Website www.livoo.fr verfügbar.

BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN AUFMERKSAM DURCH SICHERHEITSHINWEISE

Niemals die Bluetooth®-Ohrhörer zerlegen, um irgendwelche Reparaturversuche durchzuführen, da dies zu einem Stromschlag, Verbrennungen oder zum Produktversagen führen könnte.

Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn Kinder diese Bluetooth®-Ohrhörer verwenden.

Die Ohrhörer und das Ladeetui sind nicht wasserfest oder wasserdicht.

Besondere Vorsicht ist bei hohen Temperaturen geboten.

Das Gerät NICHT in Wasser tauchen oder an sehr feuchten Orten benutzen, wie Schwimmbäder oder Badezimmer.

Beschädigungen, elektrische Schläge und/oder Verletzungen könnten auftreten, wenn diese Warnungen nicht ordnungsgemäß beachtet werden.

Die Bluetooth®-Ohrhörer sind nicht von der Garantie abgedeckt, falls das Produkt Roststellen am Metall, Abplatzungen an den Oberflächen sowie andere natürliche Oxidationserscheinungen aufweisen.

Hohe oder niedrige Extremtemperaturen, denen eine Batterie während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports ausgesetzt werden kann.

Wegwerfen eines Akkus ins Feuer oder in einen heißen Ofen, oder mechanisches Zertrümmern oder Zerschneiden eines Akkus, das zu einer Explosion führen kann.

Das Belassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, die zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, was zu einer Explosion oder zum Auslaufen von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen kann.

VERPACKUNGSGEHALT

- 2 x Bluetooth®-Ohrhörer
- 1 x Ladeetui
- 1 x USB Typ C-Kabel
- Bedienungsanleitung

SPEZIFIKATIONEN

BLUETOOTH

Bluetooth-Version	V5.0
Bluetooth Profil	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Frequenzband / Ausgangsleistung	2402-2480MHz
Maximale Sendeleistung	8dBm
Bluetooth Entfernung	≥10

SPEAKER

Impedanz	32ohms
Lautsprecher	10mm
Empfindlichkeit	20-20k

Bedienungsanleitung

AUDIO

Nennausgangsleistung	1*3.5W(RMS)
Frequenzgang	20Hz-20kHz
Signal-Rausch-Verhältnis	98dB

GENERAL INFORMATION

Eingang	5V, 500mA
Eingebaute Batterie	3.7V 500mAh
Größe	30x 55x 75mm
Gewicht	52 g

SONSTIGES SPEZIFIKATIONEN

Wiedergabedauer: 20 Stunden, einschließlich 3- bis 4-mal Aufladen

Standby-Zeit: 100 Stunden


Ladezeit für Ohrhörer: 1,5 Stunden

Ladezeit für Ladeetui: 2,5 Stunden

Wiedergabedauer mit eingeschalteter ANC: 3,5 Stunden

Wiedergabedauer mit ausgeschalteter ANC: 4,5 Stunden

FUNKTIONSTASTEN



BEDIENUNG

Aufladen

Um das Ladeetui aufzuladen, verbinden Sie das USB Typ C-Ladekabel am Gerät und am USB-Anschluss des Computers oder Netzteils (nicht im Lieferumfang enthalten).

Einschalten und Koppeln

- Stellen Sie sicher, dass beide Ohrhörer zeitgleich aus dem Ladeetui entnommen werden. Die beiden Ohrhörer werden nach 3 Sekunden automatisch eingeschaltet und gekoppelt.
- Nachdem die zwei Ohrhörer verbunden wurden, blinken beide Ohrhörer rot und blau auf.
- Aktivieren Sie das Bluetooth® Ihres zu koppelnden Geräts. Suchen Sie nach „TES243N“ und wählen Sie es zum Verbinden aus.

Automatische erneute Kopplung

Bedienungsanleitung

Nachdem die Bluetooth®-Ohrhörer und das zu koppelnde Gerät verbunden wurden, werden diese erneut gekoppelt, sobald sie sich in der Nähe voneinander befinden und die Bluetooth®-Funktion des zu koppelnden Geräts aktiviert ist.

Aktive Geräuschunterdrückungsfunktion (ANC):

Halten Sie für 2 Sekunden die MFB-Taste auf der LINKEN/RECHTEN Seite für das Umschalten zwischen den drei Betriebsarten gedrückt.

- ANC-Modus: Einschalten der ANC-Funktion, reduziert aktiv den Umgebungslärm
- ANC AUS: Ausschalten der ANC-Funktion
- Transparenter Modus: Gibt Umgebungsgeräusche wieder, so dass Sie die Geräusche in Ihrer Umgebung wahrnehmen können

Anruf annehmen/beenden

Bei einem eingehenden Anruf, drücken Sie an einem beliebigen Ohrhörer kurz die MFB-Taste, um den Anruf anzunehmen. Während des Anrufs, drücken Sie kurz die gleiche MFB-Taste, um den Anruf zu beenden.

Anruf abweisen:

Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken und halten Sie die MFB-Taste eines beliebigen Ohrhörers für zwei Sekunden, um diesen abzulehnen.

Musik wiedergeben/pausieren:

Drücken Sie während der Musikwiedergabe kurz am LINKEN/RECHTEN Ohrhörer auf die MFB-Taste, um Musik wiederzugeben und zu pausieren.

Sprachassistentenfunktion aktivieren:

Drücken Sie am LINKEN/RECHTEN Ohrhörer viermal auf die MFB-Taste, um Siri oder den Google Voice Assistant zu aktivieren.

Titel wechseln:

- Doppelklicken Sie am LINKEN Ohrhörer auf die MFB-Taste, um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- Doppelklicken Sie am RECHTEN Ohrhörer auf die MFB-Taste, um zum nächsten Titel zu wechseln.

Lautstärke ändern:

- Dreimaliges Klicken am LINKEN Ohrhörer auf die MFB-Taste, um die Lautstärke zu reduzieren.
- Dreimaliges Klicken am RECHTEN Ohrhörer auf die MFB-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

Automatisches Ausschalten:

- Bei bestehender Verbindung mit einem Mobiltelefon schaltet sich der Ohrhörer 10 Minuten nach dem Abtrennen der Ohrhörer automatisch aus.
- Bei nicht bestehender Verbindung mit einem Mobiltelefon, wenn das blaue und weiße Licht aufblinkt,



Bedienungsanleitung

schaltet sich der Ohrhörer nach 10 Minuten automatisch aus.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

We
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Frankreich

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass die Funkausrüstung

Bluetooth®-kompatibler Ohrhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC)
TES243N (Frequenzbereich 2402 MHz - 2480 MHz)

die wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Folgende Normen wurden angewandt:

Funk:
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EMV:
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 62479:2010

Gesundheit und Sicherheit:
EN 62368-1:2020 + A11:2020
EN 50663: 2017

Florine Hippy
Qualitätsmanager

Mundolsheim, den 30.06.2021

Bedienungsanleitung



Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

(Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

(Anwendbar für die Europäische Union und andere europäische Länder mit getrenntem Sammelsystemen.)

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt oder in der Bedienungsanleitung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie diese bitte von anderen Abfallarten und recyceln Sie diese verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Nicht-gewerbliche Anwender sollten entweder den Händler, bei dem sie dieses Produkt erworben haben, oder die örtlichen Behörden kontaktieren, um weitere Details zu erhalten, wo und wie dieses Produkt umweltsicher entsorgt werden kann.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim – FRANKREICH

- Abbildung dient nur zu Referenzzwecken
- Für eine dauerhafte Produktverbesserung behält sicher der Hersteller das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.