

Auriculares ANC compatible Bluetooth®



Referencia: TES243N
Versión: 1,4
Idioma: Español

Manual del usuario

Gracias por comprar nuestro producto LIVOO. Ponemos mucha atención en el diseño, la ergonomía y la facilidad de uso de nuestros productos. Esperamos que este producto le proporcione total satisfacción.

Este manual de instrucciones también está disponible en nuestro sitio web: www.livoo.fr

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Nunca desmonte los auriculares Bluetooth® para intentar repararlos dado que podría provocar descargas eléctricas, quemaduras o fallas en el producto.

Preste mucha atención cuando niños usen los auriculares Bluetooth®.

Los auriculares y el estuche de carga no son impermeables ni resistentes al agua.

Tenga mucho cuidado con las temperaturas elevadas.

NO coloque el dispositivo en agua o en lugares muy húmedos, como piscinas o baños.

Se pueden producir daños, descargas o lesiones si esta advertencia no se respeta debidamente.

La garantía no cubre los auriculares Bluetooth® si el producto tiene óxido metálico o cualquier otra oxidación natural, o si la superficie presenta desprendimientos.

Las temperaturas extremas altas o bajas a las que puede estar sometida una batería durante su uso, almacenamiento o transporte.

Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastar o cortar mecánicamente una batería, lo que puede provocar una explosión.

Dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de un líquido o gas inflamable.

Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 2 auriculares Bluetooth®
- 1 estuche de carga
- 1 cable USB/USB Tipo C
- Manual de instrucciones

ESPECIFICACIONES

BLUETOOTH

Versión de Bluetooth	V5.0
Perfil de Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Banda de frecuencia / potencia de salida	2402-2480MHz
Potencia máxima de transmisión	8dBm
Distancia Bluetooth	≥10

SPEAKER

Impedancia	32ohms
Altavoz	10mm
Sensibilidad	20-20k

Manual del usuario

AUDIO

Potencia de salida nominal	1*3.5W(RMS)
Respuesta de frecuencia	20Hz-20kHz
Relación señal/ruido	98dB

GENERAL INFORMATION

Entrada	5V, 500mA
Batería incorporada	3.7V 500mAh
Tamaño	30x 55x 75mm
Peso	52 g

OTRAS ESPECIFICACIONES

Tiempo de reproducción: hasta 20 horas con 3-4 veces de carga

Tiempo de inactividad: 100 horas


Tiempo de carga de los auriculares: 1,5 horas

Tiempo de carga del estuche de carga: 2,5 horas

Tiempo de reproducción con la función de ANC encendida: 3,5 horas

Tiempo de reproducción con la función de ANC apagada: 4,5 horas

TECLAS DE OPERACIÓN



USO

Carga

Para cargar la caja de carga, conecte el cable de carga USB de tipo C al aparato y al puerto USB de una computadora o a un adaptador de CA (no incluido).

Encendido y emparejamiento

- Asegúrese de extraer ambos auriculares del estuche de carga al mismo tiempo. Los dos auriculares se encenderán y se emparejarán de forma automática después de 3 segundos.
- Después de que los dos auriculares estén conectados, se encenderá una luz roja y azul en ambos.
- Active el Bluetooth de su dispositivo de emparejamiento. Busque "TES243N" y selecciónelo para establecer la conexión.

Reconocimiento automático

Manual del usuario

Una vez que los auriculares Bluetooth® y el dispositivo de emparejamiento se hayan emparejado, se volverán a conectar automáticamente si se encuentran a una distancia razonable el uno del otro y la función Bluetooth® del dispositivo de emparejamiento está activada.

Función de ANC:

Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón MFB en el lado IZQUIERDO/DERECHO para cambiar entre tres modos.

- Modo ANC: activa la función de ANC, reduce el ruido a su alrededor
- ANC ENCENDIDO: desactiva la función de ANC
- Modo transparente: deja que entren los sonidos del exterior para que pueda escuchar los sonidos a su alrededor

Responder/terminar llamadas

Cuando reciba una llamada, pulse brevemente el botón multifunción de cualquiera de los auriculares para responderla. En el modo de llamada, pulse brevemente el mismo botón MFB para finalizar la llamada.

Rechazar llamadas:

Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado el botón MFB de cualquiera de los auriculares durante dos segundos.

Reproducir y pausar música:

Pulse brevemente el botón MFB de la IZQUIERDA/DERECHA para reproducir y poner en pausa la música en el modo de música.

Activar la función de asistente de voz:

Pulse cuatro veces el botón MFB en el lado IZQUIERDO/DERECHO para activar la función del asistente de voz de Google o Siri.

Cambiar de pista:

- Haga doble clic en el botón MFB del lado IZQUIERDO para cambiar a la pista anterior.
- Haga doble clic en el botón MFB del lado DERECHO para cambiar a la pista siguiente.

Cambiar el volumen:

- Toque tres veces el botón MFB del lado IZQUIERDO para reducir el volumen.
- Toque tres veces el botón MFB del lado DERECHO para reducir el volumen.

Apagado automático:

- Cuando los auriculares se usan con un teléfono, al desconectarlos, se apagarán automáticamente después de 10 minutos.
- Si no conecta el teléfono mientras la luz roja y la blanca parpadean, los auriculares se apagarán automáticamente en 10 minutos



Manual del usuario

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Nosotros,
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Francia

por el presente, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el equipo de radio

Auriculares inalámbricos con cancelación de ruido activa (ANC) compatibles con Bluetooth®
TES243N (rango de frecuencia 2402 MHz ~ -2480 MHz)

cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/UE.

Se aplicaron las siguientes normas:

Radio:
EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EMC:
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 62479:2010

Salud y seguridad:
EN 62368-1:2020+A11:2020
EN 50663: 2017

Florine Hippy
Gerente de calidad

Mundolsheim, 30/06/2021

Manual del usuario



Eliminación correcta de este producto

(Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recolección separados)

Directiva Europea 2012/19/EU sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE)

Esta marca que aparece en el producto o en su documentación, indica que no se debe eliminar junto con otros desechos

domésticos al final de su vida útil.

Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debidos a la eliminación no controlada de residuos, separe este producto

de otros tipos de desechos y recíclalo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.

Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el minorista del que compraron este producto o con la oficina de su autoridad local para obtener

información sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Foto no contractual.
- Preocupado por la calidad de sus productos, el fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.