

Altoparlante compatibile con Bluetooth®



Riferimento : TES245G
Versione : 1.6
Lingua : Italiano

Manuale dell'utente

Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto LIVOO. Prestiamo grande attenzione al design, all'ergonomia e alla semplicità di utilizzo dei nostri prodotti. Ci auguriamo che questo prodotto vi soddisfi pienamente.

Questo manuale è disponibile anche su www.livoo.fr

ISTRUZIONI GENERALI

SI PREGA DI LEGGERE BENE LE ISTRUZIONI PER L'USO SOPRATTUTTO PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO.

Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per l'uso per il quale è stato progettato; decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti da un uso scorretto o da una cattiva manipolazione.

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il manuale.
- Tenere questo prodotto lontano da acqua, liquidi o zone umide.
- Questo prodotto non deve essere esposto a gocce o spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi, come vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- Utilizzare solo in luoghi asciutti.
- Tenere questo prodotto lontano da fiamme libere come le candele.
- Questo prodotto deve essere azionato solo dal tipo di fonte di alimentazione indicata sull'etichetta di marcatura.
- Non posizionare il prodotto alla luce diretta del sole o al calore. Tenere lontano da temperature superiori a 40°C.
- Assicurarsi che il prodotto sia sufficientemente ventilato.
- Non premere i pulsanti con troppa forza per non danneggiare il prodotto.
- Non cercare mai di riparare questo prodotto da soli, portarlo da un tecnico autorizzato. Cercare di rimuovere i pannelli o riparare l'unità da soli potrebbe portare a scosse elettriche.
- Quando l'unità non è in uso, assicurarsi che sia correttamente spenta e riposta in un luogo fresco e asciutto.
- Non inserire oggetti estranei nel prodotto.
- Si raccomanda la supervisione di un adulto quando i bambini usano questo prodotto.
- Evitare di far cadere o di stare in piedi sul prodotto, in quanto gli urti violenti potrebbero danneggiarlo.
- Assicurarsi che i bambini e i neonati non giochino con i sacchetti di plastica o con qualsiasi materiale d'imballaggio.

INFORMAZIONI GENERALI

Contenuto della confezione:

1 altoparlante Bluetooth®

1 cavo di ricarica USB

1 manuale dell'utente

Specifiche tecniche :

Tempo di riproduzione fino a ore 5

Tempo di ricarica: 2 ore

Nome di accoppiamento: TES245G

Manuale dell'utente

BLUETOOTH

Versione Bluetooth	V5.0
Profilo Bluetooth	A2DP AVRCP
Banda di frequenza / potenza di uscita	2402-2480MHz
Distanza Bluetooth	≥10 m



AUDIO

Potenza di uscita nominale 1*5W	1*5W
Risposta di frequenza 100-18Khz	100-18Khz
Rapporto segnale/rumore 85dB	85dB

INFORMAZIONI GENERALI

Ingresso 5V, 1A	5V, 1A
Batteria incorporata 3.7V 1200mAh	3.7V 1200mAh

DESCRIZIONE



1. Pulsante modalità Bluetooth®
2. Pulsante del volume -
3. Pulsante ON/OFF
4. Pulsante del volume +
5. Tasto play
6. Porta di ricarica (5V)
7. Ingresso AUX da 3,5mm.
8. Fessura per USB
9. Fessura per carta TF

FUNZIONAMENTO

Ricaricare la batteria

- Prima dell'uso, ricaricare completamente la batteria utilizzando il cavo USB in dotazione. Collegarlo a qualsiasi porta USB con alimentazione (Laptop, Computer, Caricabatterie AC, Caricabatterie da Auto, ecc.).
- Il LED rosso fisso indica che l'altoparlante è in carica. Quando l'altoparlante è completamente carico, il LED si spegnerà.

ON/OFF:

- Premi a lungo il tasto **on/off** per accendere/spegnere l'unità.
- Premere brevemente per cambiare la funzione, TF card, USB, Aux, Bluetooth.

Manuale dell'utente

Abbinamento Bluetooth®

- L'Altoparlante Bluetooth entra in Modalità Bluetooth quando non sono inseriti dispositivi esterni come TF Card, cavo AUX o chiavetta USB. Se sono inseriti dispositivi esterni, premere il tasto **M** per accedere alla **Modalità Bluetooth**.
- Aprire le impostazioni Bluetooth® sul cellulare, tablet o altro dispositivo audio con Bluetooth attivato e selezionare **"TES245G"**.

Riproduzione musicale

- Scegliere una canzone, artista, genere o playlist sul proprio cellulare, tablet o altro dispositivo audio con Bluetooth abilitato.
- Premere brevemente il tasto play per riprodurre la musica o metterla in pausa.
- Premere brevemente il tasto ultimo o seguente per passare alla canzone seguente o ultima.
- Premere a lungo il tasto ultimo o seguente per regolare il volume.

Chiamate hands-free

- Rispondere o riagganciare una telefonata premendo brevemente il tasto play.
- Premere brevemente il pulsante di riproduzione due volte per ricomporre l'ultima telefonata e premere brevemente una volta per riagganciare

Riproduzione tramite AUX./ TF

- Riprodurre musica direttamente quando si inserisce la TF card o una chiavetta USB.
- Premere a lungo il tasto play per cambiare funzione tra Bluetooth/AUX/TF card

PULIZIA

- Non usare un panno bagnato sul prodotto. Usare sempre un panno asciutto per pulire il prodotto e per rimuovere la polvere.
- Non usare prodotti chimici su questo prodotto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Francia

Con la presente dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità, che l'apparecchiatura radio

Altoparlante compatibile con Bluetooth®
TES245G (frequenza 2402MHz-2480MHz)

Soddisfa i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE

Sono stati applicati i seguenti standard:

Manuale dell'utente

Radio:

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EMC:

ETSI EN 301 489-1 V 2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V 3.2.4 (2020-09)

Salute e sicurezza:

EN 62479: 2010

EN 50663:2017

EN 62368-1:2014+A11:2017

Mundolsheim, il 12/08/2021



Smaltimento corretto di questo prodotto
(Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)
(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione, indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile.

Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, si prega di separarlo da altri tipi di rifiuti e riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici dovrebbero contattare il rivenditore dove hanno acquistato questo prodotto o l'ufficio della loro autorità locale, per i dettagli su dove e come possono portare questo articolo per uno smaltimento sicuro per l'ambiente.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCIA

- Foto non contrattuale
- Preoccupato per la qualità dei suoi prodotti il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso