

Bluetooth® compatibele luidspreker



Referentie : TES245G
Versie : 1.6
Taal : Nederlands



Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank voor de aankoop van een LIVOO product. We besteden veel zorg aan ontwerp, ergonomie en gebruiksvriendelijkheid van onze producten. We hopen dat dit product u volledige tevredenheid zal geven.

Deze gebruiksaanwijzing is ook beschikbaar op www.livoo.fr

ALGEMENE INSTRUCTIES

ALVORENS U HET PRODUCT INGEBRUIK GAAT NEMEN, LEES A.U.B. DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR.

Een verkeerd gebruik van het apparaat kan het beschadigen of de gebruiker letsel toebrengen. Het apparaat gebruiken waarvoor het is ontworpen; we aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de schade door een onjuist gebruik of een slechte manipulatie.

- Voor het gebruik van het apparaat eerst zorgvuldig de handleiding doorlezen.
- Houd dit product uit de buurt van water, vloeistoffen of natte ruimtes.
- Dit product mag niet worden blootgesteld aan druppels of spattend water en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- Gebruik alleen in droge plaatsen.
- Houd dit product uit de buurt van open vuur zoals kaarsen.
- Dit product mag uitsluitend worden gebruikt met het type stroombron dat wordt aangeduid op het markeringslabel.
- Plaats het product niet in direct zonlicht of hitte. Uit de buurt houden van temperaturen hoger dan 40°C.
- Zorg ervoor dat het product voldoende ventilatie heeft.
- Druk niet te hard op de knoppen, omdat dit het product kan beschadigen.
- Probeer nooit om dit product zelf te repareren, neem het mee naar een erkende technicus. Als u probeert om panelen te verwijderen of het apparaat zelf te repareren, kan dit resulteren in een elektrische schok.
- Wanneer het apparaat niet in gebruik is, zorg ervoor dat het correct is uitgeschakeld en opgeslagen in een koele en droge plaats.
- Steek geen vreemde voorwerpen in het product.
- Toezicht door volwassenen wordt aanbevolen bij kinderen die dit product gebruiken.
- Voorkom het laten vallen van het product of erop gaan staan, omdat harde stoten het product kunnen beschadigen.
- Zorg ervoor dat kinderen en baby's niet met plastic zakken of ander verpakkingsmateriaal gaan spelen.

ALGEMENE INFORMATIE

Inhoud van de verpakking:

- 1 Bluetooth® luidspreker
- 1 USB-oplaadkabel
- 1 Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Specificaties:

Afspeeltijd: tot 5 uren

Oplaadtijd: 2 uur

Koppelingsnaam: TES245G

BLUETOOTH

Bluetooth Versie	V5.0
Bluetooth Profiel	A2DP AVRCP
Frequentieband / uitgangsvermogen	2402-2480MHz
Bluetoothbereik	≥10 m



AUDIO

Nominaal uitgangsvermogen	1*5W
Frequentierespons	100-18Khz
Signaal-ruisverhouding	85dB

ALGEMENE INFORMATIE

Ingangsvermogen	5V, 1A
Geïntegreerde batterij	3.7V 1200mAh

BESCHRIJVING



1. Bluetooth®-modusknop
2. Volumeknop -
3. ON/OFF knop
4. Volumetoets +
5. Afspeelknop
6. Oplaadpoort (5V)
7. AUX-ingang: 3,5 mm aux-ingang
8. USB-gleuf
9. TF kaartgroef

BEDIENING

Opladen van de batterij

- Laad de batterij voor gebruik volledig op met de meegeleverde USB-kabel. Sluit de kabel aan op een USB-poort die stroom levert (laptop, computer, AC-lader, auto-oplader, enz.).
- Een ononderbroken rode LED geeft aan dat de luidspreker wordt opgeladen, wanneer hij volledig is opgeladen gaat hij uit.

Gebruiksaanwijzing

Aan/uit-knop

- Druk lang op de aan/uit-knop om het apparaat aan of uit te zetten.
- Kort indrukken om de functie te wijzigen, zoals TF-kaart, USB, Aux, Bluetooth.

Bluetooth® Koppelen

- De Bluetooth-luidspreker gaat in de Bluetooth-modus als er geen externe apparaten zijn, zoals een TF-kaart, een AUX-kabel of USB. Als er externe apparaten zijn, **drukt u op de M-toets** om de **Bluetooth-modus** in te schakelen.
- Open de Bluetooth® instellingen van uw telefoon, tablet of ander Bluetooth enabled audio device en selecteer "TES245G".

Muziek afspelen

- Selecteer een nummer, artiest, genre of afspeellijst op uw telefoon, tablet of ander Bluetooth-audioapparaat.
- Druk kort op de toets play/pause om de muziek te starten of te pauzeren.
- Druk kort op de - / + toets om naar het vorige of volgende nummer te gaan.
- Druk lang op de - / + toets om het volume aan te passen.

Handsfree bellen

- Neem een gesprek aan of hang het op door kort op de afspreeknop te drukken.
- Druk twee keer kort op de afspreeknop om het laatste telefoongesprek opnieuw te kiezen en druk één keer kort om op te hangen.

AUX./TF afspelen

- Speel direct muziek af wanneer u een TF kaart of USB flash (mp3 formaat) plaatst.
- Druk kort op de afspreeknop om te schakelen tussen Bluetooth /AUX/TF kaart/USB Flash

SCHOONMAKEN

- Gebruik geen natte doek voor het product. Gebruik altijd een droge doek om dit product schoon te maken en houd het vrij van stof.
- Gebruik geen chemicaliën op dit product.

EU-conformiteitsverklaring

Wij
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – Frankrijk

Verklaar hierbij onder onze eigen verantwoordelijkheid dat de radioapparatuur
Bluetooth® compatibele luidspreker
TES245G (frequentie 2402MHz-2480MHz)
Voldoet aan de essentiële eisen van de Richtlijn 2014/53/UE

Gebruiksaanwijzing

De volgende normen werden toegepast:

Radio:

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EMC:

ETSI EN 301 489-1 V 2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V 3.2.4 (2020-09)

Gezondheid en veiligheid:

EN 62479: 2010

EN 50663:2017

EN 62368-1:2014+A11:2017

Mundolsheim, op 12/08/2021



**Correcte verwijdering van het apparaat
(Elektrische en elektronische apparatuur)**

(Toepasbaar in de Europese Unie en de rest van Europa die landen met aparte inzamelingsystemen hebben aangenomen)

De Europese richtlijn 2012/19 / EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), vereist dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale huisvuil mogen worden gegooid. Oude apparaten moeten afzonderlijk worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak is op alle producten gemarkeerd om de verplichtingen van gescheiden inzameling te herinneren. Consumenten moeten voor meer informatie contact opnemen met hun lokale overheid of verkoper met betrekking tot de correcte verwijdering van hun product.



LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANKRIJK

- Foto kan afwijken van het werkelijke product
- Met het oog op de beste kwaliteit van haar producten behoudt de fabrikant zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen